

Lad dannebrog ryge til tops på en næsten vedligeholdelsesfri glasfiberflagstang, som du nemt kan rejse på ganske få dage.

Let som en leg. Med sine kun 13 kilo er glasfiberstangen nem at arbejde med.

Op med FLAGSTANGEN

Underbeslag

Beslagets lange ben er støbt ned i betonen. Vippebeslaget klappes nemt op og i.

Vippebeslag støbes fast

I stedet for en skæmmende betonsøjle kan du vælge at fæstne flagstangen i et vippebeslag, der med tiden vil være helt skjult af græs. Til en flagstang i en højde op til 6 meter skal fundamentets flademål være 35 x 35 centimeter, og dybden skal være 85 centimeter. Hullet udstøbes med beton, der kan blandes af 1 del cement, 2 dele sand og 3 dele grus. Du kan også anvende færdigbeton tørblandet i poser, fx Betonmix. Der går seks poser Betonmix, svarende til 100 liter beton, til støbningen af et fundament til en 6 meter stang.



VEDLIGEHOLDELSE

Vand og sæbe er nok

Når vi kalder glasfiberflagstangen for vedligeholdelsesfri, er det lidt en tilsnigelse. For selvfølgelig kan den blive snavset med tiden. Men det er der råd for. En årlig afvaskning med sæbevand er som regel nok.

Flagstangen kan poleres op med et rense- og polersæt til glasfiberflagstænger. Rensemiddlet er en silikoneopløsning, der trænger ind i stangens overflade og renser og beskytter. Polermiddlet er en voks. Poleringen giver flagstangen glans og glathed, så stangen bliver nem at vedligeholde de følgende år. Bilvoks er også en fin løsning.

Flagstangen rejses op

Vippebeslaget på flagstangen skal monteres på det nedstøbte underbeslag. Her har du igen mulighed for at justere underbeslaget, så det er i vater.

Når du monterer topbeslaget til knoppen, er det en god idé at lade stangen hvile på en stol eller et bræt, så den er til at skrue i, uden at det bliver skævt.

Tjek, at flaglinen er lang nok i forhold til flagstangens længde. Til en 6 meter flagstang skal flaglinen være 12 meter.

Flaglinens ender sikrer du mod opsnoing ved at smelte enderne lidt med en lighter, og så binder du flagclips i linens ender. Sæt dem sammen og hejs flaget.





1 Du starter med at grave hullet til flagstangens betonfundament. Flagstangen her er 6 meter høj og skal forankres på et betonfundament, som minimum er 85 cm dybt og 35 x 35 cm bredt.



2 Fyld hullet med beton. Stød luften ud af den undervejs. 100 liter beton (180 kg tørbeton) røres med vand til en lind konsistens.
TIPS: Underbeslaget kan fås i færdigstøbt blok klar til nedgravning.



3 Underbeslaget nedstøbes. Fyld hullet helt med beton, og pres derefter underbeslagets ben (ankerbolte) ned i den friske beton.
TIPS: Underbeslaget vendes, så der er plads til at lægge flagstangen ned i fuld længde.



4 Glat betonoverfladen med en spandeske, og ret betonens kanter, så fundamentet bliver firkantet med overfladen et par centimeter under jordhøjde.
TIPS: Al luft i betonen skal være stampet ud.



5 Sørg for, at der er mindst 30 mm luft mellem underbeslag og beton. Afstanden sikres med et bræt. Tjek med vaterpas, at underbeslaget er vandret. Lad betonen hærde en uges tid.

DET HAR VI BRUGT

MATERIALER

Flagstang:

- 6 meter glasfiberstang m. beslag
- Guldfarvet, løgformet knop
- Dannebrog til 6 meter stang
- Underbeslag

Desuden:

- 6 poser Betonmix
- Flaglinekroge, 2 stk. 16 kroner

Pris: Cirka 3100 kroner

Her kan du få materialerne:

GT Glasfiber Danomast,
www.danomast.dk



1 Placer flagstangens fod med vippebeslag ud for underbeslaget. Fjern split, nagle og de øverste bolte på underbeslaget. Skru op/ ned på de nederste bolte, til beslaget er i vater. Saml de to beslag med nagle og split.



2 Tryk plasttopbeslaget på glasfiberstangens top. Bor for i plasten med et 2 mm bor. Der skal skrues fire selvskærende skruer igennem topbeslaget. Bemærk, at de selvskærende skruer *ikke* skal skrues i beslagets slidser.



3 Toppen monteres ved at blive presset ned i plasttopbeslaget. Vi har valgt en løgformet, guldfarvet knop, men der er et væld af muligheder for at vælge præcis den knop, du bedst kan lide.



4 **Flaglinen monteres** gennem den løgformede knop. Flaglinen løber tværs gennem den nederste del af knoppen. Til en 6 meter flagstang skal linen være 12 meter lang.



5 **Flagstangen skubbes på plads.** Vippebeslaget på flagstangen passer nøjagtigt ned over ankerboltene i underbeslaget.
TIPS: Vær to, når flagstangen rejses. En holder flagstangen, en monterer boltene.



6 **Spænd alle bolte,** når du har tjekket, at flagstangen er helt lodret. Boltene må ikke overspændes. Slut af med at trykke hvide møtrikbeskyttere på de tre øverste bolte.

Flaglinen

Det er en kunst at styre en flagline. Men ikke nødvendigvis svært. Starter du med at sætte flagclips i enderne af linen, er det nemt at sætte flaget på, og så handler det blot om at gøre den korrekt fast.



Flaglineholderen kan monteres, før stangen rejses, eller når den er rejst. Lineholderen skrues i stangen min. 125 cm over jorden modsat flagstangens støbelinje. Bor for, inden du skruer.

TIPS: Undgå linens smæld: Sno linen om stangen én gang, inden den fastgøres til holderen.



Kør linen to gange rundt om lineholderen, hold linen stram, og sno den en halv omgang til et "øje", der strammes over lineholderens ene ende. Sno et tilsvarende "øje", og stram om linens anden ende. Gentag et par gange.



Hushøjde	Flagstang	Flagbredde
–	2 m	0,75 m
–	3 m	1,00 m
–	4 m	1,25 m
3 m	5 m	1,50 m
4 m	6 m	1,75 m
5 m	7 m	2,00 m
6 m	8 m	2,25 m
7 m	9 m	2,50 m
7 m	10 m	2,75 m
8 m	11 m	3,00 m
9 m	12 m	3,25 m
10 m	13 m	3,50 m
11 m	14 m	3,75 m
11 m	15 m	4,00 m
12 m	16 m	4,25 m
13 m	17 m	4,50 m
14 m	18 m	4,75 m

Størrelsen er vigtig! når du vælger flagstang. Husets højde bestemmer flagstangens højde, som igen afgør flagets størrelse.