

FØR ...



Med det meget slidte tagpaptag er der stor risiko for utætheder, der typisk viser sig midt om vinteren, hvor du ikke kan komme til at lappe dem.



Her er tydelige tegn på, at pappet er færdigt. Der er rynker og revner i overfladen, og der er flere steder, hvor slagregn og fygesne kan komme op under overlægget.

NÆSTEN FÆRDIG

Når stern- og vindskedebrædder er monteret, tager det kun et par timer at lægge tagplader på det meste af en tagflade.



KUN 80 KRONER PR. KVADRATMETER:

Nyt tag på en

Disse tagplader er utroligt hurtige og nemme at arbejde med. På blot en enkelt weekend kan du lægge nyt tag på sommerhuset eller garagen. Og endda nå også at udskifte sternbrædder og vindskedebrædder.

Trænger tagpaptaget på dit sommerhus, dit udhus, dit legehuse eller din garage til udskiftning?

Så kan du både hurtigt og nemt skifte det ud med en ny type tagpladebelægning, som kan købes for helt ned til 80 kroner pr. kvadratmeter.

Tagpladerne, der hedder Onduline, er bølgeformede og kan lægges direkte oven på det gamle tagpaptag. Forboring er ikke nødvendigt. Du slår ganske enkelt en række riflede specialindfarvede søm igennem tagpladerne og ned i brædder under tagpappet.

Supertynde plader

Pladerne er kun 3 mm tykke, og ved første blik kan de godt virke lidt "slaskede". Men tag ikke fejl. Pladerne er tilsat et

stærkt harpiksprodukt, der forseglar fibrene og gør pladerne modstandsdygtige over for kondensvand og surt vand. Producenten giver hele 20 års garanti mod vandgennemtrængning. Forudsat at de er lagt efter forskrifterne.

Du kan skære i tagpladerne med det værktøj, som du normalt anvender, når du skal save i træ, det vil sige fuksvans, stiksav eller rundsav.

Vælg mellem fire farver

Pladerne findes i fire farver: Sort, grøn, rød og brun. Du kan også få en klar udgave, der bruges på steder, hvor der er behov for ovenlys.

Pladerne, der måler 95 x 200 centimeter, vejer kun 6,3 kilo. Den lave vægt gør, at du sagtens selv kan transportere

tagpladerne hjem på bilens tagbagagebærer – eventuelt ad et par gange.

Foruden tagpladerne omfatter programmet også tagrygninger, specialsøm, aftrækshætter og hætter for ventilation af tagrum.

De sorte plader er de billigste, fordi de ikke er eftermalede. Prisen er 80 kroner pr. kvadratmeter. De røde, grønne og brune plader koster cirka 120 kroner pr. lagt kvadratmeter (inkl. indfarvede specialsøm og rygning).

Stern- og vindskede

I samme omgang som de nye tagplader skiftede vi også vindskedebrædderne ud og monterede sternbrædder.

På husets ene gavl placeres vindskedebrædderne, så de



ligger oppe i den yderste bølge af yderste tagpapplade. Dermed bliver brædderne godt beskyttet mod vind og vejr.

Når du skal have pengene til at passe på den anden gavl, er pladerne så fleksible, at du kan trække eller presse de sidste par plader, så vindskebrædderne her også beskyttes af en bølgetop. ■

TIPS

Her har vi lagt Onduline tagpladerne på et gammelt tagpaptag. Men de kan også lægges med lægter oven på gamle eternitplader og lignende. Og så kan de naturligvis også lægges med lægter på nye undertage.



Det går hurtigt med at lægge taget, fordi pladerne kun vejer 6,3 kilo og har en størrelse, der er nem at håndtere. Hver plade dækker 1,5 kvadratmeter.

Se, hvordan du går frem – trin for trin ... ►



Inden du fjerner det gamle vindskedebræt, er det en god idé at måle tagets hældning. Hold et vaterpas som vist på smigvinklen, og spænd vinklen fast i den korrekte vinkel.



Vindskedebrættet og afdækningsbrættet brækkes af med et koben. Fjern eventuelle fodblik, sternlister, papsøm og andet fra sternkanten.



Hold en lægte – eller et lignende stykke træ – fast under tagbrædderne langs kanten, og monter den med skruer. Skær sternbrædderne af i plan med lægten.



Skrue et vindskedebræt (25 x 150 mm) fast til lægten i niveau med sternbrættet. Placer andet bræt (25 x 100 mm) 35 mm højere. Første bølge på tagpladerne vil nu hvile på det øverste vindskedebræt.

Sæt prik over i'et med nyt træværk

På vores sommerhus var vindskedebrædderne lige til at kassere. Det er naturligvis ikke altid nødvendigt. Hvis brædderne er i god stand, kan du afmontere dem forsigtigt, så træet ikke beskadiges.

Derefter monteres de igen i en højde, så første bølge på tagpladen dækker øverste vindskedebræt (se også foto nr. 6).



Sådan får du et pænt resultat: Vindskedebrædderne skal rage 3 centimeter længere ud end sternbrædderne. Tagpladerne skal rage 4 centimeter ud.



En perfekt afslutning på toppen af taget: Enden af den første rygning skal ligge i niveau med kanten af tagpladerne, og samlingerne mellem rygningerne skal være helt tætte.



3 Skru et lige bræt på taget som "land", og skær gennem tagbrædder og spær – så langt som klingen kan nå. Slå streger efter en vinkel på spærrene, og sav dem igennem med en fukssvans.



4 Læg et lige bræt på tagfladen, og skub derefter sternbrættet (her 25 x 150 mm) op til brættet på taget. Herpå skrues du sternbrættet fast til spærrenes ender.



7 Brug et lige bræt eller en føringsskinne til at styre sagen, når du skal korte tagpladerne af. Har du en stor rundsav, kan du sagtens tage fem tagplader på en gang.



8 Læg en hel plade nederst, så den rager 4 cm ud over sternbrættet. Kort næste plade af, og skær den igennem til halv bredde. Læg rækkerne med en halv plades forskydning, så du undgår hjørneafskæring.



9 Rygningerne er så fleksible, at de uden besvær kan bukket til den aktuelle vinkel. Rygningen monteres i takt med den øverste række tagplader. Lig eller stå ikke direkte på tagpladerne.



10 Lav en målelægte med mærker, så er det nemmere at lave helt lige sømrækker. Når det gælder pladeoverlæg og antal søm, skal du følge anvisningerne i den medfølgende lægningsvejledning.