

DERFOR ER DET NEMT!

Beslagene griber ned om spærfoden, uden at du behøver at flytte isoleringen, og står så klar til at holde de lægter, som du bygger hylden på. Det er lettere end at bygge et skelet op af træ, især hvor det skal gøres fast på spæret nede i isoleringen.



HURTIGE HYLDER PÅ LOFTET

Et nyt beslag gør det **supernemt at bygge hylder** til julepynt, vinterfrakker og campingudstyr på loftet uden at ødelægge den tykke isolering.

Vil du sætte julepynt og vinterfrakker op i dit uopvarmede loftsrum, kan du med et nyt beslag på få timer bygge nogle solide hylder, som du kan stille tingene på uden at ødelægge isoleringen.

Beslagene stikkes helt enkelt ned gennem mineralulden, så de griber fat om de vandrette spær nede i det skjulte. Du lægger derpå lægter ned i beslagene

– de slås bare fast i dem – og så har du et solidt fundament, som du bygger dine hylder ovenpå. Eller for den sags skyld en god og sikker gangbro.

Hylderne kan bestå af plader lagt på lægterne, et enkelt lag brædder på tværs af lægterne – eller som her af to lag brædder, først nogle få på tværs af lægterne og så selve hylden ovenpå. Det sidste er normalt den letteste løsning. □



Udskæringerne her passer til 45 mm lægter. Til en gangbro bør du bruge taglægter på 45 x 72 mm.

Beslaget er 45 cm højt og løfter hylder og gangbro op over 400 mm isolering.

Udskæringerne her passer til 45 mm spærtræ. Har dine spær andre mål, spørger du på plus-loft.dk, om du kan få et sæt til dem.

HYLDERNE AF TO LAG BRÆDDER

På loftet her har vi regulær plads uden skorstene og udluftningskanaler, så det er oplagt at vælge en opbygning med brædder i to lag.

Det første lag skal bare bære det næste tæt på gangbroen, tæt på taget og midt mellem. Du kan fint skubbe det frem eller tilbage for at slippe rundt om spærrene, bare næste lag ligger godt.

Næste lag danner selve hylden. Det går fra gangbroen ud mod taget, og de mange brædder kan du skære nede i haven, hvor det er meget lettere.



1 **Det første lag brædder (C1) gør du fast** med 2 stk. 4,5 x 60 mm skruer ned i hver lægte (B). Sæt et ved enden af lægterne (B) og midtvejs. Det skal bare give støtte, så tag hensyn til, at du kan komme til at arbejde.



2 **3 meter lange forskallingsbrædder** er det længste, vi kan få op gennem lemmen, så vi må forlænge vores første lag brædder (C1). Det gør vi enkelt med forskudte brædder, hylden skal bare være understøttet.



3 **Hylden (C2) bygger vi af forskallingsbrædder**, der er savet til, før vi bærer dem op. Brædderne fordeles på øjemål med cirka en fingerbreddes afstand og gøres fast med 4 x 45 mm skruer i underlaget (C1).



4 **Hvor forhindringer kommer i vejen**, må du korte brædderne (C2) af. Her korter vi to brædder af, fordi der ikke er plads længere inde under taget, fordi der sidder en skrånstiver på spærrene.



Masser af plads, god orden og ingen risiko for at trykke isoleringen sammen. Og da brædderne ligger på tværs af gangbroen, er det nemt at skubbe tingene ud på plads.