



## SVÆRHEDSGRAD

Et godt begynderprojekt, hvor alle kan være med.

LET

SVÆRT



## TIDSFORBRUG

2-3 dage inkl. tørretider



## PRIS

Ca. 200 kroner pr. krukke

Blomsterkrukker sælges på faste mål, der langt fra altid passer til dine behov. Heldigvis kan du **nemt og hurtigt lave dine egne krukker af gasbeton** – nøjagtig i den størrelse, du har brug for.

# Krukker

**I PRÆCIS DEN STØRRELSE DU ØNSKER**

Reposen er 38 cm bred, og krukken laves på mål, så den passer perfekt!



# DELENE SAVES UD OG SAMLES

Når du skal save gasbetonen ud, er det vigtigt, at målene er nøjagtige og snittene lige, så det bliver nemt at samle delene. Du hjælper dig selv godt på vej, hvis du laver et langt, lige savespor i en træplade, som du kan save efter. Når delene er skåret til, samles de med lim og skruer. Til sidst slibes krukken, så overfladen bliver helt jævn.



**1 Start med at måle op**, hvor store krukkerne skal være for at passe til stedet.

**2 Find en plade, du kan save til på.** Det er en god ide at lave et hjælpespor i pladen med en dyksav eller en stiksav til at save efter, så delene bliver lige og dermed lettere at samle. Hjælpesporret skal være lidt længere end de stykker, der skal saves ud.

**3 Sav stykkerne til.** Sæt et lige bræt fast i vinkelret position for enden af hjælpesporret, så går det lynhurtigt. Stykkerne lægges blot til rette efter dine mål langs brættet og sporet, og du er klar til at save. Du kan sagtens bruge en almindelig fukssvans.

**4 Lim stykkerne sammen**, når de alle er skåret til. Bor først to skruehuller i hver samling med et 6 mm bor. Rør derefter gasbetonlimen op, og smør det på kanterne med en tandspartel.

**5 Delene samles** med 6 x 80 mm skruer i de forborede huller. Skrueerne er kun midlertidige og fjernes, når limen er hærdet.

**6 Monter bunden** med lim og skruer, når siderne er samlet. Her skal du også lave forborede huller, inden du putter limen på med en tandspartel.

**7 Til sidst slibes samlingerne** med groft slibepapir, så den får en jævn overflade. Fjern skrueerne forinden, så du ikke risikerer at ødelægge slibepapiret.



# KRUKKEN PUDSES OP

Hvis du pudser krukken op, får den et flot, ensartet udseende. Køb evt. et færdigblandet pudsemateriale, der blot skal blandes med vand. Her har vi brugt Weber 280. Den giver en fin, lidt struktureret overflade og sikrer, at krukken bliver frostsikker. Husk også at pudse krukken indvendigt, så den bliver vandtæt. Når pudselaget er tørt efter ca. et døgn tid, kan krukken males.



## MATERIALER

- Porebeton (50 mm tyk)  
(her 2 sider a 28 x 30 cm, 2 sider af 30 x 38 cm, bund af 38 x 38 cm)
- Porebetonlim
- Pudsemateriale (her Weber 280)
- Skruer, 6 x 80 mm
- Betonmaling



## SPECIALVÆRKTØJ

- Evt. dyksav med føringsskinne
- Tandspartel, 8-10 mm
- Skumgummibræt



- 1 Smør pudslaget på** og fordel det jævnt med en tandspartel, så tykkelsen er den samme over det hele.
- 2 Glat pudselaget** med et skumgummibræt, så det bliver jævnt. Brug cirkelbevægelser.
- 3 Puds også indvendigt**, så krukken bliver vandtæt.
- 4 Til sidst pudses overkanten.** Når pudslaget er helt tørt, males krukken et par gange med betonmaling.

Det giver huset et flot, harmonisk indgangsparti med de to ens krukker på hver side af døren. Krukkerne er frostfri og kan stå ude året rundt.

