

**SVÆRHEDSGRAD:**

Hvis du er omhyggelig med opmålingen, så er denne opgave ikke svær.

TIDSFORBRUG:

Et par timer

PRIS:

Fra cirka 500 kroner for en vask i rustfrit stål.
50-60 kroner for silikonen.

På film og videoer er det nu, vasken falder igennem hullet. Men det gør den ikke her!

Så enkelt er det!

Sæt vask i bordpladen

De fleste ryster nok lidt på hånden, når de skal skære hul i bordpladen for at sætte en vask i. Men det behøver du ikke. Hvis du måler op, tjekker dine mål en ekstra gang og kontrollerer, at vasken kan dække din opstregning, så er det faktisk en ret nem opgave.

Sådan gør du



1 Mål op til vasken. Normalt følger der en skabelon med, når du køber vasken. Den bør du bruge – også når du skal strege op til de afrundede hjørner. Tjek en ekstra gang, at vasken dækker de streger, du har sat på bordpladen.



2 Nu kan du bore for. Brug et 10 mm træbor til at lave et hul, klingen på stiksaven kan komme ned i.



3 Skær ud efter din opstregning med en stiksav med en skarp klinge. Husk at holde en hånd under pladen, så hele afskæringen ikke falder ned i skabet.
TIPS: Er der åbne rør i skabet, så luk dem. Ellers ryger der savsmuld ned i dem.

VIGTIGT

Når du planlægger, hvor vasken skal placeres, er der to ting, du skal tjekke. Du skal undersøge, om der er plads i skabet under vasken til HELE vasken. Og du skal undgå, at de to strimler bordplade foran og bag vasken bliver for smalle. Normalt vil stykkerne være cirka 6 cm.

TIPS

Spænd skrueerne stramt. På den nye vask sidder der spændeskruer, som skal holde vasken fast til bordpladen. Dem skal du spænde stramt.



4 Den åbne kant på spånpladen forsegles med fx silikone. Så undgår du, at pladen suger fugt og udvider sig. Læg to rækker silikone, som fordeles med en spartel, så hele kanten dækkes.



5 Skab og bordplade samles med to små vinkler. Her kunne den ikke sidde bagest i skabet, så den måtte skrues fast i siden af underskabet.



6 Rundt om hullet til vasken trækkes strimler af silikone. Dem skal vasken sænkes ned på. Strimlerne må gerne være tykke og bør være ubrudte.



7 Vasken lægges på plads og spændes fast. Derefter kan overskydende silikone fjernes med en fugepind eller lignende. Og så er den nye vask klar til at blive tilsluttet. Og brugt.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

- 1 stålvaske, her Blanco
- 1 patron sanitetssilikone
- 2 små vinkler