

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Det kan godt være lidt udfordrende at skulle skære en rille i den fine mur, men følg strengen, så går det.

TIDSFORBRUG:

Sæt en halv dag af til 3 meter som her, og lad så fugen tørre.

PRIS:

Cirka 1500 kroner

Wakaflex er en blyfri, men formbar, inddækning, som kan tilpasses, så den giver en helt tæt overgang mellem tag og gavl.

HELT TÆT

med smart inddækning

En tæt overgang er afgørende, når tag og mur mødes. Og det er blevet rigtig let at løse.

I gamle dage skulle der bly til, når sammenhængen mellem to bygningsdele skulle inddækkes, og der skulle spærres af for regn og sne. Men ikke længere.

I vore dage er det miljøbelastende bly forbudt, også på inddækninger.

Producenterne har stået på hovedet for at finde en erstatning, der ligesom blyet kan formes efter underlaget og

samtidig tåler vind og vejr og holder lige så længe som taget.

Wakaflex er et af flere produkter, som til fulde opfylder kravene, og som har nogle fordele, blyet aldrig har haft: en gummiagtig konsistens med indbygget stålnet, som gør den lettere at strække og forme, og som holder faconen – og som fås i samme farve som taget.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

- Rød Wakaflex, 5 x 0,28 m rulle
- 4 stk. Wakaflex metalsidestykker a 113 cm
- 1 patron Wakaflex tætningsmasse
- 6 x 35 mm sømplug

Sådan tætner du

Tætningen, som vi her laver over et skur, består af det bløde Wakaflex-materiale og et dækprofil af metal.

For at dækprofilet, der ligger over den bløde inddækning, kan slutte tæt og sidde fast, skal du skære en rille i muren. Rillen skal følge hele tagets længde, og den skæres du nemmest med en vinkelsliber med en skæreskive til sten.

Det er vigtigt, at du afslutter med en gummifugemasse for at forsegle det spor, du har skåret i muren. Ellers kan fugten fra regn og sne finde ind i revnen, og efterfølgende frost vil ødelægge muren.



Den bløde inddækning er lettest at styre og bukke, hvis du understøtter den med en tynd plade.

3 Tryk inddækningen fast på muren lige under rillen. Forinden skal den øverste tredjedel af beskyttelsesfilmen på bagsiden trækkes af.



6 Gør dækprofilerne fast til muren med sømplugs for hver ca. 50 cm, men ikke i overlægget mellem profilerne.



Start med at mærke toppen af dækprofilet op på væggen min. 10 cm over tagets højeste punkt.

1 Skær en 2 cm dyb rille i muren med en vinkelsliber. Følg den streg, du har målt op til. Før du monterer den selvklæbende inddækning, skal både tag og murværk rengøres. Fej mur og tag grundigt med en kost.



Tryk kun inddækningen fast på tagstenenes toppe.

4 Træk resten af filmen af inddækningens bagside. Tryk inddækningen fast, men foreløbig kun på alle de højeste punkter af tagets profil. Ellers trækker du inddækningen skæv.



7 Tryk og form den bløde inddækning, når den er gjort fast til muren. Bliv ved, indtil forkanten slutter helt tæt mod taget overalt.



2 Giv inddækningen et 90-graders buk, før du klæber den fast. Understøt den, så den ligger plant, og mærk den op. Buk inddækningen omkring en retskinne eller et lige bræt.



5 cm overlæg tættes med tætningsmasse.

5 Sæt dækprofilet på plads i rillen. Lad profilerne overlappe minimum 5 cm, og klæb dem sammen med den tilhørende Wakaflex tætningsmasse.



8 Forsegl dækprofilet med tætningsmassen, når eventuel overskydende profil er skåret til i enderne. Sørg for, at overgangen mellem rillen og profilet bliver helt tæt.