

Sådan!

– skal det gøres

Det er ikke altid, at den nye dørkarm matcher væggens tykkelse. Eksperten viser dig løsningen, hvis karmen er smallere end væggen.

Den nye dør er kommet hjem, den er sat ind i murhullet, men ak: Den nye dørkarm er smallere end den gamle, så nu er der 9 mm's forskel mellem mur og karm. Men pyt! Du kan jo bare lade indfatningen sidde den smule skævt. Det er der ingen, der ser, når lyset er slukket. Eller er der? Du ser det i hvert fald selv, og du kan nemt undgå skæve indfatninger: Tricket er helt simpelt at "fore" karmen med en liste, så den får samme tykkelse som væggen.

Her er væggen i lod. Hvis væggen er skæv og karmen sidder i lod, skal den liste, du sætter på, måske være kileformet, så den er tykkere i den ene ende end i den anden. Det er lidt mere besværligt, men princippet er det samme, som eksperten viser dig her.

Karmen er ikke helt bred nok i forhold til væggens tykkelse. Det skal fikses.

Få karmen til at passe til muren

Sådan gør du



1 Mål niveauforskellen mellem væg og karm. Karmen sidder i niveau med væggen i falssiden, men på denne side skal der en 9 mm liste på.



2 Lav mærker 5-6 mm inde på karmen, både i alle fire hjørner og på midten af de to sider og top og bund.



3 Stil listen på gulvet, og sæt mærker ud fra dine markeringer på karmen. Listen skal være skåret vinkelret i bunden. Den behøver ikke at slutte tæt til væggen, den skal blot understøtte indfatningen.



4 Skær listen i 45 grader (smig) som vist. Din markering viser altså den korte del af smigen.



5 Sæt listen fast med 1,4 x 35 mm dykkere. Sæt dykkerne så langt inde på listen, at indfatningen kommer til at dække dem, når de bliver sat på.



6 Sæt den vandrette liste på til sidst. Kom lim i samlingen mellem listerne.



7 Undersænk dykkerne med en dyknagle, så de ikke generer, når du skal montere indfatningerne.



8 Karmen sidder nu glat med væggen. Det betyder, at indfatningerne kan sættes pænt på.



9 Sådan! Problemet er løst, indfatningen sidder perfekt, og du får en flot afslutning på din karm.