

Byg kanten op

Nu skal du bygge kanten op rundt i murhullet med træ, så du kan pudse konstruktionen op og undgå at mure.

Foroven bygges et træskelet af lister og spærtræ, som beklædes med gipsplader. Træskelettet bygges op ved at fastgøre en lægte i sprækken i loftet, som spærtræet monteres til.

I siderne sættes også spærtræ op og kantplader, der svarer til væggen tykkelse. Derefter pudses kanten op med gipspuds. Når pudsen er tør, skal det have et lag gipsspартel, som slibes, inden det males til slut. Inden du maler, er det en god idé at give de nye flader en gang hæftegrunder.



1 Skru en lægte (A) fast midt i sprækken i loftet. Sprækken er dyb, fordi der er monteret et gipsloft på brædder under pudsløftet. Her skal der derfor først monteres lægtestykker på tværs, så underkanten af lægten er i niveau med loftet.



Træskelettet i hullets kant er bygget op af spærtræ. Over hullet er placeret to stykker spærtræ (B) med tre lodrette stivere (C) imellem, en i hver side og en på midten. Hullet over døren lukkes med gipsplader.



Mindre huller fyldes ud med klodser af spærtræ, der limes og skrues fast.

2 Sæt spærtræ (G) op i murhullets kant. Hvis murkanten er ujævn, monteres der træ i "hullerne". Her skrues tre stykker spærtræ fast lodret på murkanten. Brug evt. plastkiler til at rette op med, og gør spærtræet fast til muren med karmdyvler.



3 Skru justerlister (D) fast under spærtræet (B) foroven. Justerlisterne sørger for, at gipspladerne kommer til at sidde plant med væggen. Brug et stykke gipsplade til at tjekke, at justerlisterne placeres korrekt.



Du kan evt. fylde ud med mineraluld i træskelettets hulrum for bedre lydisolering

4 Skær gipsplader (E) til, og skru dem fast over murhullet med den forsænkede spartelkant nedad. De skrues fast til justerlisterne. Gør gipspladerne fast med gipsskruer pr. 20 cm.



5 Sæt kantpladerne (F) op. De skæres til, så bredden passer til vægtykkelsen. Lim og skru pladerne fast til justerlisterne foroven og spærtræet i siderne.



Når gipspudsen er helt tør efter ca. 3 dage, trækkes gipsspартel på. Når det er tørt, bruges fint slibepapir, inden der males.

6 Puds nu hele konstruktionen med gipspuds. Smør først med akrylprimer, der sikrer en god vedhæftning. Specielt er det vigtigt at mætte murværk og pudskant. Når primeren er tør, trækkes gipspudsen på.