

Mål og hæng op

Kassen skal placeres på fire lange monteringskrue, der skrues fast i væggen, så de stikker lidt ud. Når du borer to huller i kassens sider med samme afstand som skrueerne på væggen, kan kassen skubbes ind over skrueerne, så den kommer til at hænge på dem.

Her skal kassen hænge på en murstensvæg, og hvis et af hullerne rammer en fuge, vil vi gerne have mulighed for at rykke det, så skruen kommer til at sidde i en mursten. Derfor er skrueerne placeret i hyldens lodrette sider, hvor det ikke ses, hvis den flyttes lidt. Det kan det derimod, hvis skrueerne skulle rykkes lidt til de vandrette sider. De øverste huller placeres her 8 cm fra kassens overkant.

Alle de tunge kogebøger har fået plads i den stærke hyld, som hænger diskret på væggen med det skjulte ophæng.



1 Mål op, hvor kassen skal hænge, så du får den ønskede placering i forhold til væg og bordplade. Vær omhyggelig med opmålingen, da der ikke er bagklædning på kassen, som kan skjule evt. fejlboringer.



Der måles op til to huller i hver af de lodrette stykker tape. Her skal afstanden mellem hullerne være 44,4 cm.

2 Sæt to striber malertape op på væggen som to lodrette streger dér, hvor du skal måle op, så du ikke laver mærker på væggen. Det er en fordel, hvis du kommer til at måle forkert, så behøver du ikke at male evt. fejlmarkeringer over.



Hvis du borer i en murstensvæg og rammer en fuge, flytter du hullet 3,3 cm, så rammer du midt i en sten.

3 Bor hullerne til de fire skrue. Sørg for, at du holder boremaskinen vandret, når du borer. Hold en støvsuger under, så du ikke sviner. Brug et 6 mm bor, hvis det er murstensvæg, og 6,5 mm, hvis det er beton, ellers kan du ikke få skrueerne i.



Undersænk hullerne, så er det lettere at fange skrueerne, når du skal hænge hylden op.

4 Bor også to huller i hver af kassens sider. Hullerne skal passe til de mål, du har sat af til skrueerne på væggen. Læg kassen ned, og bor hullerne med et 8 mm sneglebor – det er nemmere at styre. Bor evt. hullet op med 8,5 mm bor.



5 Monter skrueerne i væggen. Her er brugt 7,5 x 132 mm monteringskrue. Husk, at det skal være dem uden hoveder. De skrues i, så de stikker 5-6 cm ud fra væggen. Det giver et stærkt ophæng.



Hold hylden lige, ellers kan du ikke skubbe den ind over skrueerne.

6 Skub kassen ind over skrueerne. Det er vigtigt, at du gør det lige, så skrueerne kan glide i hullerne. Når hylden er placeret rigtigt, er den meget stærk og kommer aldrig til at "hænge".