

Lørdag 20
Søndag 21

Færdig på en weekend

SVÆRHEDSGRAD:



“Lette skillevægge i gips og andre pladematerialer er sjældent bærende. Er væggen af gasbeton eller mursten, kan den derimod nemt være bærende.”



FØR DU GÅR I GANG

Materialer

- Sandspartelmasse
- Gulvbræt
- Lægtestumper
- Opklodsning
- Maling
- Evt. tapet

Pris

Her er brugt materialer for under 1000 kroner

Specialværktøj

- Rundsav/dyksav
- Bajonetsav
- Koben
- Spartel



Lørdag 09:00

Pas på installationerne i din skillevæg

Der vil oftest være elinstallationer i en skillevæg. Dem skal du have elektrikeren til at afbryde, før du går i gang, og evt. lægge om undervejs.

Gør stuen større på en weekend

Det tager kun en weekend at lave to stuer om til en. Med omhyggelig planlægning og nogle forberedelser kan du fjerne en ikke-bærende væg og reparere gulv, væg og loft på bare to dage.

Der kan være mange gode grunde til at fjerne en væg. Måske er der blevet et børneværelse i overskud eller bare et rum, som ikke rigtig bliver brugt. Det giver mulighed for at udvide stuen eller som i vores tilfælde at skabe en stor og funktionel spisestue.

Der er en helt afgørende forskel på skillevæggene inde i huset, som du skal være opmærksom på, før du går i gang med at bryde dem ned. De fleste skillevægge er såkaldt lette vægge, som oftest er af træ og gips eller af letbeton som her. Nogle af dem står oven på gulvet, andre deler gulvet, så det skal repareres efterfølgende. Fælles for lette, ikke-bærende vægge

er, at de nemt kan fjernes, men ofte vil en eller flere af bygningens indvendige vægge være en del af den bærende konstruktion, hvor væggen understøtter spær eller bjælker, og så kan du ikke bare fjerne væggen.

Er væggen bærende, skal der understøttes og lægges jernbjælker op, og det er absolut ikke gør det selv-arbejde. I særdeleshed fordi din forsikring ikke dækker, hvis huset får skader, du selv påfører det.

Hvis du har tegninger over bygningen, vil du kunne se, hvilke vægge der indgår i den bærende konstruktion. Er du i tvivl, skal du kontakte en bygningssagkyndig, som så kan råde og vejlede dig, før du starter.

Lørdag

Forberedelser

Start med at dække af. Med det grove og tunge værktøj og vægmaterialerne kommer du let til at lave hak i gulvet. Derfor kan det være en god idé at dække af med plader, der beskytter gulvet meget bedre end filt og papir. Hårde masonitplader er billige og perfekte til grovere afdækning.

Selv om du godt kan banke væggen ned direkte, er det ofte en god idé at foretage nedrivningen i den rigtige rækkefølge. Så er det lettere at få materialerne fra hinanden, og du kan ofte bevare lister, paneler og andre materialer intakte, så du kan genbruge dem, fx til reparationer dér, hvor væggen er fjernet.



1 Beskyt gulvet før nedrivningen.

Læg et par hårde masonitplader på gulvet på begge sider af væggen, og tape dem fast med en bred og stærk tape.

Lørdag
20
Søndag
21

Færdig på en weekend

Lørdag 10:00

“Før du vælter væggen, er det en god idé at lukke dørene til resten af huset og evt. dække møbler og andet af med plastik. Nedrivning støver en del, uanset hvilket materiale væggen er bygget af.”



Lørdag 11:00

Bajonetsaven kan skære i det hele

Både når du skal skære væggen i mindre stykker, og når dørkarmen skal frigøres, er bajonetsaven effektiv. Sørg for klinger, som passer til de forskellige materialer.

Lørdag 12:00

Tænk på dig selv – pas på støv og splinter

Det er ikke kun huset, der er udsat for støv. Du bør også beskytte dig selv mod støv i øjne og lunger under arbejdet. Så på med både støvmaske og et par sikkerhedsbriller.

Støvmaske



Sikkerhedsbriller

Afmonter døren

I de fleste tilfælde er der en dør i den skillevæg, som skal fjernes. Ved at bevare karmen intakt i stedet for at brække den i stykker med kobenet kan du genbruge dør og karm et andet sted i huset.

En dørkarm er normalt kun gjort fast i siderne, de gamle døre med søm, og nyere døre med skruer. Er karmen sømmet fast, er det lettest at skære sømmene over mellem karm og væg. Brug en bajonetsav med nedstrygerklinge eller en almindelig nedstryger. Er karmen skruet fast, skruer du blot skruerne ud.



1 Start med at fjerne dørbladet. Enten ved at løfte døren af hængslerne eller som her ved at løsne indstikshængslet og trække døren af karmdelen.

Rens kærven for maling, så du kan få fat med skruetrækkeren.



2 Pladen over døren fjernes. Her går de lodrette karme helt til loftet, og der er lukket af med en plade mellem overkanten af døren og loftet. Pladen fjernes, så vi kan komme til alle skruer.

3 Skru karmen løs. Er karmen skruet i, kan du som regel skruer skruerne ud igen. Gammeldags skruer med ligekærv tages lettest med en håndskruetrækker. Til kryds- og torxkærv er skruemaskinen o.k.



4 Søm og genstridige skruer saves over. Kan du ikke dreje skruerne, eller er karmen sømmet fast til væggen, må du save karmen fri. Stik bajonetsaven eller en nedstryger ind mellem karm og væg, og sav skruer eller søm over.



5 Vip karmen ud, og løft den væk. Når alle skruer eller søm er fjernet eller skåret over, kan du vippe karmen ud af hullet og stille den væk.

TIPS: Tape dørtrinnet fast, så karmen holdes i facon, mens du flytter rundt på den.