



Selv om væggen blot er en let skillevæg, sidder den brede porcelænsvask solidt fast, takket være et stålstativ, der er bygget ind i væggen. Stativerne kan bære langt tungere ting, fx et væghængt toilet.

Tunge ting er lette at hænge op

Kan en stor, tung vask hænge på en let skillevæg? Ja, selvfølgelig kan den det. Er du så heldig at skulle bygge væggen selv, kan du oven i købet lave den ultimative løsning, som vi viser her. Men mindre kan faktisk gøre det.

Den kan ikke hænge fast på hvad som helst, den 1 meter brede og 58 cm dybe porcelænsvask. En gipsvæg med et enkelt lag gips ville fx bukke under, og vasken ville ende på gulvet. Men er væggen bare nogenlunde fornuf-tigt bygget, fx af to lag gips, er det kun et spørgsmål om viden, der afgør, om vasken – eller andre tunge møbler – bli-ver hængende, hvor de skal.

I badeværelset her, hvor vi selv bygger en skillevæg, kan vi lave den ultimative løs-ning: en stålstander bygget ind i væggen. Det er samme system, du kan bruge til et væghængt toilet, og det holder med garanti til både toilet og håndvask.

Har du allerede en væg, der er blot lidt stærkere end et lag gips, kan du også sag-tens få de tunge møbler til at hænge fast. Sidst i artiklen viser vi dig tre andre

måder, du kan bygge en skillevæg op på og sikre dig, at den kan bære en vask, en fladskærm eller andet tungt.

Og husk, at handler det fx blot om et fladskærms-tv, behøver du jo ikke at bygge hele væggen op med plader inde bag ved gipsen. Du kan blot sætte et stykke krydsfiner eller anden plade lige der, hvor skærmen skal hænge, og så skrue pladen fast i gipsen.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Er du først i gang med at bygge en skillevæg med stålreglar, er standeren nem at passe ind i konstruktionen.

TIDSFORBRUG:

Regn med at lægge et par timer oven i den tid, du er om at bygge væggen op.

PRIS:

Cirka 2200 kroner for standerne

Mere solidt bliver det ikke: Vi bygger et stålstativ til håndvasken ind i skillevæggen. Her sidder vasken fast med solide gevindstænger. Det holder.

Byg en stærk væg

Projektet adskiller sig ikke meget fra opbygningen af en helt almindelig skille-væg bygget af stålreglar.

Det eneste usædvanlige er, at vi her bygger to stålstandere ind i væggen, så vi bagefter med sindsro kan hænge en bred, tung håndvask op.

Da vores vask er en meter bred, får vi brug for to standere, og det giver et par ekstra udfordringer, som ikke nødvendigvis fremgår af den medfølgende brugsvejledning:

De skal skrues sammen med stålreglarne, og rækkefølgen er vigtig. Ellers bliver det svært at få stativ nummer to sat op, da de lodrette reglar står ryg mod ryg.



3 Klip de lodrette reglar til med en pladesaks, så de passer i højden og kan fæstes til top- og bundskinnen.



1 Læs brugsanvisningen grundigt, inden du går i gang, så du er inde i alle justeringsmuligheder mv. Her er top- og bundskinner monteret og klar til standeren.



4 Skru først reglar C fast på stativ 2, sæt det op, og skru dernæst reglar D fast til stativet. Rækkefølgen er vigtig, fordi du ellers ikke kan skru skrueerne ind i reglar C, der står ryg mod ryg med reglar B.



2 Sørg for at skabe plads til afløbet. Her sætter vi to standere op og sørger for, at der er 6 cm fra det ene bens yderside til centrum af vasken. Sæt fødderne fast med bolte ned i gulvet.



5 De lodrette reglar fikseres i top og bund med en fiksertang, og med de medfølgende selvskærende skrue fastgør du standeren, så den står helt op ad lodstålet. **TIPS:** Klip flangen af stålet der, hvor dit afløb skal gå ind i væggen.



6 Indstil højden på bæringerne, der skal holde vasken (de vandrette gevindstænger), så den færdige højde på vaskens overkant bliver 85-95 cm, afhængigt af højden på de mennesker, der skal bruge den.



7 Placer gevindstængerne, så de sidder ud for hullerne i vasken, og så midten af vasken er lige midt imellem de to standere. Nu kan afløbet komme imellem stålreglarne.



8 Hold vasken op, så du er sikker på, at højde og den øvrige placering passer. Det kan være en fordel at være to om det.

Sæt vasken op

Inden du kan sætte vasken endeligt op, skal du naturligvis bygge din væg færdig. Den skal beklædes med vådrumsgips på begge sider, evt. vådrumssikres, spartles, tapetseres og males.

Nu kan du så løfte vasken op på gevindstængerne og spænde den fast med skiver og møtrikker. Sørg for at bruge en god, stor skive, så det ikke er selve møtrikken, der skal bære hele vægten af den tunge porcelænsvask.

Spænd til, men ikke mere end at vasken kan holde til trykket.

Slut af med at fuge med vådrumssilikon mellem vask og væg, både på vaskens overside og ned langs kanten.



1 Spænd vasken godt fast på de fire gevindstænger, og læg en smal hvid silikonefuge imellem vask og væg.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

Stålprofiler:

- Topskinner
- Bundskinner
- Reglar

Stander til indbygning i væg:

- 2 (Geberit) håndvaskelementer

Desuden:

- Bolte og skruer til montering
- Håndvask (her fra Duravit)

Specialværktøj

- Fiksertang
- Pladesaks

3 skillevægge der også kan bære

Når du skal bygge en skillevæg og gerne vil have noget tungt hængende på den, kan du også gøre som vist på tegningerne her. Alle tre metoder kan bære selv ganske tunge ting.

