



Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:
Det er nemt at bruge
maling på spraydåse.
Vær omhyggelig
med afdækningen.

TIDSFORBRUG:
2 timer over 2 dage, da
primeren skal hærde

PRIS: Cirka 170 kroner

Flere tynde lag sikrer et pænt resultat. Sprayer du for meget maling på ad gangen, løber det og bliver grimt. Dåsen skal være i konstant bevægelse.



TIPS

Rustbeskyt radiatoren.
Metal bør altid rustbeskyttes med primer, inden man maler det. Primeren har en fortrinlig klæbeevne og er velegnet til næsten alle materialer, bare underlaget er rent, tørt og fedtfrit. Primeren skal hærde et døgn, inden du fortsætter.



Hvis du spraymaler radiatoren, slipper du for penselstrøg og bøvl med lange pensler, der alligevel har svært ved at komme til. Spraydåsen gør det meget nemmere at pifte radiatoren op.

Mal radiatoren nemt med

spraymaling

Når du skal male en radiator, er der kun én fornuftig løsning: Køb en dåser primer og en dåse radiatormaling på spray.

Du slipper for at bakse med lange pensler, og sprayer efterlader ingen penselspor i malingen. Det eneste, der kræves, er god afdækning med afdækningspap og plast. Det er nok til at beskytte møbler, bøger og nips mod spraystøv,

som trods alt kun lander tæt på den radiator, du maler.

Udgiften til en dåse radiator-spraymaling plus en dåse primer er cirka 75 kroner. Dåserne rækker nemt til en radiator. Bare sørg for god ventilation, mens du spraymaler – og husk åndedrætsværn med ventil plus en billig hvid overtræksdragt og et par handsker, så er du klædt på til at male en radiator på en time.

Forarbejdet er grundig afvaskning af radiatoren med grundrens. Slib eventuelle rustpletter og malingsafskalninger af med slibepapir, korn 150. Dæk termostats og ventil samt gulv plus mindst en halv meter rundt om radiatoren af med afdækningspap.

Start med primer, der sikrer, at den endelige maling hæfter ordentligt, og spray så med radiatormalingen.

Dæk grundigt af



1 Radiatoren skal vaskes omhyggeligt med grundrens på alle flader og kanter, der skal males. Er der skrammer og ridser, skal du slibe grundigt med slibepapir, korn 150. Spraymaling kan ikke skjule skrammer og afskalninger.



2 Dæk af med plast og malertape. Afdæk termostats og varmerør, der ikke skal spraymales. Luk for termostaten. **VIGTIGT!** Radiatoren skal være helt kold, før du kan begynde at spraymale.



3 Dæk væg bag og over radiatoren samt gulvet omhyggeligt af med aviser eller som her afdækningspap. Alle samlinger mellem aviser/afdækningspap skal tapes med malertape. Spraymaling kommer ind ad selv de mindste sprækker.



Dæk håret til. Det er ret besværligt at vaske maling ud af håret.

Sørg som minimum for at beskytte dig mod partiklerne fra spraymalingen med en støvmaske. Bedst er en maske med kulfilter.

Handsker beskytter hænderne mod maling.

Dæk ben og hele kroppen til, fx med en billig heldragt som denne.

Pas på dig selv

Anvend støvmaske med ventil (luftforsynet støvmaske – filtrerende ansigtsmaske), så du er beskyttet mod spraystøv, mens du arbejder. Brug tøj, der dækker hele kroppen, og beskyttelseshandsker. Sørg for god ventilation.

Kan du ikke sikre god ventilation, eller skal du male mange radiators, bør du investere 4-500 kroner i en åndedrætsmaske med kulfilter. Den beskytter ikke kun mod partikler fra spraymalingen, men også mod opløsningsmidler i malingen. Det gør kulfiltermasken velegnet til mange opgaver, fx sprøjtemaling og rensning af pensler i terpentiner eller fortynder.

Klar, parat, skyd!

Primeren og selve radiatormalingen skal begge sprayes på, og metoden er den samme i begge tilfælde. Når du har påført primeren, skal den hærde i et døgn, inden du kan fortsætte.

Når du spraymaler, er det vigtigt, at det sker i mange tynde lag frem for få tykke lag. Det sidste vil nemlig få malingen til at løbe, og så bliver resultatet ikke, som du vil have det.

Heldigvis tørrer maling og primer lynhurtigt, så du behøver kun vente 3-5 minutter mellem hvert lag.

Spraydåsen skal være i konstant bevægelse, og du skal sørge for både at spraye op og ned og fra side til side, så du fordeler malingen jævnt.



1 Radiatoren spraymales først med primer, derefter – når primeren er hærdet – med radiator-spraymaling. Øverst i dåsen skal et plaststykke under dysen fjernes, før der kan primes. Knæk det af med en skruetrækker.



2 Spraydåsen med primer føres i rolige bevægelser frem og tilbage. Hold dysen ca. 25-30 cm fra radiatoren, og spray tynde lag med tidsintervaller på 3-5 minutter, til radiatoren er helt dækket med primer i et jævnt lag.

SIKKERHED



Beskyt dine lunger. Partiklerne, der hvirvler rundt i luften, når du spraymaler, er gift for dine lunger. En støvmaske fanger partiklerne, mens en kulfiltermaske også sorterer opløsningsmidlerne fra.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

- Radiatorspray, hvid, blank, 400 ml dåse
- Primer Spray (antirust), 400 ml dåse
- Malerdragt og maske
- Grundrens, plastafdækning, malertape



Hold spraydåsen i konstant bevægelse.

3 Begynd med at male radiatorens bageste dele, når primeren er hærdet. Hold dysen 25-30 cm fra radiatoren. Spray kun så meget maling på radiatoren, at malingen lige netop bliver blank. Slut med de store flader.



4 Lad spraymalingen tørre en times tid, før afdækningspap/aviser fjernes. Lad spraymalingen hærde et døgn, før du åbner for termostaten igen.