

**DERFOR ER
DET NEMT!**

Du skal ikke bruge andet end to plastikbaljer og noget beton. Så har du din grill.

SMART FORM AF TO BALJER

At støbe beton er hverken svært eller tidskrævende. Det er et godt gør det selv-projekt, og **at blande betonen og fylde formene går hurtigt.** Så skal du bare vente, mens din nye, nemme havegrill hælder.

Inden du begynder at blande beton til din grill, er det vigtigt, at du er klar med støbeformen. Når der tilsættes vand til beton, startes en kemisk proces, der får betonen til at hærde. Der går lang

tid, inden betonen er helt færdighærdet, men den kan tørre ud efter blot nogle timer, og derfor skal du heller ikke spilde for meget tid, inden du hælder betonen i formen. God fornøjelse. □

**MATERIALER**

- 2 plastikbaljer med forskellig diameter
- Madolie eller silikone til smørelse
- Fiberbeton (styrke 30 MPa)

SÅDAN GØR DU

Den simple støbeform består af to plastikbaljer af forskellig størrelse. Det er i mellemrummet mellem de to baljer, at betonen hældes i.

Når betonen er ved at hærde, fjernes den mindste balje, da den vil være umulig at få væk, når betonen er tør.

Baljerne smøres med madolie eller en silikonespray, så det er lettere at adskille beton og balje, når først-nævnte er hærdet.

Beton er faktisk omkring 3 uger om at hærde helt, så derfor kan du ikke smide bøfferne på grillen lige med det samme.



1 **Bland betonen** med vand efter anvisningen på posen. Bland ikke for meget på én gang, og pas på med at blande for meget vand i. Det svækker betonen.



Almindelig madolie er et udmærket smøremiddel til støbeformene.

2 **Smør den store balje indvendigt med madolie**, så betonen lettere kan slippe, når den er hærdet. Smør det yderste af den lille balje på samme måde.



3 **Fyld betonblanding i bunden** af den store balje, 3-5 cm op, svarende til bunden af din grill.



Stenene holder baljen på plads.

4 **Stil den mindre balje oven i betonblandingen** i den store balje. Læg noget tungt i den mindre balje, fx et par marksten, så den ikke flytter sig, når du hælder mere beton i.



5 **Hæld betonblanding i mellemrummet** mellem de to baljer. Tryk til med en plante-skovl eller med hænderne, så der ikke bliver luftlommer i betonen.



6 **Lad betonen tørre** i cirka 3 timer, til støbningen er blevet hård, men ikke gennemhærdet. Den mindste balje fjernes.



Med en skruetrækker laver vi et par huller i grillen.

7 **Lav et par lufthuller i siden af grillen**, så røgen og eventuelt regnvand kan komme ud. Lav huller, lige efter at du har fjernet den lille balje.