

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Å bygge en terrasse på et skrått underlag er et enkelt, men ganske tungt arbeid.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

4 dager.



PRIS

Ca. 10.000 kr for 12 m² terrasse.



MATERIALER

- Bærelag: 2 m³
- Bunnsikring: 10 m³
- Settelag: 1 m³
- Fugesand: 25 kg
- Heller (60 x 60 x 8 cm): 24 stk.
- Tørrbetong: 15 x 25 kg
- Forskalingsblokker (30 x 60 x 10 cm): 75 stk.
- Toppblokker: 21 stk.



SPESIALVERKTØY

- Platevibrator, maks. 130 kg
- Jordloppe/stamper
- Vinkelsliper med diamantblad

Terrassen er laget med et lite fall mot den åpne siden, slik at regnvannet kan renne av.

Det er ikke mange norske hager som kan skryte av å være helt vannrette. **Men et skrått terreng er ingen hindring for å lage en flott og vannrett belegning.** Hemmelighetene består blant annet av en bunnsolid støttemur, et stabilt underlag, riktig oppbygging og grundige forberedelser. God fornøyelse!



UNNGÅ SETNINGSSKADER

Løs moldjord er gift for tunge byggeprosjekt som en steinterrasse. Derfor er det viktig at du graver vekk moldjorden før du bygger opp.



LETTERE LØFT

Forskalingsblokker er enklere å løfte og jobbe med enn massive blokker, men bruk det du har tilgang til og lyst til å bruke.



RETT PÅ FØRSTE FORSØK

Hemmeligheten bak en snorrett støttemur, er å jobbe etter en snor, som følger det omkringliggende skrånende terrenget.



BUNNSOLID UNDERLAG

Underlaget skal holde lenge. Derfor skal gruslagene komprimeres med jordloppe eller platevibrator for hver 15-20 cm lagtykkelse.