

GLATT VEGG I ET JAFS

Så mange trinn sparer du

Tradisjonell sandsparkel kan også sikre deg en glatt vegg, men i tillegg til at den er vanskeligere å sparkle med, krever det også mange flere arbeidsganger enn multipuss.

Sandsparkel:

rensing	sparkling	sliping	grunning	lim	filt	grunning	maling
---------	-----------	---------	----------	-----	------	----------	--------

Multipuss:

rensing	sparkling					(grunning)	(maling)
---------	-----------	--	--	--	--	------------	----------

Gjør det selv
– og spar over **6000,-**



VANSKELIGHETSGRAD:
Multipuss er vesentlig lettere å sparkle jevnt enn for eksempel sandsparkel. Du får raskt taket på det.

TIDSFORBRUK:
Stuen med ca. 30 m² vegg tok et par dager. Husk å regne med tørketider.

PRIS:
Cirka 100 kroner per m²

Er du lei av vegger med strie eller strukturpuss? Og skremt av tanken på hvor stor jobb det er å endre på det? Da viser vi deg snarveien her.

Tidene skifter. Det gjør moten også. Mange har strukturmaling, tekstilstrie eller glassfiberstrie på veggene. Fordi det var moderne den gangen det ble brukt. Nå drømmer mange om å slippe strukturen i tapetet, og i stedet få en glattpusset, malt overflate. Problemet er bare at det ikke umiddelbart er så enkelt: Strukturmalingen er hard og nesten umulig å slippe vekk. Strien er gjerne limt på veggen med et lim som er vanskelig å løse opp, og prøver du å skrape den av, følger ofte en del av veggen med – og plutselig er tingene enda verre.

Sandsparkel kan være en løsning. Men den er veldig finkornet, og krever at veggen sparkles helt glatt. Det betyr en god del øvelse.

Derfor er svaret multipuss. Den har en grovere kornstørrelse, og gir en mer rustikk overflate, slik at du ikke trenger å sparkle overflaten helt jevn. Multipuss kleber på stort sett alt, også malte flater. Og overflaten blir både hard og robust.

Forbered veggen

Før du starter pussearbeidet, skal alle skruer og spiker fjernes. Murplugger skal enten trekkes ut eller bankes minimum 5 mm inn i veggen.

Alle områder der strien sitter løst, skal skjæres av. Du kan høre en hul lyd når du stryker hånden over veggen på de stedene strien er løs. Hold også en lampe tett inn mot veggen: Streiflyset avslører alle eventuelle buler.

Dypere hull sparkles best ut med gips-puss. Du kan fylle opp til 5 cm dype hull uten å få krympesprekker. Her ble en dør fjernet, og et bord montert på veggkanten. Derfor måtte vi sparkle ut en god del før vi kunne fortsette.



1 Skjær vekk løs strie med en hobbykniv. Fjern heller for mye enn for lite. Det er enklest å merke opp alle løse områder først, og deretter skjære.



2 På bordveggen med rør og puss, skjæres all løs puss vekk med et skrått snitt inn til helt fast puss. Børst med en kost, og stryk hullet med en primer, stryk spesielt nøye på pusskanten.



3 Forsterk hjørnet med en hjørneskinne (beregnet til gipsplater). Mål med et vater eller et rett bord, slik at hjørnet av skinnen havner i plan med veggen, og skru den fast.



4 Trekk på gipsmørtel med et stålbrett. Trekk det helt ut på kantskinnen. Når det er blitt fast, kan du glatte etter. Når det er tørt, skal det strykes med primer.



5 Vask veggen grundig. Spesielt hvis den har "nikotinbelegg". Bruk grunnrens fortynnet med vann etter produsentens anvisning. Vask etter med rent vann, og la veggen tørke.

Trekk på multipuss

Det skal trekkes to lag multipuss på veggen. Første lag skal jevne ut veggen og danne en god basis for annet lag. Du kan pensle vann på veggen før det andre laget. Men det er enklere og tryggere å smøre veggen med en primer. Da suger veggen jevnt, og du har god tid til å lage den endelige finishen uten at multipussen tørker før du er ferdig.

Den siste glattingen av multipussen gjøres med et pussebrett med en svamp på. For en uerfaren er det kanskje enda bedre å bare bruke en stor svamp (ikke på et brett). Da er nemlig risikoen for å lage spor i pussens mindre.



1 Dekk til nøye. Bruk maskeringsteip på vinduer, dører, lister og lignende. Her fjernet vi de gamle fotlistene. Når vi er ferdig med pussingen, monterer vi nye.



2 Bland en liten porsjon multipuss. Pussen skal brukes innen to timer. Tøm pulveret i en balje. Husk å bruke støvmaske inntil pulveret er blandet med vann.



3 Tøm i vann og bland i fem minutter. Konsistensen er fin når multipussen har nesten jevn overflate. Her bruker vi en blandemaskin. Du kan også velge å røre med en kraftig bormaskin med en blandevisp påmontert.



4 Legg multipuss på et stålbrett og trekk det på veggen nedenfra med en jevn bevegelse, og med et godt trykk inn mot veggen. Lag en "lengde" om gangen. Da blir det jevnest.



5 Dagen etter kan du slippe vekk eventuelle utstikk med slipepapir korn 60. Eller enda enklere, ved å kjøre et rivjern over veggen, som her.



6 Legg vann på veggen med en kost eller en pensel. Da tørker ikke det andre pusslaget for fort. Du får enda mer tid til å jobbe med pussens hvis du stryker hele veggen med en primer.



7 Legg på annet pusslag. Det skal være litt tykkere i konsistensen enn det første laget. Trekk det på med stålbrettet i en lengde om gangen, ellers rekker du ikke å glatte det før det tørker.



8 Glatt straks overflaten med kanten av en hardt oppvridd svamp. Ikke press for hardt. Da begynner du å "flytte rundt" på multipussen.

Mal veggen

Du kan gjerne la veggen med multipuss stå ubehandlet. I såfall trenger du ikke å lese videre. Men de fleste foretrekker å male dem, slik at de ikke er grå:

Først strykes veggene igjen med en primer. Den sikrer god vedheft og en jevn, lav sugesevne.

Deretter er det en fordel å bruke en grunning på veggen. Den er billigere enn toppmalingen, og dekker godt.

Avslutt med to strøk akrylmaling. På kjøkken og bad skal du male med akrylmaling med glansgrad 25. Da blir veggen lettere å vaske, enn om du bruker en helmatt maling.



1 Stryk over veggen med primer.
Skal du bare bruke en mindre porsjon, kan du lage din egen primer ved å blande en del hvitt trelim med åtte-ti deler vann.



2 Mal veggen med grunning.
Bruk en stor pensel. Da dekker du overflaten bedre enn du gjør med en rull. Når grunningen er tørr, avslutter du med å rulle på to strøk av toppmalingen.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

- 2 kg multipuss per m² vegg
- Grunnrens
- Primer
- Gipspuss
- Grunning
- Toppmaling

Spesialverktøy

- Stålbrett
- Evt. blandemaskin

Veggene er pusset med multipuss, så de er blitt jevne. Men overflaten er likevel rustikk, som gammeldags puss. Det kler dette huset.

Faktura

Dato: 1/10-2014

Nr.: 07531

PROSJEKT: **Sparkle over strie**

Materialer:

Multipuss til 30 m ²	1500,00
Primer	300,00
Grunning og maling	1000,00

Arbeid, ihht. tilbud:

15 timer à 462,50

6937,50

Vi sparte

9737,50

Arbeidsgodtgjørelsen er fastsatt på skjønn, etter et sammenlignbart tilbud fra en håndverker. Alle priser er med moms.