



VANSKELIGHETSGRAAD:
Det kan være litt utfordrende å måtte skjære et spør i den fine veggen, men følg streken, så går det bra.

TIDSFOREDRAG:
Sett av en halv dag til 3 meter som her, og la fugen tørke.

PRIS:
Cirka 1500 kroner

Wakaflex er en blyfri, formbar inndekning. Den kan tilpasses slik at den gir en helt tett overgang mellom taket og veggen.

HELT TETT med smart inndekning

En tett overgang er avgjørende, der taket for eksempel møter en vegg. Dette er blitt lett å få til.

I gamle dager måtte det bly til, når overgangen mellom to bygningsdeler skulle dekkes for å hindre inntrænging av vann og snø. Slik er det ikke lenger. I våre dager brukes ikke bly lenger, heller ikke på inndekninger.

Produsentene har jobbet for å finne erstatninger som kan formas etter underlaget, på samme måte som bly,

samtidig som det skal tåle vær og vind og holde like lenger som taket.

Wakaflex er et av flere produkter som oppfyller disse kravene. Det har i tillegg noen fordele som blyet aldri har hatt: en gummiaktig konsistens med innebygget stålnett. Det gjør den lettere å strekke og forme, samtlig som fasongen holdes. I tillegg fås i den samme farge som taket.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

- Rød Wakaflex, 5 x 0,28 m rull
- 4 stk. Wakaflex metallsidestykker à 113 cm
- 1 patron Wakaflex tetningsmasse
- 6 x 35 mm spikerplugger

Slik setter du

Tettingen, som vi her lager over et uthus, består av det myke Wakaflex-materialet og en dekkprofil av metall.

For at dekkprofilene, som ligger over den myke inndekningen, skal bli tette og sitte fast, skal du lage et spor i vegg. Sporet skal følge hele takets lengde, og du skjærer det enklast ut med en vinkelsslipper med en skjæreskive til stein, hvis veggene er av mur, som her.

Det er viktig at du avslutter med en gummifugemasse for å forsegle sporet. Ellers kommer det fukt inn i sporet, som skaper frost og ødelegger vegen.



3 Trykk fast inndekningen på veggens rett under sporet. Først skal den øverste tredjedelen av beskyttelsesfilmen på baksiden trekkes av.



1 Skjær et 2 cm dypt spor i veggens rett under sporet med en vinkelsslipper. Følg streken du har målt opp. Før du monterer den selvklebende inndekningen, skal både taket og veggene rengjøres. Fei over veggene og taket grundig med en kost.



4 Trekk av resten av filmen på baksiden av inndekningen. Trykk fast inndekningen, men foreløpig bare på alle de høyeste punktene på takprofilen. Ellers trekker du inndekningen skjev.



2 Gi inndekningen en 90-graders bøy, før du kleber den fast. Understøtt den, slik at den ligger plant, og merk den opp. Bøy inndekningen rundt en retholt, eller et langt rett bord.



5 Sett på plass dekkprofilen i sporet. La profilene overlappes minimum 5 cm, og lim dem sammen med den tilhørende Wakaflextetningsmassen.



6 Sett fast dekkprofilene til murveggen med spikerplugger for hver 50 cm. Ikke sett spikerplugger i overlappingen mellom profilene.



7 Trykk og form den myke inndekningen, etter at den er satt fast til veggen. Fortsett til forkanten sitter helt tett mot taket overalt.



8 Forsegle dekkprofilen med tetningsmassen, etter at eventuell overskytende profil er skåret til i endene. Sørg for at overgangen mellom sporet og profilen blir helt tett.