

Slik!
– skal det gjøres

Når du skal sette nye lister på en eksisterende karm, kan det fort bli skjevt. Eksperten viser deg den rette måten.

I gamle hus er bredden på dørkarmene nesten alltid mindre enn tykkelsen på veggen. Derfor kan nye lister på en gammel karm fort komme til å sitte skjevt. Dermed kommer også sammenføyingen mellom listene i hjørnene til å gape.

Løsningen er å fore ut med firkantlister som utligner gapet mellom karmen og listene, slik at dørlistene kommer til å sitte rett.

Du kan bruke firkantlister i standarddimensjoner for å fore ut. De kan normalt kjøpes i tykkelsene 6, 9, 12 og 15 mm. Finner du ikke en som passer, kan du skjære ut foringene av et høvlet bord selv.

Nye lister på gammel karm

Slik gjør du



- 1 Finn dimensjonen på foringene.** Hold en vinkel langs veggen, og mål avstanden inn til karmen.



- 2 Mål inn på karmen.** Foringen skal trekkes så langt inn mot veggen, at hengslene ikke går mot den når døren åpnes. Lag merker i hele karmens lengde.



- 3 Spikre fast foringene** med 1,8 x 40 mm dykkert. Foringene skal bare støtes sammen, ikke skjæres i vinkel.



- 4 Merk opp listene.** Den lodrette listen skal trykkes mot gulvet, mens du merker opp ved underkanten av den vannrette foringen. Merk også opp på den vannrette dørlisten.



- 5 Spikre fast listene** med 1,8 x 40 mm dykkert. Skjær dem først med et 45 graders snitt. Det gjør du på både den vannrette og de to lodrette listene.



- 6 Legg lim på de skrå snittene.** Da unngår du at sammenføyningen sprekker på grunn av bevegelser i treet (i takt med at fuktnivået stiger og faller).



- 7 Spikre på den vannrette listen** med dykkert. Sørg for at den er trykket godt ned mot de lodrette listene, slik at limet binder godt.



- 8 Lås hjørnet med en dykkert.** Det kan være nødvendig å vippe en av listene litt ut med en skrutrekker mens du gjør det, slik at de havner i nivå. Bank spikerhodet flatt først, så listen ikke sprekker.



- 9 Dor ned dykkertene,** og tørk vekk overskytende lim. Sparkle spikerhull og andre steder som trenger sparkel. Slip og mal når sparkelmassen er tørr.