

Slik!

– skal det gjøres

Det er ikke alltid den nye dørkarmen matcher veggtykkelsen. Eksperten viser deg løsningen når karmen er bare litt smalere enn veggen.

Den nye døren er kommet i hus, den er satt inn i hullet i veggen, men akk: Dørkarmen er akkurat litt smalere enn veggen. Det er 9 mm forskjell mellom veggen og karmen, og denne døren har ikke noe spor til tradisjonelle utforinger. Og det er absolutt ikke et alternativ bare å sette på lister rundt døren, og la glippe være glippe. Trikset er helt enkelt å fore ut karmen med en list, slik at den får samme tykkelse som veggen.

Her er veggen i lodd. Hvis veggen er skjev, og karmen sitter i lodd, skal listen du setter på kanskje være tykkere i den ene enden enn i den andre. Det er i så fall litt mer kronglete, men prinsippet er det samme som vi viser deg her.

Karmen er litt smalere enn veggen er tykk. Det skal fikses.

Få karmen til å passe til veggen

Slik gjør du



1 Mål nivåforskjellen mellom vegg og karm. Karmen sitter i nivå med veggene i flassiden, men på denne siden skal det settes på en 9 mm list.



2 Lag merker 5-6 mm inne på karmen, både i alle de fire hjørnene, på midten av de to sidene og i topp og bunn.



3 Sett listen på gulvet, og lag merker ut fra markeringene på karmen. Listen skal kappes vinkelrett i bunnen. Den trenger ikke å sitte inntil vegg, den skal bare understøtte listene rundt døren.



4 Kapp listen i 45 grader som vist. Markeringen din viser altså den korte siden av skråkappingen.



5 Sett fast listen med 1,4 x 35 mm dykkert. Sett dykkertene så langt inn på listen at omrammingen kommer til å dekke dem når den settes på.



6 Sett den vannrette listen på til slutt. Legg lim i skjøten mellom listene.



7 Undersenk dykkertene med en dor, slik at de ikke er i veien når du skal montere omrammingene.



8 Karmen sitter nå jevnt med veggene. Det betyr at omrammingene kan settes pent på karmen rundt døren.



9 Slik! Problemet er løst, omrammingen sitter perfekt, og du får en flott avslutning på den nye dørkarmen.