

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:

Det krever tankekraft og nøyaktighet å montere nye vinduer, men så blir resultatet også flott.

TIDSFORBRUK:

Når du har gjort forberedelsene, og prøvd et par ganger, skal du regne med et par timer per vindu.

PRIS:

Ca 300 kroner til lysåpning, sålbenk, isolasjon og fuge. Vinduet koster ca 4500 kr.

Når du setter i nye vinduer, forandrer hele huset utseende.

Vinduene setter du i selv

Hvis du er nøyaktig med forarbeidet, er det ikke vanskelig å sette i nye vinduer selv. Så hvis du vil spare en masse penger til håndverkere, er det bare å følge med på våre anvisninger. God fornøyelse.



Festing

Når vinduet er kilt fast på nøyaktig plassering, skal du åpne det og forbore til monteringsskruene i de loddrette karmstykkene. Du skal bore i kompositt-delen, som er lagt inn mellom trelagene. Kompositten kan ikke råtne, derfor skal du bore og senere skru i den. Du finner kompositt delen mellom glideskinnen og gummilisten inne i sidekarmen. Sett tre skruer i hver side, da blir vinduet sittende. Mange vinduer leveres med ferdig forborede hull. Finnes dette på dine vinduer, bruker du selvsagt dem.



1 Sjekk at vinduet er i vater, og prøv å åpne og lukke det et par ganger. Et par lette slag på kilene kan rette opp vinduet hvis det er skjevheter.



2 Forbor i de loddrette karmdelene. Du skal ikke bore i gummilisten (A) eller i glideskinnen (B). Boret skal passe til monteringsskruene du bruker (6,5 x 12 mm), så her skal du bruke et 6 mm bor.



3 Skru fast de loddrette karmene først. Her bruker vi 6,5 x 12 mm monteringsskruer med gjenger hele veien, slik at karmen sitter fast med det samme.



4 Skruene her har ikke noe hode, eller rettere sagt; det er veldig lite, og kan skrus helt inn i karmen. Så det er ingen grunn til undersenking eller plastpropper etterpå, slik vi ellers pleier.



5 Juster lukkemekanismen til slutt. Hvis vinduet klapper, kan du justere det ved å bøye flikene i bunnbeslagene med en skrutrekker, som vi viser her.

Ta fugepatronene inn i varmen

Er det kaldt ute, bør du dagen før legge fugemassen inn i varmen, slik at det er enkelt å presse silikonen ut av patronen når du skal bruke den. Fugepinnene skal settes i såpevann et par dager før du skal bruke dem. 1 del såpe, og 1 del vann. Det gjør at silikonen "slipper" fugepinnen når du skal trykke fugemassen helt inn og glatte den ut etterpå.



Klistremerker skal fjernes straks

Fjern klistremerkene samme dag som du monterer vinduene. Sitter klistremerkene bare et par dager i solen, vil det være merker på vinduene resten av deres levetid.



Klistremerkene er bare å trekke av, hvis du gjør det straks du har fått vinduene.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer per vindu

- 1 stk. 12 x 130 mm skiferplate til sålbenk, 133 cm
- 3 stk. 19 x 120 cm lysåpningsbord, à 110 cm (Thermowood)
- 1 topphengslet 100 x 110 cm trevindu med tolags termoglass

Dessuten:

- Isolasjon • Fugebakstopp • Silikonfuge • List til sålbenk • 5 x 70 mm rustfrie, syrefaste skruer • Avstandsklosser • Monteringsskruer 6,5 x 12 mm

Spesialverktøy

- Vannsag • Fugepinne • Trekiler