

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:
Oppgaven er ikke blant de enkleste, men har du litt erfaring med gjør det selv-arbeid, greier du dette.

TIDSFORBRUK:
Regn med å bruke rundt 60 timer, avhengig av maling og tørketider.

PRIS:
Cirka 9000 kroner for en vegg på 465 x 258 cm inklusive dør.



En standarddør som passer inn i et skyvedørselement. Det er genialt.

Bygg skjelettet

Skjelettet kan bygges av tre, men her bygger vi med stålskjelett. Det er lett å jobbe med; hvis du har en platesaks, klippes profilene raskt ut i riktige mål. I gulv, sider og tak festes skinnene med skruer, mens de loddrette og vannrette bjelkene mellom festes med en spesiell fiksertang. Det er ikke så viktig at du klipper profilene helt 100 % i vinkel, bare du vender den fabrikk-skjærte enden nedover, slik at ledningshullene kommer ut for hverandre.



1 To bunnskiner (C1) klippes til i lengden, slik at du får et hull på 170 cm til hele skyvedørselementet. Bunnskinnen er i likhet med topp- og veggskinnene utstyrt med filt på undersiden.



2 Fest bunnskinnene til gulvet. Her er gulvet av betong, så vi bruker 6 x 30 mm slagpluggar. Er gulvet av tre, kan du bruke vanlige skruer per 60 cm.



3 Klipp til hver side av de loddrette veggskinnene (C2) i lengden, slik at de mangler 1 cm i å nå taket. Da er det enkelt å dytte toppskinnen (C3) over. Skru veggskinnene fast i veggen, og skru toppskinnen (C3) fast i taket.



4 Klipp til flere stendere (D), og sett dem løst i topp- (C3) og bunnskinnen (C1). Det er nemlig enklest å lage den endelige innedelingen når døren er satt i.



5 Still de to stolpene ved døren med "ryggen" mot dørhullet, og fest dem med en fiksertang.

TIPS



Skal du ha strøm i veggen, er det en god idé å klippe hull i veggskinnen før du fester den. Dermed blir det lett å trekke ledningen. Du må gjerne trekke den selv, men elektrikerer må alltid koble den til.



6 Siden det senere skal legges klikkgulv, klosser vi opp 2 cm der døren skal være. For døren skal jo helst være i nivå med gulvet.



7 Fra oppklossingen din måler du 210 cm oppover, som det skal være til underkanten av overliggeren. Monter overliggeren med de to bøyningene, og klem dem fast med fiksertangen.

Sett i dørkarmen

Før du setter i dørkarmen, bør du montere lekter i de to loddrette bjelkene (G1) og i overliggeren (G2). Dermed får du et solid underlag å skru dørkarmen fast i. Skru fast delene med gipsskruer, som du bare borer tvers gjennom stålbejelkene og inn i treet. Det er ikke så viktig hvilken dimensjon lekter du bruker; de skal være der for å gi noe å feste dørkarmen til. Nå kan du feste karmen i skinnen, og montere den i dørhullet.



1 Monter to lekter (G1) på 210 cm i dørstolpene, slik at du har noe solid å skru dørkarmen i. Bruke bare vanlige gipsskruer, og unngå å skru der du senere skal ha karmskruene.



2 Sett sammen dørkarmsettet etter anvisningene fra produsenten. De pleier å være veldig forklarende. Toppen festes til de to sidene med lim og skruer.



3 Still karmen oppå oppklossingen så den stikker 25 mm ut til hver side. Kil fast med to kiler i toppen, slik at karmen trykkes ned mot klossene. Kontroller at sidene er i lodd, før du skrur dem fast.



4 Kloss opp bunnskinnen, og monter den slik at den ligger helt vannrett. Skinnen skal styre den nederste delen av døren inne i veggen.



5 De to forstolpene monteres i falsen til dørkarmene, og festes med skruene som følger med. Forstolpene er en del av skyvedørselementet.

VIKTIG

Ikke bland sammen gips-skrueene. Bruk standardgips-skruer på 25 og 35 mm til det meste av veggen. De lengste skal gå gjennom to lag gips. Der døren kjører inn i veggen, bør du bruke de medfølgende skruene på hhv. 19 og 30 mm. De er nemlig ikke lange nok til å ripe opp døren.



6 Bunnskinnen festes endelig med skruer ned i gulvet. Men først sjekker du en ekstra gang at karmene står 100 % i lodd – ellers vil ikke døren lukke helt tett.



7 Plasser de loddrette stålstenderne slik at de står med 45 centimeters avstand fra sentrum til sentrum – og slik at du ikke får en skjøt rett ved karmen. Til slutt klikker du på de vannrette lamellene fra dørsettet (A).

Kle veggen

Nå skal gipsplatene på skilleveggen. Men du skal bare montere platene på den ene siden, sånn at du fremdeles kan komme til for å montere og justere skyvedøren.

Som vi viser på bildene, skal du ikke starte helt ute ved veggen, men en plate inn. Når den står helt i lodd, er det mye lettere å tilpasse platen inn mot veggen. Husk også å skjære av sparkelkanten på den siden som støter inn til veggen. Den er ikke til å sparkle ut.



1 Skjær til gipsplatene. Legg først to lekter på to bukker, slik at gipsplatene blir liggende helt jevnt. Skjær gipsen med en hobbykniv fra fremsiden, knekk i snittet, og skjær deretter fra baksiden.



2 Nå skal platene på. Start med plate nr. 2 fra veggen, og sett den i lodd. Da blir det enklere å skjære til nr. 1 dersom veggen som den støter mot er skjev.



3 Skru fast platene. Hold en hånd bakom. Ellers kan det være vrient å få de korte skruene til å feste i lamellene.

VIKTIG! Husk å bruke skruer med riktig lengde. For lange skruer vil ripe opp døren!



4 Bruk en gipsskrumaskin eller en vanlig skrumaskin med en bits med dybdestopp. Det er nemlig veldig viktig at du ikke skrur skruen gjennom papiret, for dette vil gi dårlig feste.



Skrue festes i gipsplatene før du reiser dem. Da slipper du å måtte holde platene og lete etter skruer samtidig.

Dette verktøyet brukes til å løfte gipsplaten opp til taket før den skrues fast.

Sett i døren

Dørsettet vi monterer her, består av karmene med innebygd bæreskinne i toppen og en "kasse" av stål og tre, som døren kan kjøre inn i. Døren henger på noen rullebeslag som ender i en stor mutter. Dørbeslaget i toppen av døren kan såvidt gli inn over mutteren som brukes når døren skal finjusteres.

Monter toppbeslagene slik at de vender med åpningen inn mot den siden du kommer til å se mest på. Dermed får du en permanent dekklist på den "pene" siden, og en avtagbar på den andre siden. Legg et par klosser på gulvet, slik at du ikke skader bunnen av døren, og heng døren på de to beslagene.



TIPS

Noen ganger kan det være litt vrient å få skruene til å fange de vannrette lamellene. Da kan du starte med en litt lengre skrue, for eksempel de som du bruker til det ytterste gipslaget. Men HUSK å skru den ut igjen, ellers kan du få riper i den nye døren.



1 Døren skal kjøre på hjul i bæreskinnen. Dytt de to hjulsettene opp i skinnen, og skru løs låsemutteren slik at beslaget kan gli på bolten.



Sett toppbeslagene slik at de vender med åpningen inn mot den siden av døren du ser mest på.



2 Heng på døren, og juster den opp og ned med en fastnøkkel, slik at den både kommer i lodd og i riktig høyde. Kontroller også at den treffer karmen pent hele veien ned.



3 Skru de siste platene på veggen. Du kan ta døren av igjen, eller bare kjøre den ut av kabinettet (lukke den), mens du setter på gipsen.



4 Dekklistene monteres. På den siden døren ikke skal tas av, bruker du 4,0 x 60 mm skruer, som sparkles ut og males med resten av karmen. Den andre listen males separat, siden listen ellers vil sitte fast om du en dag skal løfte av døren.

Sparkling

For å unngå at sparkelmassen sprekker mellom gipsplatene, skal du armere skjøtene med papirstrimler. Dette er bedre enn glassfiberstrimler, ettersom papiret ikke kan gi seg.

Ha sparkelmasse i bunnen av skjøten, legg papirstrimmelen over og la det tørke litt. Da rives ikke papiret i stykker når du sparkler igjen. Legg på mer sparkelmasse slik at strimmelen er helt dekket, og la det tørke. Sørg for at det ikke sitter for mye sparkel noen steder. Da kan du unngå å slippe før du sparkler tredje gang. Etter mer sliping, er du klar til å ferdigbehandle veggen.



1 Da skal det sparkles og legges papirstrimler i skjøtene. Bruk en 10 cm sparkel, og dra først et lag sparkel hele veien i skjøten. Trykk forsiktig med sparkelen, og la det tørke.



2 Andre runde sparkel dras på med en 20 cm bred sparkel. Ikke ha i så mye at du må slippe. Du må likevel gå over en tredje gang. Skruerhullene må selvfølgelig også sparkles.