



VANSKELIGHETSGRAD:

Arbeidet krever kun nøyaktighet, ingen håndverksmessige forutsetninger.

TIDSFORBRUK:

Ca 2 dager på 30m² vegg. Pluss tørketider..

PRIS:

Knauf Gipspuss koster cirka 10 kroner per mm lagtykkelse per kvadratmeter. Multipuss cirka 25 kr per kvm.

Ikke noe mer puss som siger fordi pusslaget er for tykt. Og ikke noe mer pussing i mange omganger. Se her hvordan du jevner ut hull og nivåforskjeller med gipspuss, og hvordan du får en jevnt pusset overflate med multipuss.

Nivåforskjell - som her mellom en vegg og et gjenmurt dørhull - utlignes med 15 mm gipspuss.

TRINN 1

Fyll alle hull, og jevn ut alle nivåforskjeller med GIPSPUSS.

Puss veggene

TO TRINN TIL JEVNE VEGGER



Alle veggflater, uansett struktur, pusses jevnt med multipuss.

TRINN 2

Puss alle overflater med MULTIPUSS, og få jevne vegger.

Har du et vanskelig rom, der den ene vegg er av lettbetong, og den andre av murstein eller gips? Eller har du murt igjen et dørhull, og endt opp med en nivåforskjell på et par centimeter? Da trenger du hjelp for å få veggene til å se like ut. I denne artikkelen viser vi hvordan du med to pussprodukter får utlignet alle forskjeller, og lager en flott pussvegg på kort tid. Vanligvis kan du godt bruke tradisjonell puss for å pusse alle vegger, men for den utrente er det ikke lett å få vanlig puss til å sitte. Og slett ikke i centimetertykke lag. Vi viser hvordan en nivåforskjell utlignes med gips puss, og hvordan du til slutt pusser med multipuss i ett ganske tynt lag, klart til å males. På kun to dager vel å merke.

Gips puss er genialt

De fleste kjenner til gips; den er lett å røre ut, og i likhet med puss, er den lett å legge på. Det blir hengende, og det synker ikke sammen som vanlig kalkmørtel. Og dessuten blir det ikke krympesprekker i gipsen når den tørker.

Slik som vanlig puss, kjøpes gips puss i sekker. Og du kan regne med at en sekk gips puss på 30 kg, blir til ca 36 liter puss. Skal du pusse én kvadratmeter vegg i bare én cm tykkelse, går det med 10 liter puss. Et 5 cm tykt lag krever altså 50 liter puss per kvadratmeter!

Multipuss er sterkt

Gips er fint å arbeide med, men for det første blir overflaten meget glatt, og for det andre er den ikke særlig sterk. Derfor bruker vi multipuss på alle veggene i rommet. Både de som har fått gips puss, og de som ikke har det.

Den tørker raskt og får en sterk overflate. Multipuss er lett å røre ut med en visp, og den er mye lettere å legge tynt på enn vanlig puss. Men vær oppmerksom på at når du kjøper en sekk på 25 kilo, blir det bare 17 liter ferdig puss.

på rekordtid

TRINN

Fyll alle hull, og jevn ut alle nivåforskjeller med GIPSPUSS.



Først skal veggene ha samme nivå ...

Med Knauf gips puss kan du enkelt utjevne nivåforskjellen ved en gjenmurt døråpning. Like effektiv er den når en mursteinsvegg skal være glatt, eller når større hull i veggene skal fylles.

Tykt gipslag

Gips puss kan uten videre påføres i opp til 50 mm tykkelse, uten å synke sammen eller falle i hodet på deg. Det kan du risikere med tradisjonell puss. Bare du primer overflaten først, kan du få gips puss til å henge på nesten hva som helst. Gips puss skal ikke kastes på som tradisjonell puss, for det krever godt håndlag. Gipsen skal bare påføres enkelt og greit med et stålbrett.

Her skal vi fjerne forskjellen på ca 15 mm mellom to vegger. Nivåforskjellen oppsto når det ble bygget om og en dør ble murt igjen.



1 Start med å prime veggen. Når eventuell løs puss er banket av, skal veggen rulles over med primer. **VIKTIG!** Bruk primer som passer til gipsfabrikanten du bruker. Da er du sikker på at de fungerer sammen.



2 Skru opp ledelister med én meters mellomrom. Ledelistene skal brukes for å påføre pusslaget jevnt. Listene som skrues på her, er ikke tykkere enn nivåforskjellen på 15 mm.



4 Rør ut en porsjon gips puss med en visp i drillen. Rør ikke ut mer enn du rekker å bruke på en halvtime, og tilpass konsistensen etter hvor tykt lag som skal på.



5 Påfør gips puss mellom første ledelist og nivåutspringet. Start ved gulvet, og påfør kun på én kvadratmeter. Legger du på mer, kan puss rekke å tørke før du skal avrette den.



6 Avrett med et jevnt høvlet bord. Det skal være så langt at det når ut over både ledelisten og nivåutspringet. Hold det litt skrått, og dra av overflødig puss i siksakkbevegelser oppover.

TRINN 2

Puss alle overflater med MULTIPUSS, og få jevne vegger.



... så skal alle veggene pusses opp

Multipuss fra Skalflex er lett og rask og arbeide med. Og den gir en sterk overflate som ligner på en "ordentlig pusset vegg", selv om pusslaget bare er noen få millimeter tykt.



3 Sjekk med vateret at alle ledelistene er helt i vater. Det er mulig at det må skrapes litt av veggene noen steder før ledelistene kan settes på.



Gips puss glattes med et vått stålbrett.

7 Fjern ledelisten når pussene er **hard**, men ikke herdet. Det vi si innen en times tid. Puss deretter opp til neste ledelist, og glattpuss med et vått stålpussbrett. Slip til slutt, når gipsen er tørr.

Tynt pusslag



1 Start med primer. For å sikre god hefting, skal veggene primes før du pusser. Her er veggene av lettbetong-elementer, og pussene i fugene er slipt av med et slipebrett først.



2 Påfør multipuss på veggene med et stålbrett. Pussen skal være så tynn at den bare så vidt holder seg på brettet. Dra deretter pussene så tynt ut, at veggene dekkes akkurat.



3 Glatt ut med ett skumgummibrett. Når pussene har festet seg litt, drar du forsiktig kanten av skumgummibrettet over veggene i rette drag, slik at den pussede veggene blir helt glatte.



4 Dypp skumgummibrettet ofte i vann. Da får du av pussene som du drar av veggene. I byggvarebutikken kan du kjøpe et rullepann som den på bildet.