

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:

Det er betydelig lettere enn å legge vanlig gatestein. Men underlaget og fallet må være i orden.

TIDSFORBRUK:

1–2 dager til å grave ut
1 dag til å legge 25 m²

PRIS:

800–1000 kroner pr. m²
pluss sand

Gatestein på nett

Legg 25 m² på en dag

Glem alt om tung gatestein du må banke på plass en for en. Med gatestein på nett er det raskt og enkelt å legge. Det tok oss bare en dag å lage denne terrassen på 25 m².

Vær omhyggelig med fugesanden

Du skal lage skikkelige fuger når du legger gatestein på nett, for fugene mellom steinene er knapt 1 cm. Det er en del mer enn det som vanligvis brukes når vi legger gatestein. Det kan derfor bli maurveier og mye ugress dersom vi ikke gjør skikkelig arbeid.

Gatesteinene her er fuget med et materiale som heter EnviroSand fra kanadiske Lithomex. Det består av kvartssand blandet med et organisk bindemiddel, og skal nå også markedsføres i Norge. Det feies ned i fugene som vanlig fugesand, vibreres og vættes. Da blir det til en klebrig masse som etter et døgns herding har blitt til en

hard, men fortsatt fleksibel fuge. Den støtter og forsterker belegget og forseglar samtidig fugene slik at ugress og maur får problemer. Det er spesielt velegnet som fugesand til gatestein på nett fordi fugene er forholdsvis store og steinene tynne, og derfor trenger stabiliserende fuger.

Men EnviroSand er dyrt, og du kan alltid bruke vanlig fugesand og få et godt resultat. Maskinsand er bedre enn natursand mot maur. Pass bare på å komprimere fugesanden godt med platevibratoren, og vedlikehold belegget med feiing og etterfuging dersom det mangler sand. Fjern også ugress så raskt som mulig.

Du kan straks se resultater av arbeidet ditt når du legger gatestein på nett. Det går unna!



Gatestein på nett finnes i flere farger og mønstre. Det vi bruker her, er halvsteinsforband, men det finnes også helsteinsforband og buemønster.

Tidligere var det hardt arbeid for de mer erfarne hjemmehåndverkere å legge gatestein. Det var tungt, vanskelig og tidskrevende. Men slik er det ikke hvis du velger gatestein på nett. Da kan alle være med.

På hvert nett sitter det 25 steiner på ca. 9 x 9 cm. Steinene er skåret i 3 cm tykke skiver som er limt fast til et kraftig nylonnett med et sterkt epoxylim. Det gir ei robust «flis» på ca. 50 x 50 cm som du legger på et avrettet sandlag som vanlige heller eller gatestein. Det går langt raskere enn med vanlig gatestein som må bankes ned i sanden en for en på grunn av at de ikke er helt like.

Men det er viktig at underlaget er i orden for at det skal bli et fint resultat. Du bør grave vekk all moldjord, normalt ett til to spadestikk. Kommer du lenger ned enn 20 cm, bør det også være et nedre bærelag (eventuelt også drenerende) som skal komprimeres med en platevibrator som de øvrige lagene.

Rustikk overflate

Steinene er «jetbrent» på oversiden. Det betyr at de blir varmet opp slik at det spretter av små fliser. Resultatet er ei rustikk og ujevn overflate som er sklisikker, men samtidig rett. Det gjør dem velegnet til terrasser – i motsetning til vanlig gatestein som har ei ujevn overflate slik at hagemøblene blir stående og vippe.

Du kan lett og raskt skjære til gatesteinene med en vinkelsliper med ei diamantskjæreskive. Nettene kan også spesiealbestilles i ønsket bredde.

VIKTIG

Legg aldri gatestein på nett i innkjørselen eller andre steder der det er tung trafikk. Det klarer ikke de tynne steinene, og det vil raskt bli dype spor i innkjørselen.

WWW

Les mer om belegg på vår hjemmeside, www.gjoerdetselv.com. Søk for eksempel på «solid innkjørsel». Her kan du blant annet se en tegning over de forskjellige underlagene. Det er også tips til oppmåling av fallet og gode råd om fuger.

Slik gjør du



1 Grav ut til terrassen. Sett pinner ca. 10 cm utenfor hjørnene på det som skal blir den ferdige terrassen slik at det også er sand under de ytterste steinene. Spenn ut ei snor, og fjern all jord. Fyll hullet med 10 cm sand om gangen.



3 Plassér stålrør (som lirer) i sanden med et par meters avstand. Kontrollér at det er fall vekk fra huset – min. 1 cm per meter. Trekk av sanden med et rett bord som hviler på rørene slik at flata blir helt rett. Fjern rørene, og fyll sporene med sand.



5 Spre fugesand over hele flata når alle steinene er lagt. Fordel med en kost slik at alle fugene fylles. Her bruker vi et spesialprodukt, men vanlig fugesand kan også brukes. **VIKTIG!** Hvis du er plaget av maur, anbefales maskinsand framfor natursand.



2 Vibrer grundig med en platevibrator slik at underlaget er fast. Legg 3 – 5 cm settesand oppå bærelaget, og komprimer igjen med platevibratoren – både på kryss og tvers.



4 Legg ut den første rekka med nett etter ei snor. Det neste nettet legger du oppå det foregående nettet. Trekk så nettet forsiktig ut over kanten slik at det faller på plass.



6 Kjør igjen med platevibratoren vekselvis på langs og tvers. Etterfyll fugene, og fei så gatesteinene rene. Bruker du Enviro sand, skal du vete fugene med vann slik at de er fuktige – det aktiverer bindemidlet.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer:

- Gatestein på nett
- Sand til bærelag
- Sand til settelag
- Fugesand (f. eks. Enviro sand)

Spesialverktøy:

- Platevibrator, ca. 70 kg
- Vinkelsliper med diamantskjæreskive
- Stålrør til lirer

Gatestein på nett: www.udeliv.no
Norsk forhandler: K.Bø planteskole, Halden, telefon 90 62 34 81.
Enviro sand: www.lithomex.se
(produktet er på vei inn i Norge)



Allerede dagen etter kan du ta i bruk den nye terrassen. Her ligger den i nivå med gressplenen slik at du bare kjører innover med gressklipperen og unngår langt gress i kantene.