

**VANSKELIGHETSGRAD:**

Hvis du er nøye med oppmålingen, så er ikke dette noen vanskelig oppgave.

TIDSFORBRUK:

Et par timer.

PRIS:

Fra cirka 500 kroner for en vask i rustfritt stål. 50-100 kroner for silikon.

På tabbevideoer er det nå vasken faller gjennom hullet. Men det gjør den ikke her.

Så enkelt er det!

Sett en vask i benkeplaten

De fleste skjelver nok litt på hånden når de skal sage hull i en dyr benkeplate for å sette i en vask. Men det er ikke noe å være redd for. Hvis du måler opp, sjekker målene en ekstra gang og kontrollerer at vasken dekker oppstrekingen, så er det faktisk en enkel oppgave.

Slik gjør du



1 Mål opp til vasken. Normalt følger det med en mal når du kjøper vasken. Den bør du bruke – også når du skal streke opp til de avrundede hjørnene. Sjekk en gang ekstra at vasken dekker de strekene du har laget på benkeplaten.



2 Nå kan du forbore. Bruk et 10 mm trebor for å lage et hull som bladet på stikksagen kan komme ned i.



3 Skjær ut etter oppstrekningen. Bruk en stikksag med et skarpt blad. Husk å holde en hånd under platen, slik at ikke avskjæringen brekker ned i skapet.
TIPS: Er det åpne rør i skapet, så tett dem igjen. Ellers faller det sagflis ned i dem.

VIKTIG

Når du planlegger hvor vasken skal plasseres, er det to ting du skal sjekke. Du skal undersøke om det er plass i skapet under vasken til HELE vasken. I tillegg skal du unngå at de to strimlene med benkeplate som blir foran og bak vasken blir for smale. Normalt vil disse stykkene ende opp som cirka 6 cm brede.

TIPS

Spenn skruene stramt. På den nye vasken sitter det spenneskruer, som skal holde vasken fast til benkeplaten. De skal du spenne stramt.



4 Den åpne kanten på platen forsegles med f.eks. silikon. Da unngår du at platen suger fukt og utvider seg. Legg to striper silikon, og fordel dem med en sparkel, slik at hele kanten dekkes.



5 Skap og benkeplate settes sammen med to små vinkler. Her kunne den ikke sitte bakerst i skapet, så den måtte skrues fast i siden av underskapet i stedet.



6 Rundt hullet til vasken trekker vi striper av silikon, som vasken skal senkes ned på. Stripene kan gjerne være tykke, og de bør være ubrutte.



7 Vasken legges på plass og spennes fast. Deretter kan overskytende silikon fjernes med en fugepinne eller lignende. Dermed er den nye vasken klar til å bli koblet til – ikke minst er den klar for bruk.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

- 1 stålvaske, her fra Blanco
- 1 patron sanitærsilikon
- 2 små vinkler