

Slik!
– skal det gjøres

Sterk skjøt med rundstokk

Endeved holder dårlig på en skrue. Men en bit fra en rundstokk kan gi styrke til en skjøt. Eksperten viser deg hvordan.

Setter du en skrue inn i et stykke endeved, er den relativt enkel å trekke ut igjen. Endeveden er ikke sterk nok til å holde skruen godt fast. For å løse problemet, kan du bruke skjøtebe-
slag med maskinskruer, som skrues i en plugg som settes på tvers gjennom emnet. Løsningen er blant annet vanlig på flatpakkede møbler.

En litt enklere, men minst like holdbar løsning, er å sette en bit fra en rundstokk på tvers av emnet. Da kan du sette sammen delene med en kraftig skrue, som får godt tak i rundstokken.

Her bruker vi 40 x 70 mm limtre. Det skjøtes med hjelp av en 22 mm rundstokk og en 6 x 140 mm skrue.

Slik gjør du



- 1** Hold delene sammen, og bor et hull som er like dypt som skruen er lang. Bruk et langt 6 mm spiralbor.



- 2** Bor et hull med et 22 mm spiralbor. Hullet skal bare nesten gå gjennom bjelken. Det plasseres slik at skruen kommer til å gå ca 1 cm forbi hullet.



- 3** Legg trelim (PVA-lim) i hullet. Vær nøye med å få lim på hele flaten. Bruk en bomullspinne eller en liten pensel.



- 4** Slå et stykke 22 mm rundstokk ned i hullet. Hvis rundstokken går stramt, kan du spisse til kanten litt.



- 5** Forbor til skruen. Hvis du skrur den tykke skruen direkte ned i rundstokken, risikerer du at den sprekker. Forbor med et 4 mm bor til en 6 mm skrue.



- 6** Undersenk skruen ved å bore med en undersenker, slik at skruhodet senkes ned i treet.



Hvis delene ikke skal kunne tas fra hverandre senere, legger du lim mellom dem før de skrues sammen.

- 7** Skru delene sammen med en 6 x 140 mm skrue. Du kan evt. holde delene sammen med en tvinge mens du skrur. Tørk av overskytende lim.



- 8** Kapp av rundstokken når limet er tørt (etter cirka 3 timer). Bruk en fintannet sag, og kapp av rundstokken i plan med limtrebjelken.



- 9** Slip ned rundstokken i plan med emnet. Bruk slipepapir korn 80. Slip deretter alt sammen med slipepapir korn 150. Til slutt kan du olje eller lakkere.