

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD:

Det är en mycket enkel konstruktion, men du måste se till att skenorna sitter plant och rakt ovanför varandra.

TIDSÅTGÅNG:

2-4 arbetsdagar.

PRISBILD:

Drygt 3000 kr, varav tapeten kostar cirka 1200 kr.

Dörrarna glider upptill i var sitt spår och de styrs av beslag med två hjul.

Det ena hjulet är fjäderbelastat och när det är i spåret glider dörren perfekt.

Nertill sitter de två hjul som bär skjutdörren. De rullar på kanten av bottenskenan.

Beslagen justeras tills dörrarna glider som de ska. En tapp ser till att de inte hoppar ur spåret.

VÄGGEN GLIDER PÅ SKENOR

Mycket plats bakom dörrarna

Du kan använda utrymmet bakom de stora dörrarna till vad du vill – kläder, skor, symaskin, leksaker eller vad som passar bäst. När dörrarna har dragits igen bildar de en vägg som här klätts med tapet.

Det är inte nödvändigt att åka till Ikea och köpa garderobsskåp i platta paket för självmontering bara för att du vill ha en garderob i rummet. Nej, du kan i stället bygga upp en egen gammaldags garderob med gott om plats och sedan måla eller tapetsera den så att den passar din smak.

Vitsen med att göra en egen garderob, eller ett litet förråd, är att du kan skapa ett utrymme som är precis så stort som du vill ha det. Och de mest avancerade verktygen till jobbet är ett lod och en

kvistborr. Och när utrymmet har försetts med skjutdörrar, så skärmar du av det fullständigt. Vad du sedan använder utrymmet till bestämmer du själv liksom du bestämmer inredningen i det.

Här visar vi hur du sätter upp skenor för skjutdörrar, tillverkar dörrar som passar och monterar dem – två i det främre spåret och en i det bakre. Ju flera dörrar, desto lättare kommer du åt sakerna.

Här har vi valt att tapetsera dörrarna med en kraftig tapet, men det är ju en smaksak vad som passar bäst hos dig.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

- 1 sats skjutdörrsbeslag med skenor och kantbeslag, Habo K50 komplett
- 3 MDF-skivor, 16 mm
- 3 tapetrullar (Flügger Nordic Home)
- Tapetklister
- Primer
- Grundfärg
- Färg
- Klar lack
- Skruvar och ev. pluggar för montering i tak och golv
- Skruvar till beslag, 3 x 16 mm

Specialverktyg

- 35 mm kvistborr/gångjärnsborr

Toppskenan sätts upp



1 Bestäm var skjutdörrarna ska placeras. Kolla sedan om golvet är plant där botten-skenan ska sitta eller om skenan måste pallas upp. Kolla hur lång toppskenan ska vara genom att mäta längs taket.



2 Kolla var toppskenan kan sättas fast. Det gäller att finna stadigt underlag, t.ex. i glespanel ovanför puts eller i reglar ovanför skivtak. Stick med en smal syl där skenan senare kommer att dölja hålen.



3 Borra hål för skruvarna i toppskenan. Hålen ska vara en aning större än de skruvar du använder. Skruvarna ska vara så långa att de får fäste i glespanelen eller reglarna.



4 Fäst skenan i taket genom hålen i skenan. Det räcker med en skruv på var 50–60:e cm eftersom det inte ska hänga något i skenan. Den ska bara styra skjutdörrarna och hålla dem lodrätt.

Dörrarna målas och tapetseras

När dörrarna har testkörts i skenorna tas de ner, för nu ska de bli snygga att se på.

Du kan nöja dig med att måla dörrarna, helst med en halvblank färg så att de lätt kan torkas av med fuktig trasa. Men du kan också tapetsera dem, förse dem med affischer eller dekorera dem på annat sätt.

Här tapetserar vi dörrarna och lackerar sedan ytorna för att de ska hålla sig snygga.



1 Dörrarna målas på baksidan. Beslagen skruvas loss och alla jack och märken spacklas igen och slipas. Grunda baksidan och måla den ett par gånger med halvblank färg.



2 Om framsidan ska tapetseras ska den primas innan tapetklistret läggs på. Låt primern torka.

VIKTIGT! Torka av dörrarna noga. Minsta dammkorn syns genom tapeten.



3 Dags att tapetsera. Våderna ska vara lite för långa och skärs av senare. Var noga med att mönstret sitter som det ska. Sträck tapeten medan du sätter upp den.



Det är viktigt att vara noggrann när en randig tapet sätts upp så att ränderna hamnar parallellt med dörrens kant.



4 Släta ut tapeten, t.ex. med en tapetborste, så att luftbubblor försvinner. Det gör inget om det pressas ut tapetklistret och hamnar på framsidan. Torka genast bort spill med en fuktig trasa.



5 Lägg nästa våd på plats – kant i kant med den första. Se till att pilarna på baksidan pekar åt samma håll. Släta ut tapeten. När klistret har torkat renskärs kanterna.



6 Handtagen till dörrarna sågas till så att de blir 5 mm längre än dörrarnas höjd. Kapa med bågfil eller vinkelslip och fasa sedan sågkanten med en fingradig fil. Här använder vi profilgrepp 3919.



7 Tryck fast handtaget över kanten när den torra tapeten har lackerats. Lacken måste vara torr för annars skadas den av handtaget när det pressas fast.