

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD:

Det kan vara lite knepigt att göra ett spår i en tegelvägg, men håll vinkelslipen stadigt så går det.

TIDSÅTGÅNG:

En halv arbetsdag för 3 meter plus torktid.

PRISBILD:

Cirka 1500 kr.

Wakaflex är en blyfri och formbar tätningsprodukt som kan anpassas så att du får det tätt mellan t.ex. skorsten och tak.

DET BLIR TÄTT med smarta tätningsband

Det är viktigt att det är tätt mellan t.ex. tak och skorsten eller som här mellan en gavel och en påbyggnad. Det kan man lätt sörja för.

Förr i tiden använde man ofta bly när man ville skapa en flexibel övergång mellan två byggnadsdelar och när man ville leda bort regn och snö. Blyplåtarna har nu fasats ut.

Bly är ett miljöbelastande grundämne och ju mindre vi använder, desto bättre. Blyplåtar kunde lätt formas efter underlaget och de tålde väder och vind samt

hade lång livslängd. Men taktillverkare och andra har utvecklat nya material som till fullo ersätter bly.

Ett av dessa är Wakaflex och det bjuder på fördelar som bly aldrig haft. Det har en gummiaktig konsistens med inbyggt nät som gör det möjligt att sträcka och forma materialet. Wakaflex finns i svart och tegelrött.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

- Röd Wakaflex, 5 x 0,28 m rulle
- 4 Wakaflex sidobeslag à 113 cm av galvaniserad plåt
- 1 patron Wakaflex fogmassa
- 6 x 35 mm spikpluggar

Så här tätar du

Till tätningen, som vi utför mellan en gavel och en påbyggnad, använder vi de mjuka tätningsbanden från Wakaflex och tillhörande sidobeslag av plåtsol-behandlad och galvaniserad plåt.

För att sidobeslaget, som sticker ut från väggen över det formbara tätningsbandet, ska kunna monteras krävs att du fräser ett spår i väggen. Spåret ska vara lika långt som taket och det görs lättast med vinkelslip och kapskiva för sten och tegel. Spåret ska efteråt förseglas med fogmassa så att det inte tränger in fukt i väggen.



Det är lätt att styra det mjuka tätningsbandet om du lägger det på en bräda eller en bit plywood.



3 Tryck fast tätningsbandet på väggen precis under spåret. Men först drar du bort den övre tredjedelen av skyddsfolien på baksidan.



6 Fäst sidobeslagen på väggen med spikpluggar på cirka var 60:e cm. Du får inte fästa någon spikplugg i överlappningarna.



Börja med att markera för ovankanten på sidobeslaget minst 10 cm ovanför taket.



1 Gör ett 2 cm djupt spår i väggen med vinkelslip. Håll maskinen stadigt och följ strecket du har satt på väggen. Innan du fäster den självhäftande remsan måste du borsta och tvätta både tak och vägg ordentligt.



Det räcker att du trycker fast tätningsbandet på topparna på takpannorna.

4 Dra nu bort resten av skyddsfolien från baksidan av bandet. Tryck nu fast bandet på topparna på takpannorna. Inte i vågdalarna för då är det lätt hänt att bandet dras snett.



7 Nu ska det mjuka tätningsbandet tryckas fast på takpannorna och formas efter dem. Det tar sin tid för du ska vara noga med att framkanten av bandet sluter tätt överallt.



2 Vik Wakaflex-remsorna 90 grader så att du får en flik som ska tryckas fast mot väggen. Lagg remsan plant och markera för fliken. Vik och bocka sedan runt en rak bräda eller en rätskiva.



5 cm överlappning som tätas med fogmassa.

5 Skjut in sidobeslagen i spåret. Låt dem överlappa med minst 5 cm och lägg på rikligt med fogmassa i varje överlappning.



8 Försegla mellan sidobeslag och vägg genom att fylla spåret med fogmassa. Klicka in så mycket fogmassa att den pressas ut igen. Då kan du vara säker på att det blir tätt.