

Så här!
– ska det göras

Det gör inget om det inte är lika djupt överallt i fönsteröppningen.

Brädan passar perfekt

Det kan vara knepigt att få en fönsterbräda på plats när smygen inte är lika djup överallt. Men följ expertens råd och mät rätt, så lyckas du lätt med jobbet.

Fönsterbrädan eller -bänken kan vara av marmor eller annat stenmaterial, men vanligast är trä. Normalt ska brädan vara rektangulär med vinkelräta hörn, men det förutsätter att fönstersmygen är lika djup överallt. Men det är den inte alltid, framför allt inte i äldre hus. Därför måste man anpassa fönsterbrädan, och det är inte så svårt som det kanske verkar. I varje fall inte om man vet hur man mäter. Den tekniken lär vi dig här och den kan användas även i andra sammanhang.