

Nockventilation

Alla vindsutrymmen och taket kräver ventilation för att inte konstruktionen ska angripas av fukt.

Om du senare ska inreda vinden är det extra viktigt att takkonstruktionen får en tillfredsställande ventilation. Det åstadkommer du dels med en 50 mm ventilationsspringa mellan underlagstak och isolering, dels med ventiler inocken.

Till det kan du välja olika lösningar, och flera av dem påminner om varandra. Vi kan rekommendera t.ex. Airidge Felt Nockventilator från Vilpe. Varje del är 59 x 32,5 cm och gjord av polypropylen. Längs de 3 cm höga sidorna finns ett finmaskigt galler som sörjer för ventilation.



1 Skär upp taket inocken så att det bildas en 40 mm bred springa. Oavsett om du ska isolera eller inreda vinden ska du sörja för effektiv ventilation av taket.



2 Nockventilerna kan bockas för att passa till vinkeln mellan de två takhalvorna. Passa på att för säkerhets skull avfetta ovansidan, så att pappen fäster.



4 Det kan bli nödvändigt att skära eller såga i den första ventilskivan för att den ska passa över trekantslisten och mot vindskivan. Tryck sedan fast skivan med snäppfästena.



Linan spänns 1 cm ovanförnocken.

5 Tryck fast resten av skivorna längsnocken och spika eller skruva fast dem genom spikhålen. Här har vi spänt en lina 1 cm ovanförnocken från gavel till gavel som hjälp vid monteringen.



6 Fäst nu takpapp ovanpå ventilationsskivorna. Använder du Airidge Felt Nockventilation kan pappen spikas fast i markerad spiklinje, men det går också bra att limma pappen med takkitt.

Taksteg

Sotaren ska sota din skorsten, och om du inte vill att det blir märken på ditt nya shingeltak så monterar du antingen en taksteg eller ett antal taksteg. Tala med sotarmästaren i distriktet om vilka regler som gäller.

Dra en lina från takfoten tillnocken så att du får en rak linje. Fördela stegen med lagom avstånd och så att de passar till mönstret. Det finns en hel del taksteg och stegar att välja på och säkerheten betyder allt.



1 Stryk takkitt på baksidan av varje steg innan du skruvar fast det. Lägg på så mycket att kittet sluter tätt runt skruven, men inte så mycket att det pressas ut något på taket.



2 Skruva fast stegen på taket. Använd de skruvar och packningar som hör till de valda stegen. Dra åt ordentligt för stegen är ju en del av sotarens säkerhet.