



De stora plattorna ställs på kakelkryss eller avståndsbrickor och tippas in på plats.

HÄR LÄR
DU DIG
TEKNIKEN

JÄTTEKAKEL på väggen

I ett stort rum ser det fantastiskt snyggt ut med stora plattor på både golv och väggar, för storleken framhäver rummets storlek. Här visar vi den särskilda teknik du ska använda när du sätter upp stora kakel på väggen.

Gör så här

För att kunna sätta upp jättestora kakelplattor med smala fogar krävs det att plattorna har fullständigt raka kanter. De ska vara kalibrerade.

Här sätter vi upp plattor med en så smal fog som 3 mm. Plattorna trycks fast i ett relativt tjockt skikt av kakelfix, och vi använder kakelkryss och små, tunna plastbrickor i de vågräta fogarna för att plattorna inte ska glida ner.

Tandspackeln, som vi drar ut fixet med, är grov: 8 mm. Då kan vi vara säkra på att fixet verkligen fäster på hela baksidan av plattan.

När plattorna har satts upp ska de knackas fast med gummiklubba tills de sitter i nivå med varandra.



1 Det tjockflytande kakelfixet fördelas på väggen med en grov tandspackel. Här använder vi oss av en 8 mm tandspackel. Börja med den näst nedersta raden, som ska pallas upp. Se avsnittet om stöd under de stora kakelplattorna.



2 Lägg kakelkryss i fogen och placera plattan på kryssen. Tippa upp plattan mot väggen och tryck till.
TIPS: Du kan även använda tunna avståndsbrickor eller kombinera de båda.