

Förberedelser



1 Den gamla diskbänken ska tas bort, även dörrarna från underskåpet. Alla skruvar och beslag som håller diskbänken lossas. Vattnet stängs av, en hink sätts under avloppet och sedan lossas alla rör. Diskbänken lossas och lyfts bort.



Fogmassan kan lossas i en hel remsa om du skär loss den

2 Ta bort gummitfog om den är dålig. Skär loss den med hobbykniv, först längs kanten på bänkskivan och sedan längs väggen. Då kan du dra loss hela remsor. Skär loss så mycket som möjligt med kniven och skrapa rent.



3 Även träet ska skrapas rent för att den nya fogmassan ska fästa. Vänd ett stämjärn med baksidan mot dig och dra det mot dig längs träet så att du skrapar rent på ytan. Fogmassan på väggen kan skäras oss med rakbladsskrapa.

Mät för diskbänken

Det är viktigt att du är noggrann när du mäter för den nya diskbänken, för den ska ju passa i hålet. Blir hålet för stort åker diskbänken rätt igenom! Det bästa är att lägga den nya diskbänken uppochnär på bänken och dra ett streck längs kanten. Mät sedan hur stort avståndet är från kanten av diskbänken till själva lådan, så vet du hur mycket mindre hålet ska vara än det område du har markerat. Rita nu ett nytt streck innanför det första och såga längs det innersta.

Hålet sågas med sticksåg. Tänk på att bladet ska vara så långt att du även kan såga igenom skåp som ev. är i vägen.



1 Lägg den nya diskbänken över hålet med botten uppåt och försök placera den så att den också täcker ev. fula fläckar på bänkskivan. Rita ett streck längs kanten.



Skär ett fint spår med hobbykniv 1-2 mm utanför det streck som är såglinjen. Då trasas träet inte sönder.

2 Rita ett nytt streck innanför det första. Hur långt innanför beror på hur långt det är från kanten av diskbänken till själva diskbänken. Det är ofta 15-20 mm.



3 Såga upp hålet. Sätt först i ett nytt sågblad och såga exakt mitt i strecket hela vägen runt. Om hålet blir så stort att sågen kommer in i skåpsidor eller ovandel på skåp, måste du ha ett långt sågblad.



4 Markera för beslagen som ska hålla fast diskbänken. Kolla först att den passar i hålet. Du måste kanske fila lite i träet för att få den på plats. Sätt sedan märken på bänkskivan (innanför det yttre strecket) där beslagen sitter på diskbänken.



5 Stäm eventuellt bort trä från underskåpen under bänkskivan, så att det blir plats för beslagen. Ett beslag kan i regel inte "gapa" över mer än cirka 40 mm. Bänkskivan är 32 mm och skåpovansidan 15 mm, så vi stämmer bort lite spånskiva.

Montera diskbänken

Den svarta kabeln går här till en knapp som öppnar bottenventilen.



1 Lägga diskbänken uppochner över hålet på ett par lister. Montera bottenventilerna och avloppsrören.

Fäst stödskivan med samma fogmassa som används till fogning mellan bänkskiva och vägg.



2 Fäst en stödskiva under diskbänken för montering av kranen, så att den sitter stadigt. Om den bara fästs i diskbänken finns risk att den vickar lite. Såga till en bit vattenfast plywood och borra ett hål i den som passar till kranen.



3 Kranen monteras i diskbänken så att fästet kommer ner genom hålet i stödskivan. Spänn sedan fast kranen.



Så här använder du sanitetskitt

I dag levereras de flesta diskådor med en tätningslist av silikongummi på baksidan, för att diskbänken ska sluta tätt mot bänkskivan. Om det inte finns en sådan tätningslist under din diskbänk kan du använda sanitetskitt. Rulla en lång sträng och fäst den hela vägen runt kanten på diskbänken. När sedan lådan monteras pressas överflödigt kitt ut mellan lådan och bänkskivan.



4 Diskbänken ska sluta tätt mot bänkskivan. Här finns det en packning av silikongummi under diskbänken. Det blir en perfekt tätning mot en träskiva som arbetar mer än diskbänken.



5 Spänn fast diskbänken i bänkskivan när du har vänt den. Det gör du genom att dra åt beslagen som sitter på undersidan. Anslut flexslangarna från kranen till stoppventilerna och anslut avloppsröret från golvet till vattenlåset.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

- Diskbänk
- Kran
- Fogmassa, här Sikaflex 11 FC
- Köksbänksolja
- Ev. sanitetskitt

Specialverktyg

- Skrapa eller sickling
- Planslip, ev. även bandslip

VIKTIGT

Du får själv byta en kran om du kan stänga av vattnet, helst med en stoppventil i skåpet under diskbänken. Bor du i flerfamiljshus och inte kan stänga av vattnet i lägenheten bör du inte byta kranen själv utan ringa efter en rörmokare.

Köket har fräschat upp ordentligt med en ny diskbänk, ny kran och total renovering av den gamla köksbänken.

