

Gör Det Själv



SVÄRIGHETSGRAD:

Det är bra om du har en kraftig cirkelsåg att såga ut delarna med. Själva ihopsättningen är enkel.

TIDSÅTGÅNG:

Det tar cirka en dag att snickra trappan + torktid

PRISBILD:

Räkna med 600–700 kr



TIPS

Stolpskor och betong

Här har vi återanvänt både sockel och stolpskor från den gamla trappan. Om du inte har samma möjlighet kan du gräva eller borra två cirka 50 cm djupa hål som fylls igen med betong. Stick ner stolpskor i betongen och fixera dem på önskad höjd. Efter tre dagar har stolpskorna satt sig fast i betongen och stöden kan tas bort. Därefter kan du använda stolpskorna.



1 Börja med att bestämma trappans totalhöjd. Läggt ett långt vattenpass på terrassen och mät avståndet från undersidan av det ner till marken.



2 Stegens form och placering markeras på vangerna (A). Här används den hemgjorda smyginkeln om du inte har en egen.



3 Såga till spikreglarna (C). De ska geringssågas 22,5 grader i bägge ändar. Längden på dem ska vara lika med stegdjupet minus 2 cm. Fäst varje spikregel med lim och fyra 6 x 100 mm skruvar.



1 cm luft mellan plansteg och vang

5 Läggt brädorna (B) på spikreglarna. Rätta till dem så att det är 1 cm luft mellan dem och vangerna. Du kan ev. använda en snickarpenna som distanskloss. Brädorna fästs nu med två 5 x 80 mm skruvar i varje ände.



7 Nertill sitter vangerna fast i stolpskor. Under den provisoriska monteringen fäste vi endast en skruv i stolpskon. Den ersätts nu med fyra franska träskruvar med brickor.



TIPS

Du kan slippa gjuta om du i stället använder betongplintar. Dessa är redan försedda med justerbara stolpskor och det underlättar monteringen. Beroende på hur fast marken är kan du ev. nöja dig med att låta trappan vila på stenar.

När du har satt ihop trappan provisoriskt – och kollat att alla delar passar ihop – görs den slutliga monteringen. Men först stryks allt trä med olja och gärna också med utelasyr.