

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD:

Det är ganska lätt att putsa med Multiputs på kakel.

TIDSÅTGÅNG:

Det tog 5 timmar att putsa cirka 4 m² kakel

PRISBILD:

Cirka 100 kr per m²

Snabbt och enkelt

Dölj det gamla kaklet



[före]



Köket från 70-talet har beigebruna kakelplattor med mönster. De var inne – på den tiden. Nu har smaken ändrats så därför ska kakelplattorna bort. På ett eller annat sätt.

[efter]



Det kan vara både dyrt och besvärligt att ersätta de gamla kakelplattorna i köket med nya. Det är mycket enklare och billigare att trola bort dem bakom ett lager puts.

Bort med de omoderna kakelplattorna från 70-talet! Det är nästan lika lätt gjort som sagt. Du ska bara stryka ett tunt skikt specialputsbruk på plattorna, låta det härda och sedan måla. Då har du trollat bort dem, oavsett om plattorna är beigebruna och mönstrade (som här) eller orange, som var modéfärg på 70-talet. Och det har ingen betydelse om plattorna är blanka eller matta, stora eller små, mönstrade eller enfärgade. Bara de är rena.

Putset du ska använda heter Multiputs, och det är ett bruk som fäster bra – även på så släta ytor som kakel. Putsen läggs på i ett tunt skikt, inte mer än att det precis täcker. Låt sedan putsen torka och härda ett dygn innan du lägger på nästa skikt. Även detta ska vara millimetertunt och precis täcka det första skiktet.

Bruket blandas av 0,7–1 liter vatten och 5 kg torrbruk. Räkna med att det går åt cirka 1 kg bruk per kvadratmeter om du lägger på 1 mm puts.

Multiputs är ett cementbaserat tunnputsbruk som kan användas både inom- och utomhus. Det härdar utan sprickbildning och fäster på alla fasta underlag. Om ytan är ojämn, skrovlig eller hålig har ingen betydelse. Putsen kan målas och tapetseras. Och ovanför en köksbänk väljer du helst en färg som tål tvättning med våt trasa.0

SÄKERHET



Multiputs innehåller cement. När bruket blandas med vatten bildas kalciumhydroxid som är frätande, och det innebär risk för hud- och ögonskador. Använd handskar och helst även skyddsglasögon. Kom ihåg gummihandskar när du tvättar med målarsoda.

Första dagen



1 Täck kanterna på köksbänken med tejp och gör likadant med de skåpsidor som är närmast den yta du ska putsa. Täck ev. över köksbänken med papper eller plast.



2 Kakelplattorna ska tvättas rena med målersoda eller liknande. Varenda liten smuts- och fettfläck måste tas bort eftersom putsbruket kräver en fullständigt ren yta för att fästa.



3 Det färdigblandade bruket fördelas på väggen i ett tunt skikt, som precis ska täcka kaklet. Använd en stålputsbräda till detta.



4 Dra stålbrädan åt flera håll – uppifrån och ner, nerifrån och upp och dessutom diagonalt – så att bruket fördelas i ett lika tjockt skikt över hela väggen. Det ska bara vara cirka 1 mm.



5 Låt putsbruket sitta en kvart så att det får härda lite. Därefter kan du fortsätta bearbetningen med exempelvis kalkborste eller bred pensel. För borsten vågrätt från sida till sida. Det gör inget om det bildas ränder i bruket.



6 Bruket ska fördelas överallt och det innebär att du måste bearbeta både in- och utvändiga hörn. Det gör du lättast med pensel, som hela tiden fuktas i vatten. Se till att bruket fördelas jämntjockt.

Efterbehandling av väggen

Om du vill, kan du låta väggen behålla den rustika ytan. Den är emellertid långt från fett- och smutsavvisande och det går inte heller att tvätta den. Du bör därför behandla väggen ovanför spis och diskbänk. Om du målar, bör du välja en färg med glans 20 eller högre. I så fall kan du tvätta ytan med fuktig trasa. De tre bilderna till höger visar delar av samma vägg med tre olika ytbehandlingar. Materialet är detsamma men skillnaden mellan de tre är stor.

Naken puts

Vitmålad

Höggglanslackerad

Andra dagen



1 Låt putsskiktet härda ett dygn, innan du lägger på nästa skikt. Kontrollera att tejp, papper och plast fortfarande skyddar omgivningen.



2 Skiktet ska även nu vara cirka **en millimeter**, alltså precis så tjockt att det täcker det första skiktet. Var noggrann även runt vägguttag.



3 När putsen blivit fingertorr **finputsas** den med skumplastbräda eller svamp. Ytan ska bli slät och jämn.
TIPS: Putsbrädan ska vara fuktig och föras i mjuka, cirklande rörelser.

VIKTIGT

Tejp och tidningar tas bort rätt försiktigt så snart det första putsskiktet har lagts på. Då går det lätt och du riskerar inte att tejpens rivet med sig en del av putsen på väggarna. Har putsen hunnit härda blir det mycket svårt att få bort tejp.

VERKTYG

Välj själv putsbräda. Hur ytan ska se ut avgörs i hög grad av vilken sorts putsbräda du har valt. Du kan välja svamp eller putsbräda med fin eller grov skumplastbeläggning. Det är lättast att använda den grova.



4 Putsbrädan förs från hörnet och ut på väggen. Då får du ett skarpt hörn. Kontrollera att det är vinkelrätt och runda sedan ev. av det lite lätt med våt pensel.



5 Alla kanter "renskärs" med fogslev eller spackel. Då får du alldeles raka och jämna kanter mot lister, skåpsidor och fönsterfoder samt i hörn.

DETTA HAR VI ANVÄNT

Material

- Skalcem Multiputs, en burk på 15 kg
- Målarsoda

Specialverktyg

- Borrmaskin med blandare
- Kakelslev och fogslev
- Stålputsbräda
- Liten kalkborste och pensel
- Gummiputsbräda och svamp
- Maskeringstejp

Närmaste återförsäljare av Multiputs anvisas av:

Murma, tel. 031-99 20 45
www.murma.se



Färdigt! Man kan knappt tro att det är sant, men den putsade ytan är bara ett par millimeter tjock. Det är förnuftigt att måla väggen så att den lätt kan tvättas.