

Tee Itse



VAIKEUSASTE:
Hanke sopii kaikille.

AJANKÄYTTÖ:
Riippuu aidan koosta. Tämän
12 m pitkän aidan tekoon
meni 2 päivää.

HINTA:
Noin 150 €/12 metrin aita

Bambusta tehty aita on kevyt ja ilmava ja pysyy siistinä monta vuotta. Voit rakentaa sen täysin ilman heloja ja liittää kepit yhteen narulla. Näin aita on helppo sovittaa oman pihan olosuhteisiin.

BAMBUAITA

- Joustava rakenne
- Pitkä käyttöikä
- Ei näkyviin jääviä heloja
- Yksinkertaiset liitokset

TOLPAT

1 Selvitä ensin tolppien paikat. Reikien teko sujuu helpoiten maakairalla, mutta voit kaivaa kuopat myös lapiolla.

Tolpat on upotettava roudattomaan syvyyteen asti, jotta ne seisovat vakaasti, eikä routa työnnä niitä paikaltaan.

Iske tolpat maahan. Tolppavasarella saat tehtyä reiät nopeasti. Se ei myöskään vaurioita tolppien päitä kovin helposti, mitä tapahtuu usein esim. lekalla iskettäessä. Jos kuitenkin käytät lekaa tolppien maahan iskemiseksi, ole tarkkana, että osut sillä tarkasti ja suoraan tolpan päähän.

MITTAUS

2 Mittaa vaakabambukeppien paikat, ne kiinnitetään pystytolppien reikiin.

Tässä kiinnitämme pystytolppiin saumanarun noin 20 cm:n maanpinnan yläpuolelle, mikä vastaa alimman vaakakepin korkeutta maasta. Vaaka- ja pystykeppien väli on tässä kohteessa 23 cm, jolloin aitaan muodostuu neliömäinen kuvio. Voit sijoittaa kepit aivan kuten haluat ja työstää haluamasi kuvion.

Poraa bambukepeille tolppiin reiät lapioporalla. Reikien tulee olla noin 2 cm syviä.

Reiät on porattava tarkasti vaakaan, jolloin bambukepit on helpompi työntää paikoilleen. Voit tarvittaessa sitoa tolppiin väliaikaisesti apukepin vaaka-asentoon, jonka mukaan voit ohjata vaakaan porausta reikiä tehdessäsi.

TARVIKELUETTELO

Materiaalit

- Paineekyllästettyjä tolppia, halkaisija 70 mm
- Bambukeppejä
- Polyesterinarua, paksuus 3,5 mm
- Puunsuojaa

Erikoistyökalut

- Tolppavasara
- Maakaira



1 Maakairalla voi tehdä tolpile nopeasti kuopat.



Tolppavasarella saa iskettyä tolpat maahan ilman, että tolppien päät vaurioituvat.



2 Jos sidot tolppien väliin vaakakepin, vaakaan asennettavien bambukeppien reiät on helpompi porata täysin suoraan.



3



Rakenteeltaan yksinkertaiset bambuaidat sopivat upeasti japanilaiseen puutarhaan.

KEPIT

3 Aseta ensin vaakakepit paikoilleen tolppiin. Saha ne haluamaasi pituusmittaan + 4 cm, jotta voit työntää niitä 2 cm tolppien sivulle molemmissa reunoissa.

Bambut voivat rispaantua hieman sahtaessa. Tämän takia keppien päät kannattaa hioa, ennen kuin ne työntää tolppien reikiin.

Aseta keppi ensin toisen tolpan reikään, taivuta keppiä hieman ja paina sen toinen pää toisen tolpan reikään. Tämän jälkeen asennetaan pystykepit. Ne sijoitetaan vuorotellen aidan molemmille puolille, jotta kummatkin puolet näyttävät samanlaisilta.

Kun sahaat bambuja, sahaa viillot suoraan kepin nivelen kohdalle. Keppi on tässä kohdassa nimittäin "suljettu", joten voit kääntää sen puolen ylöspäin. Näin keppi kestää paremmin kosteutta kuin jos sahaus sen kahden nivelen välistä kepin ontosta kohdasta. Aseta pystykepit levyn päälle, kun sidot niitä, niin saat kepeistä yhtä korkeat.

SOLMUT

4 Kepit sidotaan yhteen perinteisellä japanilaisella solmulla. Sinun ei tarvitse toimia näin, kunhan vain kiinnität kepit hyvin. Me käytämme mustaa polyesterinarua, joka kestää tuulta ja sadetta hyvin. **Ole tarkkana, että saat kepit niitä sitoessasi täysin pystysuoraan.** Tämä on tärkeä tämän kaltaisessa aidassa, koska juuri pysty- ja vaakalinjojen tarkkuus luo aitaan harmonian ja rauhallisen ilmeen. Jos teet nettihauun sanoilla "yotsume-gaki", löydät piirustuksia perinteisten japanilaisten solmujen tekoon.



Työnnä ensin vaakakepin toinen pää toisen sivun reikään. Taivuta keppiä hieman, jolloin saat toisen pää toiseen sivuun.



4

Aseta pystykepit vaakalevyn päälle, kun sidot ne kiinni. Näin aidasta tulee kauttaaltaan yhtä korkea.



Polyesterinarulla on hyvä sitoa kepit kiinni, sillä se kestää tuulta ja vettä hyvin.