

## Tee Itse



### VAIKEUSASTE:

Uran työstäminen kiviseinään voi ensin arveluttaa, mutta viivaa seuraten se onnistuu hyvin.

### AJANKÄYTTÖ:

Noin 1/2 pv noin 3 metrin seinään. Anna sauman kuivua.

### HINTA:

Noin 200 €

Wakaflex on lyijytön, muotonsa pitävä tiiviste, jota voi leikata ja muotoilla niin, että katon ja päädyn väli saadaan täysin tiiviiksi.

# TIIVIIKSI

## kätevästi muotoillen

Katon ja seinän välisen rajapinnan tulee olla täysin tiivis. Nyt vaatimus on myös helppo toteuttaa.

**E**nnen vanhaan tarvittiin lyijyä, jotta kahden rakennuksen välinen liitoskohta saatiin katettua ja suojattua sateelta ja lumelta. Toisin on nyt.

Nykyisin ympäristöä kuormittavan lyijyn käyttö on kiellettyä myös katto- profiileissa. Valmistajat ovat jo pitkään etsineet lyijyn korvaavia, muotoiltavia vaihtoehtoja, ja jotka kestävät tuulta ja

sadetta ja pysyvät kunnossa yhtä pitkään kuin kattokin.

Wakaflex on yksi nämä vaatimukset täyttävistä tuotteista, jolla on myös muita lyijyn päihittäviä etuja: kumimainen koostumus ja sisäänrakennettu teräsvetko, joka helpottaa materiaalin muotoilua. Lisäksi se kestää julkisivussa, ja sitä saa samanvärisenä kuin kattoa.

### TARVIKELUETTELO

#### Tarvikkeet

- Punaista Wakaflexia, 5 x 0,28 m rulla
- 4 kpl Wakaflex-metallisivu-kappaleita, á 113 cm
- 1 patruuna Wakaflex -tiivistemassaa
- 6 x 35 mm naulatulpia

## Näin tiivistät

Tiiviste, joka tässä asennetaan ulko-rakennukseen, on pehmeää Wakaflex-materiaalia. Pellitysprofiili on metallia.

Jotta pehmeän tiivisteeseen päällä oleva pellitys saataisiin tiiviisti ja kiinteästi paikalleen, seinään on leikattava ura. Ura on koko katon pituinen, ja se on helpoin tehdä kulmahiomakoneella, jossa on kiveen sopiva leikkuulaikka.

Työ viimeistellään elastisella saumamassalla, jotta ura saadaan tiiviiksi. Muussa tapauksessa sade ja lumi työn-tyvät raosta sisään, mikä liikuttaa rakenteita ja vaurioittaa seinää.



Pehmeää tiivistettä on helppo hallita ja taittaa, jos tuet sitä ohuella levyllä.



**3** Paina tiiviste seinään suoraan uran alle. Tätä ennen ylin kolmannes tiivisteeseen takapinnan suojafooliosta on irrotettu.



Merkitse seinään pellityksen yläreuna vähintään 10 cm katon korkeimman pisteen yläpuolelle.

**1** Leikkaa seinään kulmahiomakoneella 2 cm syvä ura. Seuraa piirtämäsi viivaa. Ennen kuin asennat itsekiinnittyvän tiivisteeseen, puhdista katto ja seinä. Harjaa ne huolellisesti.



Paina tiiviste kattotiilien harjaan kiinni.

**4** Vedä loput tiivisteeseen takapinnan suojafooliosta pois. Paina tiiviste kiinni, mutta edelleen vain kattoprofiilin korkeimpiin kohtiin. Muussa tapauksessa vedät tiivisteeseen vinoon.



**2** Taita tiivistettä 90 astetta, ennen kuin kiinnität sen. Tue tiivistettä, jotta se asettuu tasaisesti ja tee merkinnät. Tee taite ohjainkiskon tai suoran laudan avulla.



5 cm:n limitys tiivistetään tiivistemassalla.

**5** Aseta pellit paikalleen uraan. Limitä peltejä vähintään 5 cm, ja yhdistä ne toisiinsa mukana tulevalla Wakaflex-tiivistemassalla.



**6** Kiinnitä pelti naulatulpilla seinään 50 cm:n välein, ei kuitenkaan peltien limityskohdasta.



**7** Paina ja muotoile pehmeä tiiviste, kun se on kiinnitetty seinään. Pitele sitä, kunnes etureuna asettuu täysin tiivisti kattoon vasten koko kattopinnalla.



**8** Tiivistä pelti tiivistemassalla, kun olet poistanut mahdollisen liian pituuden pellin päädyistä. Varmista, että uran ja pellin liitoksesta tulee täysin tiivis.