



Näin
se tehdään!

Kun sadevedet halutaan johtaan vesikouruista syöksytorveen, tarvitaan lähtökaulus. Katso, miten ammattilainen asentaa sen tiiviisti.

Asenna syöksytorvi

Vesikourut ovat tärkeä osa taloa: ne takaavat, että sadevesi valuu varmasti pois, eikä talon julkisivuun synny kosteusvaurioita. Aikana, jolloin sademäärät jatkuvasti lisääntyvät, kouru-

jen merkitys kasvaa, ja 125 mm leveät kourut ovat jo pitkälti korvanneet kapeammat 100 mm:n kourut.

Oleellinen osa hanketta on kourussa oleva reikä syöksytorvelle. Joskus talonmestajat

vain poraavat kouruun reikiä ja odottavat veden valuvan niistä pois. Näin myös käy, mutta vähitellen lehdet ja lika tukkivat kourun ja se tulvii yli, kun sataa kunnolla. Pora-tut reiät eivät siis auta asiaa.

Asiantuntijamme näyttää, miten toimia. Esimerkin kouru on sinkkiä, mutta menetelmä on sama sinkille, teräkselle ja muoville: hae kohta, josta syöksytorvi halutaan yhdistää kouruun, merkitse

Tee näin



1 Tarvitset näitä: lähtökaulusen, liimaa, liinoja kourun puhdistamiseen, rautasahan ja vesikourun. Huomaa vaahtomuovipalat pukkien päällä. Ne estävät kourua naarmuuntumasta sitä sahattaessa.



2 Mittaa syöksytorven keskikohdasta sivuille, siis kohdasta, josta syöksytorvi yhdistetään kouruun. Mittaa 4 cm keskipisteestä kumpaankin suuntaan (koskee sekä 75 että 90 mm kouruja).



3 Sahaa reikä rautasahalla. Sahaa 45 asteen kulmaan sivulta keskipisteen merkkiä kohti sen molemmilta puolilta, niin saat sahattua soikean reiän.



4 Nyt kourussa on soikea reikä. Poista leikatut palat, mutta varo sormiasi, sillä reunat ovat teräviä.



Puhdista reiän ympäryspuoli puhdistusliinalla.



5 Sivele liimaa reiän reunoille. Säilytä 15 mm etäisyys lähtökaulusen reunoihin, sillä muuten on vaarana, että liima puristuu hetken kuluttua ulos kouruun.



6 Ripusta lähtökaulus kourun takareunaan. Napsauta se tämän jälkeen etupuolelta kiinni. Huomaa, että lähtökaulus sijaitsee kahden kourukannattimen välissä vankkuuden takaamiseksi. Näin!

Reiän pitää olla kunnan kokoinen, ja lähtökaulus pitää liimata hyvin kiinni kouruun.

keskikohta ja mittaa tästä ulospäin niin, että voit sahata kouruun soikean reiän. Näin lähtökaulus kattaa reikäkohdan ja vesi pääsee vapaasti valumaan syöksytorvea pitkin sadevesikaivoon.