



Aidasta saa siistimmän näköisen, jos sahaa laudat loppuksi käsipyörösahan ja ohjainkiskon avulla, jos tällaisia sähkötyökaluja on käytettävissä.



## TYÖKALUT

**Käsisaahaakin voi käyttää.** Esimerkissä verhoilulaudat sahataan yläpäästä katkaisu-/jiirisahalla, jotta linjasta tulee suora. Tehtävään voi käyttää myös tavallista käsisaahaa.



## VINKKI

**Maalaa puutavara, ennen kuin rakennat.** Jos aiot maalata aidan tai portin, se kannattaa tehdä ennen osien yhdistämistä. Jos maalaa vasta loppuksi, työ on vaikeampaa, sillä tielle osuu monia kulmia ja nurkkia.

## Verhoilu

Verhoilulautoiksi on valittu ponttilaudat. Ne on ostettu 360 cm pituisina ja sahattu keskeltä kahtia, jolloin yhdestä laudasta saadaan kaksi verhoilulautaa.

Kun laudat sahaa, kannattaa sahata ne hieman viistoon yläreunasta, jotta lautaan muodostuu tippanokka, joka ohjaa sadeveden pois puun pinnalta.

Verhoilulaudat asennetaan siten, että aidan julkisivusta saadaan yhtenäinen kokonaisten lautojen muodostama pinta, kun portti on suljettu. Tämä tarkoittaa sitä, että lauta, joka on aidan ja portin välissä, sahataan keskeltä poikki, jolloin toinen puolikas on osa aitaa ja toinen puolikas porttia.



Jos valitset ponttilaudat, muista kääntää pontit eteenpäin, kun sahaat laudat.

### 1 Sahaa verhoilulaudat (H) mitaan.

Laudat saavat 15–20 asteen viistopin-  
nan yläreunaan, jotta vesi valuu niiltä pois.  
Voit päättää sahata laudat valmiiseen mit-  
taan, mutta kuvassa ne asennetaan ensin ja  
sahataan ylhäältä mitaan vasta loppuksi.



### 2 Laudat sijoitetaan niin, että portin

aloitus- ja lopetuslauta ovat yhtä le-  
veitä. Tolppaa vasten tuleva lauta sahataan  
leveyteen. Pois sahattua osaa käytetään  
ensimmäisenä aitalautana, jolloin portin ja  
aidan liitoskohta ei jää näkyviin.



**3 Asenna laudat.** Ne koetaan urin ja  
pontein. Aseta maahan rima, jota vasten  
laudat voi asettaa siten, että etäisyys maahan  
on yhtä pitkä. Kopauta jokainen lauta paikal-  
leen puupalikan avulla, jotta pontti ei vau-  
rioidu. Tarkista, että laudat tulevat suoraan.



Jokainen lauta  
kiinnitetään  
ruuvilla  
vaakapalkkiin.

### 4 Ruuvaa laudat (H) kiinni vaaka-

palkkeihin (B). Vaakapalkkien  
kohdalle tulevat ruuvit muodostavat pit-  
kän suoran rivin. Tässä ruostumattomat  
4,5 x 60 A4-ruuvit sijoitetaan 4 cm  
etäisyydelle laudan reunasta.



### 5 Sahaa lautojen yläpää.

Kuvassa hyödynnetään ohjainkisko,  
joka kiinnitetään lautoihin niin, että  
verhoilulaudat saadaan sahattua samaan  
korkeuteen tolppien kanssa.