

Tee Itse

HELPPO

VAIKEA

VAIKEUSASTE:

Luonnonkivilaatat on vaikeampi asentaa kuin keraamiset. Jos varaa aikaa ja saumaa huolella, lattiasta saa todella hienon.

AJANKÄYTTÖ:

Normaalikokoisesta kylpyhuoneesta selviää parissa päivässä.

HINTA:

Noin 40 € / m²

Luonnonkivestä valmistetut travertiinilaatat näyttävät upeilta, kun ne saumataan kontrastivärillä. Anna saumamassan täyttää reiät ja vinoudet travertiinilaattojen luonnollisen rakenteen mukaisesti.

Kaunis luonnonkivilaatoitus

Travertiinilaattoja saa lähes suorareunaisina ja sileäpintaisina. Tarjolla on kuitenkin myös niitä, jotka muistuttavat eniten luonnonkiveä: reikäisiä ja huokoisia, vinoilla ja kaarevilla reunoilla. Niitä on hieman hankalampi asentaa ja saumata, mutta lattiasta tulee varmasti näyttävä, kun sävy ja saumakoko vaihtelee.

Erot näkyvät selvimmin, jos laatat saumaa vastavärillä, yleensä valkoisella. Laasti pitää työstää hyvin saumoihin, ja sen pitää täyttää myös pienet reiät ja painaumet, joita laattojen pinnassa on.

Travertiini on graniittia pehmeämpää, ja laatat on pintakäsiteltävä likaa ja kosteutta hylkiviksi. Tämä tehdään paksulla saippualastulla.

Saumauslaastin jättämä ohut valkoinen harso poistetaan kuivalla puuvillaliinalla ennen kuin pinta kyllästetään esimerkiksi saippualastulla.

Laatoita lattia

Travertiini-luonnonkivilaattoja on vaikeampi asentaa kuin muita laattoja, koska laattojen reunat ovat vinot. Tämän vuoksi laatat asennetaan silmämääräisesti – saumausnarusta tai laattaristikoista ei ole apua. Käytä sen sijaan ohjauslistaa tms. ahkerasti apuna.

Myös saumaus vaatii hieman enemmän työtä. Saumalaasti pitää sekoittaa kermavaahtomaiseksi, ja se pitää painaa saumoihin hyvin.

Yleensä käytetään 4–5 mm:n saumaleveyttä, mutta näiden laattojen sauma voi paikoitellen olla jopa 10–15 mm leveä. Joitakin saumoja joutuu sen tähden väistämättä jälkitäyttämään.



1 Levitä laattalaasti pienelle alalle kerrallaan. Käytä hienohampaista lastaa pienien laattojen kanssa. Muista pohjustaa lattia ensin tartunta-aineella, jos lattia imee paljon (esim. betonilattia).



Rikkinäiset reunat sijoitetaan tasaisin välein.

2 Laatat asennetaan silmämääräisesti ilman saumanarua tai laattaristikoita. Nämä 10 x 10 cm:n laatat asennetaan 5 mm:n saumoin. Käytä ohjainta – esim. pitkää suoraa listaa – ahkerasti.



Vanhaa kalkkikiveä

Laattojen reiät ja vinot reunat ovat luonnon luomia. Kahta samanlaista laattaa ei löydy.

Laattojen raaka pinta tulee esiin, kun laattoja harjataan tai hiekkapuhalletaan.

Travertiini on luonnonkiveä, kalkkikiveä, jota on ollut olemassa miljoonia vuosia. Kalkkikiveä louhitaan isoina lohkareina, minkä jälkeen niistä leikataan antiikkilaattoja, jotka hiekkapuhalletaan tai harjataan niin, että orgaaniset ja irta-ainekset häviävät. Pinta jää raa'aksi, reunat ovat vinoja ja pinnan värisävyt vaihtelevat.

Travertiinilaatat maksavat keraamisten laattojen verran, joten jos travertiinilaatat miellyttävät silmää, ne voi hyvin valita. Laattoja voi käyttää lattiaan ja seiniin kaikissa tiloissa. Jos laatat pintakäsittellee, ne on helppo pitää puhtaana.

TARVIKELUETTELO

Tarvikkeet

- Travertiinilaattoja, 10 x 10 cm
- Laattalaastia
- Saumalaastia

- Saumaustasta
- Saumaussarja, johon kuuluu ämpäri ja antiikkilaatoille sopiva sien
- Puuvillaliina

Erikoistyökalut

- Hienohampainen hammaslasta
- Muurauskauha
- Porakone + vispilä

Lisätietoja internetistä, mm:

Laatat: www.erikstone.com

Työkalut: www.evuorio.fi



Saumalaasti levitetään ristikkäisliikkein.

3 Lattia voidaan saumata seuraavana päivänä. Saumalaasti sekoitetaan vispilällä. Laasti painetaan ensin saumoihin ristisuuntaan ja "harjataan" sitten pyöreillä liikkeillä kunnes saumat ovat täynnä.



Pyyhi varovaisesti ja huuhtelee sien useita kertoja.

4 Laatat pyyhitään pehmeällä kostutetulla laattasiennellä. Siennellä tasoitetaan saumalaasti ja poistetaan ylijäämät. Laattojen puhdistamista jatketaan, kunnes laatat ovat täysin puhtaita.



5 Kun saumalaasti on valkaistunut (noin 30 min kuluttua), saumaharso poistetaan kuivaamalla lattia puuvillaliinalla. Saumaharso on ohut valkoinen kerros laattojen päällä. Tämän jälkeen lattia saa kuivua 2-3 päivää ennen pintakäsittelyä.