

Sen nimi on **itsetasoittuva lattiatasoite,** *mutta se pitää levittää itse!*

Itsetasoittuvan lattiatasoitteen nimi on hämäävä, sillä sitä ei voi vain kaataa lattialle ja toivoa, että painovoima hoitaa loput.

Tasoitetta pitää auttaa oikeaan suuntaan. Itsetasoittuva tasoite tekee lattiasta niin suoran, että pinnan voi jättää sellaisekseen tai peittää muovimatolla tai ponttilaudoilla.

1

Etsi painaumat

Lattian oikaiseminen aloitetaan etsimällä painaumat ja kaltevat paikat. Sen voi tehdä pitkällä vatupassilla, linjalaudalla tai linjalaserilla. Jos lattiaan on tarkoitus asentaa ponttilaudat, ne määrittävät, kuinka tasainen lattian pitää olla. Yleisesti lattiaa pidetään tarpeeksi suorana, jos se kallistuu enintään 1–2 millia metriä kohti.

Lattiatasoite on helppointa levittää, kun kerros on vähintään 2 millia paksu. Ohuempaa kerrosta on vaikea levittää ja saada tasaiseksi.

1. Etsi epätasaisuuksia pitkän vatupassin tai linjalaudan ja mitan avulla.

2. Merkitse painaumat ja kohoumat lyijykynällä. Hakkaa kohoumat pois meisselillä ja vasaralla tai hio muita ylempänä olevat kohdat timanttikuppilaikalla ja kulmahiomakoneella.

3. Ruuvaa ohjainrimat uuden lattian korkeudelle. Käytä litteäkantaista ruuveja ja ruuvaa ne tarkasti valmiin lattian korkeuteen. Käytä sitä enemmän korkomerkkejä, mitä kaltevampi lattia on ja mitä vähemmän sinulla on kokemusta tasoittamisesta.



Tee Itse



VAIKEUSASTE

Tasointaminen sujuu helposti, kun pohjatyöt tehdään kunnolla.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

15 m² lattian tasointaminen vie 1 päivän + kuivumisajan.



HINTA

2–30 euroa/m² sen mukaan, kuinka kalteva lattia on.



MATERIAALIT

- Nopeasti kuivuvaa tasoitetta (esim. Kiilto Maxirapid)
- Pohjustetta
- Itsetasoituvaa lattiatasoitetta
- Litteäkantaisia ruuveja



ERIKOISTYÖKALUT

- Linjalauta/pitkä vatupassi
- Laastikampa
- Hierrin



Pitkä vatupassi on hyvä työkalu painaumien etsimiseen.



2



3

2

Puhdista tarkasti



Puhdista lattia huolellisesti, ennen kuin levität siihen mitään. Öljy, saippua ja muut rasvat pitää poistaa.

3

Täytä isot painaumat

Yli 10 milliiä syvät painaumat pitää tasoittaa karkealla tasoitteella, ennen kuin lattialle voi levittää itsetasoittuvaa lattiatasoitetta. Käytä nopeasti kuivuvaa tasoitetta, jota on helppo levittää. Älä käytä laajojen painaumien tasoittamiseen tavallista valmisbetonia, sillä se kovettuu hitaasti eikä kestä kunnolla ohuena kerroksena.

1. Kaada sekoitettu tasoite oikaistavaan kohtaan.

2. Levitä tasoite, painele se kunnolla tiiviiksi ja tasoita pinta hiertimellä. Levitä laasti niin laajalle ja ohueksi kerrokseksi kuin mahdollista, mutta älä anna pinnan mennä rikki. Muista jättää tasoitteen päälle 2–5 milliiä tilaa itsetasoittuvalle lattiatasoitteelle.



1

5

Levitä tasoite lattialle

Nyt ollaan lopulta vaiheessa, jossa itsetasoittuvan lattiatasoitteen levittäminen alkaa. Tässä vaiheessa huolellisen pohjatyön merkitys korostuu. Lopputulos näyttää mahdollisimman hyvältä, kun koko lattia käsitellään samalla kertaa.

1. Sekoita tasoite. Kaada puhdasta vettä paljon pohjalle ja lisää joukkoon laastijauhetta. Sekoita massa perusteellisesti vispilällä ja porakoneella. Laastin pitää olla kermamaista ja tasaista, eikä siinä saa olla paakkuja.

Anna laastin vetäytyä muutaman minuutin ajan ja sekoita se uudestaan.

2. Levitä tasoitetta lattialle. Aloita yhdestä nurkasta, ja kaada lattialle vain sen verran tasoitetta, että yllät tasoittamaan sen. Levitä tasoitetta mieluummin liian vähän kuin liian paljon kerrallaan.

3. Levitä massa tasaiseksi laastikammalla ja tarkista katsomalla ruuveja, että pinnasta tulee suora ja tasainen. Tasoita lattia pienissä osissa. Tasoita koko lattia kerralla, jotta lattiaan ei tule turhia pykäliä.



1



2



3



2

Tasoite on helppo levittää teräshiertimellä.



Laastikampa sopii tasoitteen levittämiseen. Hampaiden koolla ei ole suurta merkitystä.

4

Levitä tasoite



Käsittele koko lattia tartuntapohjusteella, jotta itsetasoittuva lattiatasoite tarttuu kiinni mahdollisimman hyvin. Käytä lattiatasoitteen valmistajan suosittelemaa pohjustetta. Varmista, että lattia on puhdas ja laasti kuivaa.

6

Poista kohoumat



Kaavi pienet kohoumat pois siinä vaiheessa, kun tasoite ei ole kovettunut kokonaan mutta on niin kuivaa, että sen päällä voi kävellä.