

Viikonloppu- projekti

VAIKEUSASTE:



“ Valitse uudet laatat huolella ajan kanssa. Lainaa muutama laatta malliksi, jotta voit kokeilla, miltä ne näyttävät oikeassa ympäristössä. ”



ENNEN KUIN ALOITAT

Tarvikkeet

Etukäteisvalmisteluihin:

- Tarvitt. kiinnitetty ja laastia
- Tarvitt. laattoja tasoitukseen
- Pohjustetta

Laatoitukseen:

- Laattoja
- Laatoituslaastia
- Saumalaastia
- Höylätty lista, 21 x 43 cm
- Saniteettisilikonia

Hinta

Riippuu ensisijaisesti laattojen hinnasta, alk. noin 10 €/m²

Erikoistyökalut

- Hammaslasta
- Teräsharja
- Laatoitussarja
- Vispilä: saumalaastin sekoittamiseen



Lauantai 09:00

Säilytä etäisyydet langalla tai ristikoilla

Päätimme käyttää saumausrakua laattojen välisten etäisyyksien varmistamiseen. Narun paksuus on sovitettu laattavalmistajan suosittelemaan saumakoon mukaan. Voit käyttää myös muovisia laattaristikoita. Monet muurarit valitsevat narun.



Vanhat laatat jätetään alle: Uudet laatat pintaan

Kylpyhuoneen uudelleen laatoituksen ei tarvitse olla valtava purku- ja siivousurakka. Vanhat laatat voi nimittäin jättää paikoilleen ja asentaa uudet ja modernit laatat vanhojen päälle.

Vanhat laatat saavat jäädä paikoilleen. Uudet laatat asennetaan vanhojen päälle.

Toimi näin, jos laatat eivät jatku katonrajaan

Joissakin kylpyhuoneissa laatoitus päättyy 30–50 cm:n päähän katonrajaan. Jos haluat asentaa uudet laatat katonrajaan saakka, joudut tasoittamaan tuon alueen, jotta sen pinta on vanhojen laattojen tasalla. Tämä on helpointa tehdä ostamalla mahdollisimman halpoja laattoja, jotka ovat vanhojen laattojen paksuisia, ja kiinnittämällä ne katonrajan alueelle. Näin saat laatoitettavasta alustasta kauttaaltaan tasaisen. Tämä vaatii hieman lisätyötä, mutta on kuitenkin paljon helpompi keino kuin poistaa kaikki vanhat laatat. Kaikista rakennustarvikeliikkeistä löytyy varmasti joitakin halpislaattamalleja. Ehkä kauppiaille on jäänyt jostakin erä laattoja, joista hän mielellään haluaa päästä eroon ja saada niistä vielä pienen mutta kulut kattavan korvauksen.



1. Poista irronnut rappaus. Tässä seinässä on ollut paksu tapetti, ja se pitää poistaa ensimmäisenä.



2. Asenna halvat laatat. Tarkista, että ne tulevat tarkasti vanhojen laattojen kanssa samaan tasoon. Käytä vesivaakaa tai vastaavaa.

Jos seinässä on irronneita laattoja

Ne laatat, jotka niitä naputeltaessa kuulostavat ontoilta, eivät ole enää kunnolla seinässä kiinni. Joten niitä ei voi käyttää uusien laattojen alustana. Jos irronneita laattoja on monta, ehkä valtaosa laatoista, kannattaa pelata varman päälle ja poistaa kaikki vanhat laatat. Jos asennat uudet laatat irrallaan olevien päälle, vaarana on, että uudet putoavat alas. Yksittäiset laatat on helppo irrottaa vasaralla ja taltalla. Niiden jättämät aukot tasoitetaan laastilla. Varo vaurioittamasta seinän mahdollista vesieristettä.



1. Poista irti oleva laatta. Taltasta on paljon apua, jos osa laatasta on tiukasti kiinni. Varo kuitenkin rikkomasta mahdollista vesieristettä.



2. Täytä aukko laastilla. Laastia on helppo työstää ja se kuivuu nopeasti. Laatat voi asentaa 3 tunnin kuluttua.



3. Silota laastipinta muiden laattojen tasalla. Käytä suurta lastaa, ohjauskiskoa tai suoraa lautaa.

Siitä on jo vuosia, kun nämä laatat näyttivät moderneilta. Mutta ajatus laattojen poistamisesta vasaralla ja taltalla, seinien mahdollisilta kolhuilta ja uudelleen laatoittamiselta, herättää useimmissa meissä suurta vastahankaisuutta. Joten laatat saavat yleensä jäädä vuosiksi paikoilleen. Mutta nyt ne saavat lähteä...tai pikemminkin ne itse asiassa saavat jäädä. Sinun ei nimittäin välttämättä tarvitse poistaa vanhoja laattoja. Riittää, kun kiinnität uudet ja modernit laattasi vanhojen laattojen päälle.

Vanhojen laattojen on kuitenkin oltava tiukasti seinässä kiinni. Tarkista asia naputteleamalla niitä vasaranvarrella. Jos niistä kuuluu onto ääni, laatat ovat irti ja ne on poistettava. Mutta jos sinulla on tuuria, vain jokunen laatta on irti, ja riittää, että poistat ne ja täytät aukot laastilla. Muut kiinni olevat laatat saavat jäädä. Tämän jälkeen voit ehostaa huoneen ilmeen trendikkäillä laatoilla. Vaikka vanhat laatat eivät jatku aivan kattoon saakka, voit jatkaa uusilla laatoilla sinne saakka: asenna ensin kaistale halpoja laattoja ja sitten uudet laatat niiden päälle.

Viikonloppu- projekti

Lauantai 11:00

Timantit leikkaavat mitä tahansa



Kulmahiomakoneen timanttihiomalaikka on korvaamaton apuväline laattojen reunojen hioamiseen. Laikat

maksoivat ennen paljon, mutta viime vuosina niistä on kehitetty myös monia edullisia tuotemalleja. Niitä löytää rakennustarvikeliikkeistä ja alehalleista. Laikoilla voi hioa kiveä, betonia, yms.

Lauantai 13:00

“Nyt voit ryhtyä varsinaiseen laatoitustyöhön. Teet itsellesi suuren palveluksen työstämällä mittakepin ja olemalla huolellinen, että sekä pysty-että vaakasamat tulevat narun paksuisiksi.”



Lauantai 15:00

Työn tuomat haasteet vaativat oikeat työkalut

Kylpyhuonetta remontoitaessa törmää usein tilanteisiin, joissa laattoja on sovittava. Laattaan on esim. tehtävä reikä mahdollisia putkia varten; tästä selviää timanttireikäshalla. Myös pelkkä laatan kulma voidaan joutua poistamaan: tähän tarvitaan laattapihdit. Jos laattoja on leikkava kohti-

suoraan, tarvitaan laattaleikkuria. Sen voi vuokrata.



Lauantai

Valmistele seinä



Merkitse
hiottavat
kohoumat
tussilla.

1 Paikallista seinän epätasaisuuksia. Pidä vesivaakaa tai suoraa lautaa seinää vasten ja merkitse kohdat, joissa on kohoumia.



Pese laatat laattapuhdisteella ja huuhtelee puhtaalla vedellä.

2 Hio pinta. Käytä timanttihiomalaikkaa. Niitä löytää rakennustarvikeliikkeistä ja alehalleista.



3 Tarkista laattajako mittakepillä (katso alla oleva tietolaatikko). Pöytätasosta ja katonrajasta aloitetaan aina kokonaisilla laatoilla.



Lähtöpisteenä on pöydän yläreuna.

4 Tarkista useampi kohta. Pöytätasosta alaspäin mentäessä on tultava myös ylöspäin. Jos laattoja on sovittava, yritä välttää puolta laattaa pienempien palojen työstämistä. Palat eivät näytä hyvältä.



Valmista laattojasi varten mittakeppi

Aseta kaksi riviä laattoja ja vedä niiden väliin naru. Saat saumat tiiviiksi keppiä käyttäen. Mittakepin avulla saat laatat siististi paikoilleen. Jos ryhdyt vain laatoittamaan lattiasta ylöspäin, vaarana on, että katonrajaa vasten tulee liian kapea laattarivi. Tämä ei näytä hyvältä. Yleensä on yritettävä välttää leikkaamasta laattoja puolikasta pienemmäksi. Varmista myös, että laatat jakaantuvat tasaisesti tilaan ja mahdollisten pöytälevyjen alle.

Laatoita

Nyt voit ryhtyä laatoittamaan uusia laattoja vanhojen päälle. Aloita pöydän kohdalta tai lattiatasolta, mutta jätä alin laattarivi asentamatta. Kiinnitä suora lista kohtaan, johon toisen rivin laattojen alareuna tulee. Näin saat varmasti vaakasuoran aloituslinjan laatoitukselle. Aloitatpa pöydän tai lattian tasolta, välttyt näin alustan mahdollisilta vinoutumilta laattariveissä. Oikaise sen sijaan alin laattarivi alustan mukaan.

Käytämme tässä verkkoon kytkettyjä laattoja, jotka asemoidaan ja kiinnitetään laastiin yhdellä kertaa. Laatoitus tapahtuu aivan samalla tavalla kuin yksittäisiä laattoja käytettäessä.



Kiilaa lista paikoilleen.

1 Kiilaa suora, höylätty lista seinään.

Sen pitää olla täysin vaaterissa ja yläreunan on myötältävä toisen laattarivin alareunaa. Toisin sanoen lauta tulee korkeudelle, joka vastaa alimman laattarivin korkeutta + kahta saumaleveyttä (alarivin alla ja yllä).



2 Levitä laasti seinään teräslaattalla.

Laasti on sekoitettu pakkauksen ohjeiden mukaan. Jätä noin yhden senttimetrin etäisyys listaan.



Pidä lastaa noin 45°:n kulmassa.

3 Käsittele laastin pinta hammaslastalla. Kun painat laatat paikoilleen, laasti jakautuu tasaisesti laatan takapintaan.



4 Ensimmäinen rivi asennetaan suoraan listan päälle. Seuraavat rivit asemoidaan saumanarun yläpuolelle, jotta saumalaastille jää tilaa.

TÄRKEÄÄ! Älä paina saumanarua puristuksiin, vaan asenna laatat narun päälle.



5 Paina laatat tiiviisti seinään. Käytä muovista lattiaa, jotta saat painettua isomman alan kerrallaan. Yksittellen painettuna laatat saattavat painua vinoon.



6 Tarkista säännöllisesti, että laattarivit ovat suorat sekä pysty- että vaakasuunnassa. Jos vinoutta on, siirrä laattoja hieman, jotta saat riveistä suorat.



7 Asenna lopuksi alin laattarivi.

Sivele lastia laatoille yksi laatta kerrallaan. Paina laatta kiinni ja pitele sitä paikoillaan pienen teippipalan avulla, kunnes laasti on kuivunut.



Teippi pitää laatat aloillaan, kunnes laasti on kuivunut.

8 Asenna laatat pöydän reunaa myötäillen. Levitä laasti seinään, ja kiinnitä laatat teippipalalla. Nyt rivin alla nimittäin ei ole listaa, jonka päällä laatat pysyisivät. Anna laastin kuivua yön yli.

Lauantai 20
Sunnuntai 21

Viikonloppu- projekti

Sunnuntai 09:00

“Tänään tarvitset tehokasta porakonetta ja isoa vispilää saumalaastin kunnolliseen sekoittamiseen, jotta siihen ei jää paakkuja. Vaihtoehtoisesti voit vuokrata oikean laastin-sekoituskoneen.”



Sunnuntai 11:00

Laatoitussarja helpottaa työtä



Ämpäristä, kahvallisesta saumauskumista ja sienestä koostuvasta laatoitussarjasta

on paljon hyötyä. Ämpärin rullien avulla sienestä on helppo puristaa ylimääräinen vesi pois.

Sunnuntai 16:00

Saumalastasta on apua kulmissa ja nurkissa

Kulmien tai erilaisten lvi-liitoskohtien ympärillä voi olla hankala työskennellä tavallisen kumilatan kanssa. Näissä koh-teissa voi käyttää pientä kumista sauma-lastaa: Sillä voi painaa saumalaastin sau-maan, ja se mahtuu pieniin-kin kohtiin. Saumalastoja on erikokoisia, kuten myös hiertimiä yms.



Sunnuntai 17:30

Työ viimeistellään tärkeällä silikonilla

Pöytälevyjien, levyseinien ja muiden kuin kivi- tai laattapintojen liitoskohdissa on tärkeää käyttää saniteettisilikonlia liitos-kohtien tiivistämiseen. Tavallinen sau-mauslaasti halkeilee näissä kohdissa.

Sunnuntai

Viimeistele saumalaastilla

Laattojen väliset saumat ovat lähes yhtä tärkeitä kuin laatat. Vaalealla sauma-laastilla tilaan syntyy aivan erilainen ilme kuin tummalla saumalaastilla saumatta-essa. Kysy laattamyymälästäsi, mitä sauma-väriä hän suosittelee, tai kokeile itse eri värejä. Sekoita pussin sisältö ohjeiden mukaan ja sekoita se huolellisesti porako-neeseen kytketyllä vispilällä. Saumaa alla olevien kuvien mukaan. Poista ylipursuava saumalaasti heti laatoista.

Saumalaasti sekoitetaan huolellisesti pora-koneen vispilällä.



Saumaa laatat



1 Työnnä aaltopahvia alimpaan saumaan. Sauma täytetään myöhem-min silikonilla. Aaltopahvia käytetään suojaamaan saumaa saumalaastilta.



2 Paina saumalaasti saumoihin. Käytä saumauskumia ja työskentele ristiin laattojen yli, jotta kaikki saumat täyttyvät kokonaan. Anna saumalaastin kuivua 15 min ennen kuin jatkat työtä.



3 Poista ylipursuava saumalaasti saumaus sienellä, kun 15 min on kulunut. Huuhtelee sieni usein ja purista sienestä ylimääräinen vesi aina pois.



4 Kiillota laatat kuivalla puuvilla-liinalla puolen tunnin kuivumisajan jälkeen. Kuivaa pysty- ja vaakasuuntaan, jotta saumoista tulee yhtä kiiltävät.

Saumaa silikonilla



1 Peitä pöydän ja laattarivin reuna teipillä alimman sauman kohdalta. Paina teippi leveällä ruuvitalalla laattoja vasten, jotta sen alle ei pääse silikonilla.



2 Täytä sauma saniteettisilikonilla. Leikkaa patruunan kärki viistoon, jotta saat massan siististi saumaan vetämällä patruunaa saumaa pitkin.



Poista teipit heti saumauksen jälkeen, jotta ne eivät tartu kiinni.

3 Vedä etusormella saumaa pitkin ja silota sauma kauniin kaarevaksi. Ylimääräinen silikonit pursuu teipille.
VINKKI: Käytä kertakäyttöhansikkaita, niin et saa silikonilla sormiisi.



[ennen]

Siitä on jo jonkin aikaa, kun nämä laatat näyttivät moderneilta. Ne haluttiin uusia – tai peittää.

[jälkeen]

Vanhat laatat ovat tallella – uusien laattojen alla. Huoneen ilme on nyt paljon pirteämpi.



“Mahtavaa, kun vanhoja laattoja ei tarvinnut purkaa. Selvisin helpolla, sillä laatat olivat vielä kunnolla kiinni, joten pääsin heti seinän yläosan kimp-puun. Laatoitus on helppoa, kunhan vain tarkkailee, että laattarivit tulevat sekä pysty- että vaakasuoraan.