



Leveä posliiniallas on ripustettu kevytrakenteiseen väliseinään tukevasti, sillä seinärakenteeseen on upotettu terästelineet. Telineet kestävät painavampiakin esineitä, esimerkiksi seinäripusteista WC-istuinta.

Painavatkin esineet voi hyvin ripustaa

Voiko ison, raskaan pesualtaan ripustaa kevyeen väliseinään? Totta kai voi.

Jos pääset rakentamaan itse myös seinän, voit valita tässä esitellyn toimivamman keino. Ripustus onnistuu kuitenkin tarvittaessa myös muilla tavoin.

Metrin levyistä ja 58 cm syvää posliinista pesuallasta ei voi kiinnittää ihan mihin tahansa. Esimerkiksi yhdestä kipsilevystä koostuva seinä antaa periksi ja allas päätyy lattialle. Mutta jos seinä on jotenkuten kunnolla rakennettu, esimerkiksi kahta kipsilevyä käyttämällä, on vain taidoista kiinni, saako altaan tai muun raskaan kalusteen ripustettua tukevasti seinälle.

Tässä kohteessa, jossa pääsemme rakentamaan myös kylpyhuoneen väliseinän, voimme valita ihanneratkaisun: seinään upotetun terästelineen. Samaa ratkaisua voi käyttää seinäripusteisen WC-altaan kiinnittämiseen, ja rakenne kestää varmasti sekä pesu- että WC-altaan painon.

Vaikka sinun seinäsi olisi vain vähän yksikerroksista levyseinää vankempi, voit silti ripustaa raskaita esineitä. Artik-

kelin lopusta löytyy kolme tapaa, joilla voi rakentaa väliseinän ja varmistaa, että ne kestävät pesualtaan, taulu-tv:n tai muun raskaan kalusteen painon.

Jos kyse on vain taulu-tv:n ripustamisesta, sinun ei tarvitse levyttää koko seinää uusiksi. Voit vain asentaa vanerilevyn tai muun levyn siihen kohtaan, johon taulu-tv tulee, ja ruuvata levyn kiinni kipsiseinään.

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Jos rakennat väliseinän teräsraangoista, jalusta on helppo sovittaa rakenteeseen.

AJANKÄYTTÖ:

Lisää pari tuntia siihen aikaan, joka sinulta menee seinän pystyttämiseen.

HINTA:

Noin 300 € / jalustat

Tämän vankempaa rakenteesta ei saa: rakensimme väliseinään terästelineet pesuallasta varten. Allas on kiinnitetty tukevin kierretangoin.

Vankka seinä

Tämä projekti on pitkälti samanlainen tehtävä kuin tavallisen väliseinän rakentaminen teräsprofiilien ympärille. Nyt rakennamme seinän sisään kuitenkin kaksi teräsjalustaa, jotta voimme myöhemmin ripustaa huoletta väliseinään leveän ja raskaan käsienspesualtaan.

Koska altaamme on metrin leveä, tarvitaan kaksi jalustaa. Tämä tuo mukanaan muutaman lisähaasteen, joita ei välttämättä ole huomioitu ohjeissa; teräsprofiilit kiinnitetään toisiinsa, joten asennusjärjestys on tärkeää huomioida. Muussa tapauksessa toista telineettä on vaikea pystyttää, sillä pystyprofiilit sijoittuvat selkä selkää vasten.



1 Lue asennusohjeet huolella ennen kuin aloitat, jotta olet perillä kaikista säätömahdollisuuksista yms. Tässä ylä- ja alakiskot on jo asennettu ja ne ovat valmiina jalustaa varten.



Jalat käännetään toisiaan vasten, jotta niiden ulkopuolelle jää tilaa teräsprofiilille.

2 Muista jättää viemäröinnille tilaa. Pystytämme kaksi jalustaa. Toisen jalan ulkosivusta on 60 mm altaan keski-kohtaan. Kiinnitä jalat pulteilla lattiaan.



3 Leikkaa vaakaprofiilit levysaksilla niin, että ne sopivat korkeuteen ja ne voi kiinnittää ylä- ja alakiskoihin.



4 Ruuvaa ensin profiili C jalustaan 2 kiinni, pystytä se ja ruuvaa sitten profiili D jalustaan kiinni. Asennusjärjestys on tärkeä, sillä muuten et voi ruuvata ruuveja profiiliin C, joka seisoo selkä selkää vasten profiiliin B nähden.



Kiinnityspihdeistä on paljon apua profileja kiinnitettäessä.

5 Vaakaprofiilit kiinnitetään ylhäältä ja alhaalta kiinnityspihdeillä ja kiinnitetään jalustaan mukana saatavilla itsesenkkaavilla ruuveilla tarkasti suoraan. **VINKKI:** Leikkaa profiiliin siivekkeet pois kohdasta, josta viemäröinti uppoaa seinään.



6 Sääda allasta kannattelevien kannattimien korkeus (vaaka-kierretangot) niin, että altaan lopullinen korkeus yläreunasta mitattuna on noin 85–95 cm. Tarkka mitta riippuu allasta käyttävien asukkaiden pituudesta.



7 Asenna kierretangot altaan kiinnitysreikien kohdalle siten, että altaan keskikohta on tarkalleen kahden jalustan välissä. Nyt viemäröinti saadaan sovitettua teräsrakenteiden keskelle.



8 Kannattele allasta, kunnes olet varma, että korkeus ja altaan sijainti muuten ovat oikeat. Tässä vaiheessa apulaisesta olisi hyötyä.

Asenna allas

Ennen kuin voit asentaa altaan lopullisesti, seinä on saatava valmiiksi. Se verhoillaan märkätilaan tarkoitetuilla kipsilevyillä molemmilta puolilta. Märkätila tiivistetään, tasoitetaan, tapetoidaan ja maalataan.

Nyt voit nostaa altaan kierretangoille ja kiristää sen aluslevyillä ja muttereilla. Käytä hyvää, isoa aluslevyä, jotta kaikki paino ei kerry pelkästään mutterille.

Kiristä, mutta älä enempää kuin allas pystyy ottamaan vastaan.

Viimeistele saumaamalla märkätilesilikonilla päällipinnat ja reunojen sivut.



1 Kiristä allas tiukasti neljään kierretankoon ja tiivistä altaan ja seinän välinen rako kapealla valkoisella silikonisaumalla.

TARVIKELUETTELO

Tarvikkeet

Teräsprofiilit:

- Yläkiskot
- Alakiskot
- Palkit

Jalustat seinän sisään:

- 2 käsienpesuallassarjaa (Geberit)

Lisäksi:

- Pultteja ja ruuveja
- Käsienpesuallas (tässä Duravit)

Erikoistyökalut

- Kiinnityspihdit
- Levysakset

3 väliseinää, jotka myös kantavat

Jos haluat rakentaa väliseinän ja ripustaa siihen raskaitakin esineitä, voit tehdä kuten näissä kuvissa on tehty. Kaikki kolme menetelmää kestävät raskaitakin ripustuksia.

