



Gör Det Själv



SVÄRIGHETSGRAD:

Arbetet är otroligt enkelt men glöm inte att maskera noga för färgen sprids lätt i hela bostaden.

TIDSÅTGÅNG:

2 timmar fördelat på 2 dagar för primern ska härda

PRISBILD: 200–250 kr

Flera tunna skikt ger bäst resultat. Om du sprayar för mycket per gång rinner färgen i vågor. Det är viktigt att sprayburken hela tiden hålls i rörelse.



TIPS

Rostskyddsmåla radiatort. Metallföremål bör alltid rostskyddsmålas innan de målas med vanlig färg. Det gäller även om du ska spraya. Grundfärgen är en primer som fäster bra och som passar på alla underlag bara de är rena, torra och fettfria. Primern ska härda ett dygn innan du kan måla på nytt.



Om du spraymålar dina radiatorer slipper du penselhår i den färdiga ytan och du slipper krångla med långa och smala penslar, som ändå inte kommer åt överallt. Tack vare spray är det lätt att fräscha upp radiatorerna.

Snygg radiator på kort tid:

spraymåla!

När du målar en radiator finns det bara ett sätt som är enkelt. Och det är att använda spray. Du behöver en primer med rostskyddseffekt och en sprayburk med önskad kulör.

På så sätt slipper du krångla med långa penslar. Det fastnar inga hår i färgen och du ser inga spår efter penseln i den färdiga ytan. För att lyckas är det viktigt att du har tvättat radiatoren så att

det inte finns fett eller smuts på ytan. Därefter maskerar du noga så att färgen inte flyger runt i rummet. De små färgpartiklarna kan faktiskt hamna överallt i bostaden om du inte maskerar.

En sprayburk kostar runt 100 kr oavsett om den innehåller primer eller färg. En burk räcker ofta till två radiatorer.

Om du inte har halvmask bör du använda filtermask och sörja för god

ventilation. Skydda kläderna med en overall och använd plasthandskar eller andra skyddshandskar.

Det tar knappt en timme att måla, inklusive tvättning och slipning med slippapper korn 150. Men det tar minst lika lång tid att maskera. Det bästa är om du kan sätta papp både ovanför och vid sidan av radiatoren så att färgpartiklarna inte sprids i bostaden.

Maskera noga



1 Tvätta radiatoren med målartvätt. Se till att komma in i alla falsar. Om det finns repor i ytan slipar du dem med fint slippapper (korn 150). Du ska ev. spackla för du kan inte dölja repor eller jack genom att måla med sprayfärg.



2 Maskera med plast och tejp så att det inte kommer färg på delar som inte ska målas. Stäng av värmen.
VIKTIGT! Radiatoren måste vara helt kall när du målar.



3 Skydda väggen och golvet med t.ex. tidningar eller papper. Bygg gärna en spraykabin runt radiatoren så att färgpartiklarna inte försvinner ut i bostaden. Tejpa alla skarvar för färgen tränger ut genom minsta lilla springa.



Skydda håret. Det är nämligen besvärligt att tvätta bort färg.

Du ska minst ha dammfiltermask, men allra helst en halvmask med kolfiberfilter. En sådan skyddar även mot lösningsmedel.

Handskar skyddar huden mot färg.

En billig engångsoverall som denna är alla tiders när du spraymålar.

Var rädd om dig

Använd halvmask eller i varje fall dammfiltermask med ventil. Då först kan du vara säker på att inte få sprayfärg i näsan och luftrören. Använd en skyddsoverall som täcker hela kroppen och smidiga skyddshandskar. Sörj för bra ventilation.

Om du ska måla flera radiatorer i samma rum duger det inte med dammfiltermask. Då måste du ha halvmask med kolfiler. En sådan kostar runt 500 kr, men då skyddas du inte bara mot färgpartiklar utan också mot ångor från lösningsmedlet. Det lönar sig med andra ord att investera i en kolfitermask, och filtret byts så snart det är slitet.

Ska hållas i rörelse

Både primern och färdigfärgen är här sprayfärger och de används på samma sätt. Börja med primern. När den har sprayats på ska den härda ett dygn.

När du spraymålar är det viktigt att hela tiden hålla sprayburken i rörelse, så att färgen inte läggs på i för tjocka skikt för då rinner den i vågor på radiatorn. Och det syns.

Som tur är torkar både primer och färg mycket snabbt och det innebär att du inte behöver vänta mer än högst 5 minuter mellan vare sprayning.

För att färgen ska fördelas jämnt på hela radiatorn för du burken i sicksack i sidled innan du målar uppifrån och ner, fortfarande med sicksack-rörelse.



1 Radiatorn behandlas först med en primer som har rostskyddande egenskaper. Nästa dag, när primern har härdat, kan du måla med färdigfärg. Moderna burkar har ofta en säkring som måste brytas av innan man kan spraya.



2 Sprayburken förs fram och tillbaka med stadig hand. Håll ett avstånd på 25–30 cm och se till att burken hålls lodrätt. Enda gången burken lutats är när du ska spraya mellan lamellerna. Spraya flera gånger med 5 minuters mellanrum.

SÄKERHET



Skydda lungorna. De partiklar som finns i luften när du använder sprayfärg är giftiga och farliga att få i luftvägarna. En dammfiltermask fångar de flesta partiklarna medan en kolfitermask även fångar partiklar från lösningsmedel.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

- Radiatorspray, vit, blank, 400 ml burk
- Primer (med rostskydd), 400 ml burk
- Overall och ansiktsmask
- Mållartvätt, plast, papper och tejp



3 Börja bakifrån när primern har härdat. Ge radiatorn ett par lätta duschar uppifrån med färgen och vänd sedan sprayburken så att den hålls lodrätt. Spraya inte på mer färg än vad som behövs för att radiatorn ska bli blank.



4 Låt färgen torka en timme innan du plockar bort skyddspapperet. Då ser du om det behövs en sprayning till eller ej. När du är nöjd låter du färgen härda minst ett dygn innan du sätter på värmen till radiatorn.