



1 Det eleganta sättet:
Välj puts



2 Det lätta sättet:
Välj tapet



3 Det klassiska sättet:
Välj spackel

3 sätt att dölja glasfibertapet

Om du har tröttnat på strukturerik glasfiberväv, får du här tre sätt att dölja den på – utan att du behöver riva loss den från väggen. Du kan i stället dölja väven med hjälp av Multiputs. Du kan limma fast en tjock specialtapet eller varför inte spackla väven och limma fast en tunn filt? Se hur det går till och välj det sätt som passar dig.

Det är inte nödvändigt att skrapa bort glasfibervävstapeten – eller andra tapeter med struktur som väv och "sjögräs" – när du har tröttnat på just struktur och önskar en slät vägg. Nej, det är till och med en fördel om du låter glasfibern sitta kvar, om den bara sitter ordentligt fast överallt.

Det finns i varje fall tre riktigt bra sätt att trola bort glasfiberväven på – utan att riva ner den. Och även om resultatet blir detsamma (alltså en slät vägg) så är det stor skillnad på tillvägagångssätt.

Det klassiska sättet är att fullspackla väggen med fin sandspackelmassa och sedan limma fast en tunn glasfiberfilt. Resultatet blir en jämn och slät yta som lätt kan målas. Tekniken är relativt enkel men det går inte särskilt snabbt att nå målet. Du måste spackla två gånger, slipa noga och lägga på filt. Och innan du målar skall den fina filten grundas med en fyllig färg.

Det lätta sättet är också det snabbas-

te. Stryk ett ordentligt lager vävlim på väggen och fäst sedan en specialtapet i limmet. Problemlösaren heter tapeten som gör väggen slät och klar för målning. Men även nu skall du först grunda eller prima.

Det eleganta sättet är också det svåraste. Du drar ut Skalflex Multiputs i två omgångar på väggen. Multiputsen är seg att arbeta med men i gengäld får du ett mycket bra resultat som är både rustikt och snyggt. Men det kräver lite handlag att arbeta med Multiputs.

Kräver en insats efteråt

Du måste kolla väggarna noga innan du sätter igång. Glasfiberväven måste sitta fast överallt annars kan du glömma allt om ett snyggt resultat.

Det skiljer inte särskilt mycket i pris mellan de tre sätten, men det verkar som om den klassiska lösningen är hälften så billig som det eleganta sättet med Multi-

puts. Men prisskillnaden utjämnas eftersom både spackling och Problemlösare kräver grundning eller primning innan du målar. Oavsett vilket sätt som tilltalar dig både arbets- och resultatmässigt så kräver de alla tre en insats efteråt – när du är klar. Du måste nämligen måla eller tapetsera ytorna.

TIPS

Om du vill ta bort glasfiberväven

Det är underlaget som avgör hur svårt eller lätt det är att få bort glasfiberväven. Är väggen av puts eller slät betong går det, med det är besvärligt och putsväggen måste repareras eftersom det alltid lossnar lite puts. Är väggen av gipsskiva är det nästan hopplöst att få bort väven. Låt den hellre sitta kvar och välj ett av dessa sätt eller sätt upp en ny gipsskiva.

Den eleganta lösningen med Multiputs ger en jämn men ändå rustik yta. Nackdelen med metoden är att det krävs lite handlag att fördela putsen eftersom den är seg och tung att arbeta med. Och man spiller mycket!

Så här får du en putsad vägg ... ►

1 Det eleganta sättet: Välj puts

Runt 65 kr per kvadratmeter kostar det att dölja glasfiberväv med Multiputs. Till det priset skall du lägga kostnaden för väggfärg, för det blir ju snyggast att måla väggen.

Multiputsen från Skalflex är ett färdigblandat pulver som du bara skall blanda med vatten för att få ett färdigt putsbruk. Sätt en omrörare i bormaskinen och blanda tills bruket blir fluffigt, nästan som tjockt vispad grädde. Om du arbetar snabbt med putsbruket och spackeln håller konsistensen sig tills du har tömt spannen och dragit ut allt bruket i ett millimetertunt skikt på väggen.

Multiputs är ett bra val på glasfiberväv så länge väven sitter fast och är ren. Bruket kan även appliceras på andra underlag som kakel och målade väggar, både ute och inne.

Lägg på bruket i två omgångar. Det första skiktet läggs på mycket tunt med stålspackel innan du lätt penslar väggen vågrätt. Det tunna skiktet är bindemedel för nästa skikt som läggs på tunt och finputsas med putsbräda. Det skall gå ett dygn mellan de två skikten. Ytan kan målas efter ett par dagar men bruket har inte härdat förrän efter en månad.

DETTA HAR ANVÄNTS

MATERIAL (till 17 m²)

- Skalflex Multiputs, 45 kg pulver

Prisbild: Cirka 1 300 kr

Närmaste återförsäljare:

Skalflex produkter (www.skalflex.dk)
säljs av bl.a. Dyrup Färg,
tel. 040-43 11 30

Fördelar med Multiputs

- Alla ojämnheter och hål fylls igen av bruket
- Relativt enkelt att putsa upp en jämn yta

Nackdelar med Multiputs

- Seg att dra ut med stålspackel och det behövs två skikt
- Golvet måste skyddas för man spillar trots allt en del

TIPS

Tre svampar som ger slät vägg:

En vanlig svamp ger en alldeles slät yta men se upp så att du inte trycker för hård för då drar du med dig putsbruket.



Putsbrädan med fint skumgummi ger en slät och mycket jämn yta men arbetet kräver en del övning.



Putsbrädan med grovt skumgummi är den som alla kan använda och som ger en jämn och slät yta.



Skär upp glasfiberväven där den sitter löst och dra bort så mycket som möjligt. Hål behöver du inte tänka på för de fylls av putsen. Det är viktigt att du undersöker hela ytan för att se om väven sitter fast. Det skall den nämligen.



Dra ut putsbruket nerifrån och uppåt. Multiputsbruket känns segt att dra ut och det innebär att det behövs lite muskler för att kunna fördela det snyggt.



Lägg på det andra skiktet när det första har torkat. Det tar cirka ett dygn. Det andra skiktet skall vara lite tjockare än det första och det blir bra med cirka 1 mm.



2
Tvätta väggarna noga med förslagsvis målar-soda så att de blir rena och fettfria.
VIKTIGT: Skydda golvet med plast och papper och maskera dörrfoder. Det är svårt att styra stålputsbrädan så du spiller en del.



3
Pulvret blandas till puts med vatten. Det går inte åt mer än 1 liter vatten till 5 kg pulver. Blanda i minst 5 minuter med omrörare i bormaskinen.



4
Konsistensen bör bli som tjockt vispad grädde. Då blir det lättast att arbeta med Multiputsbruket.
TIPS: Blandar du 15 kg putspulver häller du i 3,25 liter vatten. Det är lite mer än vad som behövs men bruket blir lättare att arbeta med.



6
Var noggrann när bruket fördelas – framför allt i hörn och längs kanter. Det går rätt snabbt att lägga på det första skiktet om ytorna är relativt släta.



7
Pensla ytan lätt med vatten när bruket har torkat en aning så att det känns fast på ytan. Dra penseln vågrätt för då blir det lättare att lägga på nästa skikt bruk.



8
Putsbruket skall torka ett dygn innan du kan lägga på nästa skikt. Kom ihåg att ta hand om det bruk du spiller.
VIKTIGT: Multiputsbruk fäster på alla slags underlag – även dina kläder.



10
Väggarna finputsas när du har lagt på det andra skiktet. Lägg bruk på ett par kvadratmeter i sänder och finputs sedan med den fuktiga brädan. Bruket bör ha fått vila cirka en kvart innan du putsar.



11
Lägg på bruket rätt tunt så snart du går från ett putsat område till ett oputsat så att man inte ser skillnad på dem. Den stora putsbrädan är bra att fördela putsen med.



12
Om du vill ha skarpa hörn drar du ut putsbrädan en bit från kanten innan den pressas in mot väggen.

En tapetserad vägg ... ►

2 Det lätta sättet: Välj tapet

Priset blir cirka 45 kr per kvadratmeter om du väljer Problemlösaren. Och till detta skall du förstås lägga utgiften för väggfärg.

Specialtapeten Problemlösaren har byggts upp på en glasfiberväv som har försetts med syntetiska fibrer och sedan kapslats in i en skumplastmatta. Tapeten är relativt tjock, ungefär som våtrumtapet, och den kräver en del vävlim för att kunna fästa. Men resultatet blir en fullständigt plan och slät yta. Och den är klar att tapetseras eller målas.

Innan du limmar fast Problemlösaren på den glasfibervästapetserade väggen måste du tvätta den noga med t.ex. Målarsoda. Därefter undersöker du hela väggen noga för att se att väven sitter fast ordentligt överallt. Den nya tapeten sitter förstås inte bättre fast än bakomliggande tapeter. Hittar du ett område där väven sitter lös skär du upp den – och limmar fast den igen! Om du tar bort den helt kan man se de nakna partierna genom Problemlösaren. När du är klar rullar du väggen med en primer som förstärker och som får vävlim och tapetklistor att fästa bättre.

Fördelar med Problemlösaren

- Lätt att sätta upp
- Det är enkelt att skära den längs kanter och hörn
- Det går snabbt att bli klar
- Täcker mindre hål och sprickor
- Måla två gånger så blir väggen slät

Nackdelar med Problemlösaren

- Besvärligt att rulla ett tjockt lager klistor på väggen
- Styv att arbeta med
- Lös glasfiberväv skall först skäras upp och limmas fast
- Större hål och ojämnheter i underlaget måste först spacklas igen och slipas
- Du måste stryka med grundfärg eller primer innan du kan måla

DETTA HAR ANVÄNTS

MATERIAL (till 20 m²)

- Vävlim, 12 liter, och primer, 1 liter
- Problemlösare, 35 m

Prisbild: Cirka 950 kr

Närmaste återförsäljare:

Problemlösaren kommer från Färgland Tapet, tel. 044-470 90, www.farglandtapet.se

TIPS

Även till kakel

Problemlösaren kan även sättas på kakelklädd vägg, men då är det extra viktigt att underlaget (kaklet) har avkalkats och avfettats. Fyll igen fogarna med finkornigt cementspackel och limma med våtrumslim.



1 Innan du sätter upp Problemlösaren på väggen måste denna ha tvättats ordentligt för att limmet skall få fäste.



5 Börja uppsättningen i ett hörn. Skär eller klipp till våderna före uppsättningen. I inåtgående hörn kan du låta Problemlösaren fortsätta 1 cm in på nästa vägg och sedan skära rent i hörnet genom de två våderna.



9 Alla tapeter skall pressas fast på väggen och det gör du även nu. Använd bred rulle av gummi och se till att pressa ut alla ev. luftbubblor mot en skarv. Upprepa gärna rullningen igen efter 5–10 minuter.



2 Skruvhål skall spacklas och slipas när du har tvättat väggen. Fält med lös glasfiberväv måste limmas fast. Det är viktigt att glasfibern sitter fast ordentligt överallt.



3 Det går åt en hel del vävlim för att få den torra Problemlösaren att fastna. Rulla ut vävlimmet i ett tjockt skikt. Använd målarulle med lång lugg.



4 Använd en bred pensel när du lägger på vävlimmet längs angränsande ytor som snedtak och golv liksom runt kontakter.



6 Vid uppsättning skall överlappningen vara 3–5 cm. Var noga med att varje våd hamnar lodrätt på väggen.



7 Skär rent upptill och nertill med vass hobbykniv. Använd en bred spackel eller ställinjal att skära längs.



8 När våderna är på plats skär du igenom överlappningarna med en vass hobbykniv och drar bort de remsor som nu lossnar. Efteråt har du fått en osynlig skarv mellan våderna.



10 Skär lodrätt ner över en kontakt och skär sedan vågrätt ovanför respektive under kontakten och vik ut Problemlösaren.



11 Pressa fast tapeten längs sidorna på kontakten och skär rent.

TIPS

Utåtgående hörn

Om du har ett utåtgående hörn med knivskarp kant fäster du varje våd helt ute längs hörnet så de sitter kant mot kant. Är hörnet lätt avrundat låter du våderna överlappa med minst 10 cm. Du kan ev. skära rent efteråt.

En spacklad vägg ... ►

3 Det klassiska sättet: Välj spackel

Runt 35 kr per kvadratmeter kostar det att sandspackla en vägg och klä den med glasfiberfilt. Du måste dessutom köpa färg och primer eller vävlim för att mätta filten.

När glasfiberväven sitter fast ordentligt överallt kan du bara låta allt sitta och fullspackla hela väggen med sandspackel. Det är relativt enkelt att fullspackla en vägg och du kan få fram en alldeles slät och fin yta.

Innan du spacklar måste du undersöka väggen. Dra bort trådar som hänger och spackla igen ev. ojämnheter och skador. Underlaget måste vara jämnt för annars syns det direkt när du är färdig. Och det vore väl försmädligt att till sist upptäcka att förberedelserna gick för fort?

Väggarna skall tvättas noga med målarsoda och få torka helt innan du drar ut sandspackelmassan. När denna är på plats har den grova strukturen i väven försvunnit.

Resultatet är en slät vägg som antingen skall tapetseras med vanlig tapet eller förses med en tunn glasfiberfilt, som sedan målas över. Stryk filten med primer eller vävlim för att den inte skall suga för mycket färg.

DETTA HAR ANVÄNTS

MATERIAL (till 20 m²)

- Lättspackel, fin – 20 liter
- Puts- och betongprimer, 1 liter
- Vävlim
- Glasfiberfilt, finmaskig

Prisbild: Cirka 1 000 kr

Materialet finns i närmaste bygg- och färgfackhandel.

Fördelar med spackling

- Det är lätt att fullspackla väggen
- Små ojämnheter och hål spacklas automatiskt igen
- Det är lätt att sätta upp glasfiberfilt

Nackdelar med spackling

- Det tar lång tid med tre olika arbetsmoment
- Slipningen orsakar mycket damm
- Minsta lilla ojämnheter syns om du inte är mycket noggrann
- Glasfiberfilten måste strykas med vävlim eller primer innan du kan måla

TIPS

Limma efter filten är på plats

Väggbeklädnader som är baserade på en väv eller filt av något slag suger färg – riktigt mycket färg. Därför är det en fördel att mätta dem på något sätt innan du målar. Det kan göras med olika produkter och ett gott råd är att välja den billigaste. Du har kanske en skvätt vävlim över och i så fall kan du stryka filten med det. Men du måste vänta tills limmet du satte upp filten med har torkat, annars kan filten glida på väggen. Billig grundfärg är ett annat bra alternativ.



1

Undersök väggen så att väven inte har gått sönder, trasat upp sig eller lossnat. Kolla noga efter ojämnheter och dra med handen på väggen.



5

Lägg på sandspackelmassan med en bred stålspackel. Börja nerifrån och lägg på spackel i en 50 cm bred remsa. Lägg på spackelmassa högre upp och börja dra en bit under där du lagt på en klick – på så sätt undviks "vallar".



9

Glasfiberfilten skärs i lagom långa bitar med hobbykniv och sätts upp på en vävlimbestruken vägg. Fäst våderna upptill, rätta till placeringen och tryck fast dem.



En stor bit av väven sitter löst. Skär bort bit efter bit med hobbykniven tills du märker att väven sitter fast. Du kan lossa väven med en stålspackel.



Slipa kanterna på glasfiberväven så att övergången nästan inte syns. Slipa också där du har tagit bort väv. Väggen måste vara plan eftersom även minsta lilla ojämnheter syns på en sandspacklad vägg. När du har slipat tvättar du väggen med målarsoda.



Större skruvhål fylls igen med sandspackel. Det är lättast att fullspackla väggen alldeles slät om du först har spacklat området där du tog bort glasfiberväv.



Tryck stålspackeln rätt hårt mot väven så att det bildas ett mycket tunt spackelskikt på väggen. Räkna med att lägga på spackel i två omgångar – det ger snyggast resultat.



Slipa väggarna när de har torkat ett dygn. Du kan med fördel använda slipplatta som monteras på ett förlängningsskaft. Det är endast längs kanter och i hörn som du bör slipa för hand. Slipa ytan helt slät och borsta sedan bort löst slipdamm.



Spackelmassan grundas med en primer för putsade ytor och betong. Dels ger det en jämn yta, dels medverkar primern till bättre fäste för vävlimmet.



Tryck fast filten med tapetborste eller en mjuk plastspackel. Du kan också rulla fast filten i det våta limmet.



Väderna skall överlappa varandra 3–5 cm och därefter skär du bort de överlappande bitarna genom att dra hobbykniven mitt i skarven. Dra bort de bitar som lossnar.



Stryk ett tunt lager grundfärg (primer eller lim) på den torra ytan innan du målar. Räkna med att vävlim behöver ett dygn för att torka ordentligt. Och ytterligare ett dygn senare (efter grundningen) kan du måla.