

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det är ganska lätt att montera själva handfatet, men det kan vara något av en utmaning att installera blandaren och avloppet.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

3 timmar.



PRIS

Från 350 kr för ett handfat.



MATERIAL

- Handfat
- Ev. blandare och avloppsrör
- Ev. packningspasta och våtrums silikon

Oavsett om du byter det i samband med en större renovering eller bara för att det behövs, är det **alltid häftigt med ett nytt handfat.** Och det behöver inte ens bli särskilt dyrt.

Finns det ett skåp under vasken, lägg en sträng med silikon på möbelns kanter innan du sätter vasken på plats.

Montera ett nytt handfat



Så här gör du

1. Packa upp handfatet och ställ det på högkant på ett arbetsbord. Det är mycket lättare att montera blandaren innan du limmar fast vasken med silikon.

2. Montera blandaren. Här skruvas en ring på, som ska låsas på handfatets undersida med en liten skruv.

3. Skruva fast bottenventilen på vasken. Följ det inte med en gummipackning, måste du smörja i bottenventilen med packningspasta, så att den håller tätt.

4. Montera resten av blandarens delar enligt de medföljande anvisningarna.

5. Skruva fast vasken vid fästena i väggen.

Ska du bygga ett helt nytt badrum, är det naturligtvis smartast att köpa handfatet tidigt i processen, så att du kan sätta konsolerna på helt rätt avstånd och höjd, innan du sätter upp kaklet.

6. Koppla blandaren till anslutningarna. Här kan du behöva få hjälp av en godkänd rörmokare.

7. Mät ut för avloppet (som ofta följer med handfatet när du köper det).

8. Koppla avloppsröret enligt tillverkarens anvisningar och kapa rören så att de passar. Till slut ansluter du avloppet till bottenventilen.

