

**SVÆRHEDSGRAD:**

Du skal være omhyggelig med hjørnesamlingerne. Ellers er opgaven pærelet.

TIDSFORBRUG:

Omkring en time

PRIS:

Cirka 300 kroner
(for tre Q-Lon lister på
240 cm fra DAFA)



Den gamle hoveddør er skæv og utæt.
At den gamle tætningsliste er malet, gør
kun problemet værre, fordi den er helt stiv.
Løsningen er at sætte en ny og større
tætningsliste på, så døren igen bliver tæt.

Skift den gamle tætningsliste

Sådan gør du

Med årene er den gamle hoveddør blevet lidt skæv og utæt. For at stoppe kulde og træk er der sat en Q-Lon tætningsliste på dørens yderside. En Q-Lon liste er en hård liste med blød skumbelægning, som døren eller vinduet lukker imod.

Nu har døren givet sig yderligere, og Q-Lon listen er malet. Det må man ikke, for så tørrer det bløde skum og bliver stift. Vi skifter den gamle liste ud med en, der er nummeret større. Så kan vi placere den tæt ind mod døren – og tætningslisten dækker stadig den del af karmen, der ikke er malet.

Q-Lon lister fås i forskellige tykkelser og bredder. Vælg den størrelse, der lige netop kan dække utætheden i døren.



1 Den gamle liste skæres fri. Da trælisten er malet sammen med resten af karmen, skærer vi den fri med hobbykniv, så malingen ikke slår skaller af.



2 Lirk den gamle liste fri. Brug et bredt stemmejern, og slå det forsigtigt ind mellem listen og dørkarmen. Så kan listen lirkes fri. Jo mindre skade du laver på karmen, jo mindre skal du reparere senere.

Gør det selv
– og spar over **500,-**

Tætningslisten er skiftet ud med en liste, der er lidt større. Så nu er hoveddøren tæt igen.

Den gamle tætningsliste er utæt, fordi den er malet, så den er helt stiv.

PROBLEM

Den nye tætningsliste er fleksibel og slutter helt tæt.

LØSNING



3 Skær den nye liste til med en nedstryger. Så undgår du, at listen flosser. Start med den liste, der sidder i toppen af dørens karm. Derefter skæres de to stykker til siderne.



4 Listen trykkes ind mod den lukkede hoveddør og sættes fast med galvaniserede dykkere. Brug en dyknagel til at få dykkerne helt ind i listen.



TIPS

Beskyt karmen. Sidder der små søm tilbage, når du har fjernet tætningslisten, så brug et stykke masonit, når du trækker dem ud med en bindetang. Så efterlader tangen ikke mærker.

