



Til en mursteinsvegg med dype fuger duger ikke vanlig sparkelmasse. Veggens skal pusses. Og her er gipsussen praktisk fordi den kan trekkes på i centimetertykke lag.

# Glatt vegg – i en fei

Skal mursteinsveggen være helt glatt, så glem alt om sparkelmasse. Du bør bruke gipsuss. Den er lett å arbeide med, og den kan legges på i tykke lag.

**M**ed vanlig sparkelmasse kan du bare legge på lag som er noen få millimeter tykke. Smører du på tykkere lag, krymper sparkelmassen når den tørker. Og da må du sparkle en gang til.

Det problemet har du ikke hvis du bruker gipsuss. Den kan legges på i lag på helt opp til 5 cm – uten å krympe. Derfor er gipsuss nesten alltid et godt valg når en svært ujevn vegg skal være helt glatt.

En annen fordel med gipsuss er at den er billig sammenlignet med for eksempel sandsparkelmasse. Men

bare om du skal behandle et større område, for du må som regel kjøpe en sekk med 30 kg tørt pulver som bare skal blandes med vann.

I dette prosjektet pusser vi en hel mursteinsvegg. Når du arbeider med så store flater, er det nødvendig å bruke to eller flere styreskinner som du kan dra en rettholt (eller et rett bord) på slik at du raskt og enkelt får ei glatt overflate som du kan arbeide videre med før pussens tørker.

Når pussens er rørt opp, har du nemlig bare en halv time å arbeide på før den begynner å stivne.

Når pussens tørker, blir den helt hvit. Et tykt lag gipsuss kan bruke ei uke på å tørke. Men da kan du også skru i den.



## Gjør Det Selv



### VANSKELIGHETSGRAD:

Med riktig verktøy er det lett å pusse store flater med gips puss. Men en glatt vegg i en arbeidsoperasjon krever at du kan arbeide raskt.

### TIDSFORBRUK:

3–4 timer pluss tørketid

### PRIS:

Cirka 1000 kroner for en vegg på sju kvadratmeter

### VERKTØY



**Trekk av.** Når pussen som blir til overs skal trekkes av, kan du bruke et langt, rett bord. Men det beste er å bruke en rettholt av aluminium. Har du for eksempel en på 1,5 meter og en på 0,5 meter, er det praktisk.

## Forberedelser



### 1 Veggen vaskes med grunnrens (fagvask) før den grunnes.

Veggen skal være helt tørr før du kan grunne overflata som skal sparkles.



### 2 Hjørneskinnene sages til i riktig lengde. Bruk ei baufil. Hjørneskinnene har to funksjoner: De forsterker hjørnene, men brukes også når du skal trekke av gips pussen med et langt, rett bord, en rettholt eller ei skinne.



Skinna fylles med tykk gips puss i hele lengden.

### 3 Press fast hjørneskinna, og fjern overskytende puss. Sjekk med et langt vater at skinna er loddrett på begge sider – det betyr mye for både arbeidsprosessen og det ferdige resultatet.

## På med gipsen



**1** Rør opp en porsjon gips puss, og trekk den på med et stort stålbrett. Gips pussen skal ha konsistens som krem. Bland bare så mye som du rekker å bruke på en halv time. Pussen legges på stålbrettet med ei spannskje.



**2** Begynn nedenfra i et hjørne når pussen trekkes på. Når du har fylt et område loddrett, fyller du etter i en vannrett bevegelse. En mursteinsvegg med fuger som er skrappt ut, sluker mye puss så du kommer ikke langt med ett brett.

## Rett av gipsen

Rettholten vippes/kantes litt i den retningen du trekker slik at du trekker med en kant.



**1** Nå må du arbeide raskt. Pussen rettes av med en rettholt som føres opp langs hjørneskinnene. Hold rettholten vannrett ved gulvet, og trekk av overskytende puss med rolige siksak-bevegelser. Hold den vannrett hele tiden.



### VIKTIG

**Forbehandling.** Skal du pusse ei glatt eller sugende overflate, må den behandles på forhånd. Glatte, ikke-sugende underlag kan du behandle med Knauf Betokontakt. Den påføres med rull eller en stor pensel og skal fortynnes med vann. Sugende overflater kan du behandle med vanlig forankringsgrunning.

Gips pussen trekkes på helt opp til taket. Under taket snus stålbrettet slik at du trekker puss en ovenfra og ned.

Har du vært rask, kan du fortsatt rekke å flytte litt på puss en slik at søkk lett kan fylles ut.



**2** Etter den vannrette turen trekkes rettholten loddrett over puss en – fortsatt med siksakbevegelser. Underveis fjernes overskytende puss fra rettholten. Rens den ofte mens du holder på.



**3** Under taket og langs små veggflater brukes en liten rettholt til å rette av med. Målet er ei jevn flate uten søkk eller forhøyninger.

## Ved vinduer/dører



**1** Vindusfalsen fylles med gips puss. Bruk ei spannskje til å legge på pussen med. Den presses godt inn i fugene mellom mursteinene.



**2** Vindusfalsen rettes av nedenfra med en kort rettholt. Trykk rettholten mot hjørneskinna, og hold den med hånda slik at du også kan ha et par fingre i vindusramma. Da er det raskt og lett å rette av falsen.

## Helt glatt vegg



**1** Når pussen er tørr, filtes overflata med et pussebrett med gummisvamp. Overflata skal være fast før du går i gang. Filtsebrettet dyppes i vann, og du skal pusse med store, bløte og runde bevegelser.



**2** Små hull fylles med gips puss. Fyller du alle hullene nå, og har du vært omhyggelig underveis, kan du slippe unna sparkling etterpå. Det sparer deg for en arbeidsoperasjon og tørketiden.



**3** Til slutt glatter vi med et stålbrett. Hold den ene kanten på stålbrettet i en liten vinkel mot veggen, og trekk brettet med fast hånd over pussen – uten å etterlate spor. Glattingen gjør du ovenfra og ned.

## MATERIALER



**Hjørneskinne.** Med hjørneskinner og loddskinner er det lett å kontrollere pusstykkelsen og få pussen i lodd. På utvendige hjørner og for eksempel vindusfalsen brukes hjørneskinner til å trekke rettholten opp langs. Knauf hjørneskinne er et profil på 34 x 34 mm. Det leveres i lengder på to til tre meter. På vanlige veggflater brukes loddskinner. Knauf-versjonen er profiler på 6 x 21 mm. De leveres bare i én lengde: 2,5 meter.

## TIPS



**Ettersparkling.** Får du ikke ei helt glatt veggflate ved første forsøk, kan du ettersparkle med fin gips puss. Bruk for eksempel Knauf Fix & Finish. Overflata på gips puss blir alltid sugende og skal primes før du kan male eller tapetsere på den.



## DETTE HAR VI BRUKT

### Materialer

- Forankringsgrunning (Knauf Betokontakt)
- Gips puss (Knauf Rotband)
- Hjørneskinne og rettskinne (her: Knauf)

### Spesialverktøy

- Rettholt, en lang (1,5 m) og en kort (0,5 m)
- Glattebrett
- Trekkbrett/stålbrett
- Pussebrett med gummisvamp