



VAIKEUSASTE:

Yksinkertainen tehtävä, jolla on suuri vaikutus. Vaikeinta on tehtävään tarttuminen.

AJANKÄYTTÖ:

Noin tunti + liiman, tasoitteen ja maalin kuivumisaika

HINTA:

Muutamia euroja, jos pystyt hyödyntämään verstaan ylijäämätavaraa.

Ison siivouskaapin voi räätälöidä muutamalla niksillä kauniisti kulmaan uppoavaksi kaappitilaksi.

Turha kolo nätisti piiloon

Kaapin ja katon väliin jäävän turhan tilan voi peittää helposti ja nopeasti parilla levykappaleella. Pieni korjaus tuo ryhtiä koko huoneeseen.

Vinokaton ja korkean kaapin väliin jäävä tyhjä tila voi näyttää rumalta ja epäsiistiltä. Kapea, katonrajaan "unohtunut" turha kolo näyttää siltä kuin huoneen sisustus olisi jäänyt hieman puolitiehen. Koloon voi toki säilöä papereita ja pienempiä tavaroita, mutta sitä katuut yleensä jo paljon ennen kuin kolo alkaa täytyä harmaasta pölystä ja taidokkaista hämähäkinverkoista.

Onneksi huolitellun ilmeen palauttaminen ei vaadi juuri muuta kuin hieman puutavaraa, ruuveja, maalia ja viitsemiäisyyttä. Annamme lisäksi vinkkejä, joilla levyt saa kätevästi koottua ja siististi kiinnitettyä paikoilleen.



Kolo umpeen



1 Mittaa monesta eri kohdasta kaapin ja vinokaton väliin jäävä tyhjä tila, jonka haluat pistää umpeen. Selviät nivelimitalia ja suorakulmalla, mutta myös säätköulmain on kätevä, sillä sen avulla mitatun kulman voi lukita.



2 Piirrä kolon kolme sivua mdf-levylle (16 mm tai paksumpi). Jos levy on liian ohut, sivuja on hieman hankalampi koota. Etulevy sahataan täyteen mittaan, sivulevyt tukeutuvat etulevyn takareunaan.



3 Esiporaa reiät levyjen kokoamista varten ja tee upotukset ruuvien kannoille. Mdf-levyn pinta on huomattavasti kovempi kuin levyn sisäosa eivätkä ruuvien kierteet pysty vetämään ruuvinkantaa pinnan läpi ilman apua.



4 Etu- ja sivulevyt ruuvataan yhteen ja ruuvien kannat upotetaan pinnan sisään. Pohjamaalaa kehikko, tasoita ruuvi- ja liitoskohdat, hio tasoitemassa sileäksi ja maalaa kahdesti pintamaalilla.



Listan päähän jää tilaa kehikon sivulevyille ja listalle, joka kiinnitetään kehikon sisäpintaan (kts. seuraava vaihe).

5 Liimaa kaapin päälle lista, jonka etäisyys kaapinreunasta vastaa kehikkolevyn paksuutta. Liiman käytöllä vältetään se, että ruuvinkannat näkyvät aivan kaapin etuosassa. Liima kuivuu sillä välin kun kehikon maali kuivuu.



6 Kehikon sisäreunoihin kiinnitetään ruuveilla listat. Niiden avulla kehikko voidaan kiinnittää alapuolelta kaapin sisältä. Kehikon sivuihin ei voi ruuvata suoraan, sillä ne sijoittuvat tarkasti kaapin sivujen päälle.



VINKKI

Sama väri tai täysin erilainen. Kehikosta ei välttämättä saa niin täysin samannäköistä kuin tässä kohteessa, jossa myös kaappi on tehty valkoisesta mdf-levystä. Valitse tarvittaessa täysin kaapin väristä poikkeava väri.



WWW

Tämä kaappi on rakennettu paikan päällä kapeaan tilaan sopivaksi. Voit lukea Tee Itse -lehden kotisivuilta (www.teeitse.com), miten tämä tehtiin. Kirjoita hakusanaksi "kaappi mittojen mukaan".



7 Työnnä kehikko paikalleen. Jos mitat ovat oikein, kehikko istuu täydellisesti. Jos sivut kallistuvat hieman ulospäin, voit painaa ne kiinnitettäessä suoraan. Jos ne kallistuvat sisäänpäin, ota kehikko alas ja laita sen sisään lista, joka levittää levyjä.



8 Kehikko kiinnitetään alapuolelta kaapin sisältä. Ruuvaa listoihin, jotka on kiinnitetty kehikon sivulevyihin. Esiporaa ja upota ruuvinkannat. Etulevyn voi tarvittaessa kiinnittää listaan kaapin päältä ja maalata vielä kertaalleen.