

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD:

Ett litet enkelt jobb med stor effekt. Det svåraste är nog att sätta igång ...

TIDSÅTGÅNG:

Cirka en timme plus torktid för lim, spackel och färg.

PRISBILD:

Beror på om du har några träbitar och skivstumpar på verkstan. Annars 50 kr.

Det krävdes så lite för att det stora skåpet skulle passa in i rummet. Lägg märke till listerna längs taket.

Låt skåpet gå upp till taket

Det ser inte så snyggt ut när skåpet slutar 10–15 cm från taket. Men du kan snabbt och lätt förlänga skåpet med ett par skivstumpar och några lister.

Det är egentligen underligt att det som inte finns kan verka fult och störande. Som här – där luften mellan snedtak och högskåpet gör att det ser rörigt ut. Och det samlar i varje fall damm. Utrymmet kan säkert utnyttjas till omslagspapper, tennisracket eller skateboard. Men den lösningen ångrar du, när du tar ner din racket och måste borsta bort både damm och spindelväv.

Som tur är kan problemet lätt lösas. Det kostar inte mer än ett par skivstumpar, några lister, ett par skruvar och lite färg – och en smula energi. Skåpet ska helt enkelt förlängas, så att det försätter till taket. Det är relativt enkelt, men vid snedtak kan man luras lite av vinklarna. Därför visar vi här hur du kan lösa problemet.



Förläng skåpet



1 Mät upp för de olika delarna du behöver för att trola bort hålet mellan skåp och tak. Du klarar dig med tumstock och vanlig vinkel, men det är allra bäst att ha en smyginkel om du har snedtak.



2 Du behöver bara göra tre sidor, och de ritas på en mdf-skiva. Välj 16 mm eller tjockare eftersom tunnare skivor blir svårare att sätta ihop. Fronten ska vara genomgående och kortsidorna fästs på baksidan av fronten.



3 Förborra för skruvarna och passa på att försänka hålen så att du kan försänka skruvhuvudena. Ytorna på mdf-skivor är hårdare än mitten, så det räcker med en liten försänkning för att skruvhuvudet själv ska kunna göra resten.



4 Fronten skruvas ihop med sidorna. Här ska skruvhuvudena försänkas en millimeter eller två. Grundmåla delarna, spackla över skruvhuvudena och skarvarna, slipa den hårda spackelmassan slät och måla två gånger.



På sidorna ska det finnas plats för lådan och dess lister. Framtill ska fronten få plats.

5 På ovansidan av skåpet limmar du fast en list. Placera den så att fronten precis får plats mellan listen och framkanten på skåpet. Limma listen så slipper du onödiga skruvhål i skåpets främre del.



6 På insidan av din låda skruvar du fast lister. De ska användas när du skruvar fast lådan underifrån genom skåpet. Du kan ju inte skruva upp i kanten på lådan för den sitter ju rakt ovanför kanten på själva skåpet.



TIPS

Välj samma kulör eller en som avviker. Det kan vara svårt att måla lådan i exakt samma kulör som skåpet, som är av vit melanin. Måla i så fall även skåpet eller välj en avvikande kulör till lådan.



WWW

Skåpet på dessa bilder har specialsnickrats för utrymmet. Hur det går till kan du läsa om på vår hemsida, där vi visar hela arbetet från A till Ö. Artikeln finns på www.gds.se – sök på "Snickra ett skåp"



7 Skjut in den tresidiga lådan. Om du har varit noga med smyginkeln ska lådan passa perfekt mot både snedtak och skåp. Om sidorna spretar lite utåt kan du pressa in dem medan du fäster dem. Pekar de inåt sätter du en list mellan sidorna.



8 Lådan skruvas nu fast underifrån. Skruvarna ska träffa de lister som du har fäst längs sidorna på lådan. Förborra i skåpet, försänk skruvarna, spackla, slipa och måla. Om det är nödvändigt fästs fronten med dyckert i listen.