

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Utroligt nemt at gå til, men arbejdet kræver, at du har et par gode skrabejern og lidt andre værktøjer.

TIDSFORBRUG:

2-3 timer – plus tørretid

PRIS:

Vi brugte en olie til 250 kr./l (der går ca. 0,25 l til ét dørtrin), og slibepapiret kostede under 50 kr.

[før]

Et dørtrin skal holde til lidt af hvert. Det bliver let ramponeret og slidt – og meget grimt at se på.

[efter]

Dørtrinet er færdigt. Tilbage står spørgsmålet, hvorfor man ikke har givet det grimme dørtrin en opfrisker noget før.

VIGTIGT

Sørg for god udluftning. Når du bruger en varmluftspistol til at fjerne gammel maling med, skal du altid sørge for at lufte godt ud, så du ikke forpøster indeklimaet for både dig selv og dine omgivelser. Det lugter og ryger nemlig, og der er også risiko for, at røgalarmen går i gang.

GIV DØRTRINET NYT LIV

MATERIALER



Du kan også lakere dørtrinet. Vælg en vandbaseret lak – så slipper du også for generende lugtgener. Og lakken tørrer hurtigt. Laker én gang, og lad det tørre. Slib forsigtigt med et fint stykke slibepapir (korn 150-180). Laker igen, og lad det tørre. Afslut med at lakere en tredje gang, så opnår du det flotteste resultat. På emballagen kan du læse alt om tørretider osv.

Et dørtrin er udsat og skal kunne holde til mange belastninger. Derfor bliver det også hurtigt grimt at se på, hvis du ikke sørger for at holde det ved lige. Og det tager ingen tid at peppe et grimt dørtrin op.

Fjern malingen

Hvis det gamle dørtrin bærer flere lag maling, kan det ikke betale sig at gå i gang med slibepapir. Slibepapiret bliver hurtigt ødelagt, og så hænger dit projekt ikke sammen økonomisk. Brug i stedet en varmluftpistol. Den kan opløse malingen på få minutter. Det er dog en god idé at prøve sig frem, så du ikke starter med alt for høj varme og kommer til at brænde træet. Opvarm malingen, til den bobler og begynder at slippe træet.

TIPS! Hvis du ikke har en varmluftpistol, findes der malingsfjernere – fx Bums og Nitromors – som pensles på. Derefter kan du skrabe malingen væk. Husk handsker og åndedrætsværn. Det er stærke sager – MAL-koden er 5-6.



1 Opvarm den gamle maling, til den begynder at boble og der er tegn på, at malingen slipper træet. Dørtrinet på billedet havde både været malet gråt og hvidt, efter at træet oprindeligt havde stået ubehandlet.



2 Fjern den gamle maling med en skraber, mens malingen stadig er varm. Vi var ude for, at det underste lag sad tilbage, og det kan være svært at varme væk. Meget ofte sidder de gamle malingsrester for dybt og for hårdt i træet.



3 En profilskraber kan komme ind og fjerne de sidste rester af maling, hvor den store multiskraber ikke kan komme til. Profilskraberens skær har en hvælvet (udadbuet) slibning, som gør, at skæret ikke beskadiger emnets overflade.



4 Inden du går i gang med at slibe, kan du med en siklinge "trække" de sidste rester af den gamle maling af fra dørtrinet brede flader. Sørg for, at du holder et jævnt og ensartet træk, så du ikke laver mærker i træet med klingene.



5 Fjern de sidste rester af maling, og slib dørtrinet rent. Brug fx en multisliber, og begynd med lidt grovere slibepapir (korn 80/120). Gå siden ned i størrelse (fx korn 150/180), og slib én gang til. Afslut med fint slibepapir (korn 220).

Oliebehandling



1 Ofte lakerer man et dørtrin, så det bliver mere modstandsdygtigt. Men da gulvet på begge sider af dørtrinet allerede var olieret, var det naturligt at bruge olie igen. Kom rigeligt med olie på – dørtrinet suger rigtig meget i begyndelsen.



2 Når dørtrinet er mættet med olie, fjernes overskydende olie. Vent ca. 24 timer, til olien er hærdet, og poler overfladen med en klud. På den måde får du en utrolig smuk og langt mere modstandsdygtig overflade.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

- Olie (Baseko gulvolie fra Casco)
- Slibepapir (korn 80/120, 150/180 og 220)

Specialværktøj

- Multisliber (delta- eller trekantsliber)
- Universalskraber med to skærekanter
- Profilskraber med tre skærekanter til konveks (hvælvet/udadbuet) slibning
- Varmluftpistol (så kraftig som muligt)
- Siklinge