

## SVÆRHEDSGRAD

Nemt, hvis du er vant til at fræse. Hvis ikke, er det en god idé at øve dig lidt først.

LET  SVÆRT

## TIDSFORBRUG

En dags tid (ekskl. tørretid).

## PRIS

Ca. 350 kr. pr. dørside.

## MATERIALER

- MDF-plade, 9 mm
- Pyntelister af PU-skum
- Monteringslim
- Dykkere, 30 mm
- Akrylgrunder
- Akrylspartelmasse
- Akrylmaling

## SPECIALVÆRKTØJ

- Hulsav
- Skærekasse

# Nyt liv til den glatte dør

Hvis du synes, en glat dør er kedelig, kan du nemt forvandle den til en fyldingsdør. **Fyldingerne skærer du ud af MDF-plade, som limes fast på døren med pyntelister omkring.** Når det hele males til sidst, ligner det en "rigtig" fyldingsdør fuldstændig.

Bag fyldingsdørens lyse ydre gemmer sig en glat dør i mørkt træ.

Den beklædes med fire felter, skåret ud i 9 mm MDF-plade.

Pyntelister af PU-skum monteres rundt om felterne, og det hele males hvidt.

# Sådan gør du

Du starter med at tage døren af og lægge den på et par bukke, så du har en ordentlig arbejdshøjde. Afmonter lås, håndtag og alle beslag, så du kan arbejde ordentligt med døren.

Først skal den renses i grundrens. Når den er tør, skal den slibes, så du er sikker på, at den afsluttende maling får en god vedhæftning.

Felterne til fyldingerne skærer du af MDF-plade. De rundede hjørner laves med en hulsav, og de affasede kanter med en overfræser. Rundt om felterne monteres pyntelister.



**1** Læg de fire plader til fyldinger tæt sammen oven på et underlag, du kan bore i. Stik et par mm af alle hjørner på hver plade, så der er plads til et bor. Stift dem fast med dykkere, så fyldingerne bliver liggende.



**2** Lav hul med en hulsav midt i krydset, hvor alle fire hjørner på pladerne samles. De afstukne hjørner danner et hul, hvor centerboret placeres, mens du saver. Flyt pladerne rundt, til alle hjørner er savet til.



**3** Fræs kanterne med et 45-graders fræsebor. Kør hele vejen rundt om alle fire plader, så de forreste kanter er affasede.



**4** Pladerne limes fast på døren. Mål først op, så du har den nøjagtige placering, og lim så fyldingerne fast med monteringslim. Pladerne får også et par dykkere, så de sidder godt fast.



**5** Mål op til lister rundt om fyldingerne. Find et par klodser, der har den afstand, du ønsker, og mål op til listerne med dem. Så er du sikker på, at du får den samme afstand mellem alle lister.



**6** Pyntelisterne skæres til med skrå snit i enderne, så du får flotte smigsamlinger. Her bruger vi en skærekasse og fukssvans, men har du en kap-/geringssav, går det hurtigere.



**7** Sæt pyntelisterne fast. De monteres med monteringslim og små dykkere. Giv dem evt. lidt trælim i hjørnerne, så smigsamlingerne ikke kommer til at gabe.

## Den sidste finish

Til sidst skal døren slibes og males, så den får et ensartet udseende og en flot finish.

- Slib døren og fyldingerne.
- Giv den en gang akrylgrunder.
- Spartl sømhuller og evt. ujævnheder med akrylspartelmasse.
- Slib dør og fyldinger igen, når spartelmassen er tør.
- Mal døren med slutmaling to gange. Når første lag er tørt, typisk efter et døgn, få den andet lag slutmaling.