

# FACADEPLADER

Vores tilbygning skal have en listebeklædning på hele facaden. Men inden vi kan komme så langt, skal vi have vindplader på overalt. De skal sikre, at vinden ikke kan suse igennem den isolering, som vi lægger ind imellem stolperne inde fra huset.

Vi bruger her vindplader af fibercement. Uden på vindpladerne sætter vi først klemlister og så grundigt malede krydsfinerplader. På den måde lukker vi facaden effektivt af for vind og skaber samtidig et underlag, hvor vores listebeklædning kan sømmes fast.

FØR



Skelettet er klar. Nu skal det beklædes med plader.

EFTER



**1** Vindpladerne stilles oven på soklen og sømmes fast i skelettet med søm pr. 20 cm. Hele facaden lukkes af med vindplader, så den er komplet lukket. Bagefter saver vi hul til vinduer og døre.



**2** Vi sømmer musebånd fast på ydersiden af pladerne ved fodremmen for at forhindre mus i at kravle ind i facaden.



**3** Vi forbereder facadepladerne. De består af 15-mm-tagkrydsfiner. Først får de en grunder, der beskytter mod råd og svamp, herefter en grundmaling og endelig en heldækkende maling.



Klemlisterne består af 25 x 50 mm trykimprægneret fyrretræ.

**4** Nu skal der klemlister på hele facaden.

De sikrer afstand og ventilation imellem vindpladerne og facadepladerne.



**5** Listerne sidder med 60 cm's afstand, så det passer med stolperne i skelettet. Mellem listerne sætter vi mindre listestykker fast i bund- og topremmene, så facadepladerne ikke buer med tiden.



**6** Så skal facadepladerne sømmes fast.

Pladerne skal danne underlag for den listebeklædning, der skal pryde facaden. Fer og not skal skubbes sammen, og så skal der sømmes grundigt.